



RUČNÍ PRAČKA RUČNÍ PRAČKA

919064



EN

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
POKYNY PRO UŽIVATELE

DĚKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI NAŠÍ PRAČKU Přečtěte si prosím pozorně tento návod a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní pokyny. Při správné péči a údržbě vám tato jednotka poskytne mnoho let bezproblémového používání.

Pračka je ekologický výrobek na ruční praní prádla. Je vhodný pro praní a odstředování jemného prádla, jako jsou podprsenky, trička, spodní prádlo, ponožky, ručníky a další.

Když perete a přidáváte vodu, uvědomte si, že zpočátku musíte ke spuštění cyklu vynaložit větší sílu kvůli voděodolnosti. Po prvních několika otočeních je to jednodušší.

Před použitím pračky si pozorně přečtěte tento návod k použití . Nesprávná obsluha může způsobit vážné poškození nebo zranění.

Důležitá bezpečnostní opatření

Nebezpečí! Ujistěte se, že hladina vody není vyšší než zde uvedená maximální hodnota. Pokud je hladina vody příliš vysoká, vysoká rychlost rukojeti způsobí přetečení pračky.

Důležitá bezpečnostní opatření: • Pro

uložení zatáhněte za rukojeť mírně nahoru a poté ji sklopte dolů přes víko.

- Nikdy se nepokoušejte pohybovat zařízením uchopením za rukojeť. • Před vypouštěním a odstředováním otevřete zátku vypouštěcí hadice. • Ujistěte se, že je pračka při odstředování ve vodorovné poloze, abyste se na zařízení neztarčili.
- Nepoužívejte vroucí vodu.
- Neskladujte stroj s vodou ve stroji. • Nepřetěžujte stroj.

Udržujte stroj a všechny čisticí prostředky mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Nebezpečí! Přísavky jsou navrženy tak, aby držely stroj na místě během mycího cyklu.

V přední části přísavek jsou malé výstupky speciálně navržené pro odpojení stroje. Zatáhněte za tyto jazyčky, abyste mohli přísavku snadno sejmut z povrchu - v případě potřeby (sací výkon se liší podle povrchu).

vlastnosti produktu

Kapacita nabíjení:	max. 2 kg
Doba praní:	asi 2 minuty
doba odstředování:	asi 30 sekund

Roztřídte prádlo do dávek podle typu materiálu a/nebo barvy. Poznámka: Existuje 5 základních typů načítání:

1. Bílé bavlněné a lněné prádlo
2. Stálobarevné bavlněné a lněné tkaniny
3. Bílé syntetické a bavlněné směsi
4. Nylony a barevná syntetika
5. Delikatesy

Umístěte pračku na okraj plochého, rovného dřezu nebo vany. Nalijte požadované množství vody a pracího prostředku podle tabulky mytí. Pro dosažení nejlepších výsledků a pro snadnější máchání přidejte před vložením prádla prací prostředek a vodu.

Přidejte prádlo a zavřete víko. Otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud se úplně nezavře. Zatáhněte za rukojeť, dokud nebude zcela vzpřímená. Začněte otáčet rukojetí k mytí, zpočátku zvýšenou silou.

Udělejte jedno kolo po směru hodinových ručiček a pak jedno kolo proti směru hodinových ručiček.

pokyny k mytí

ZATÍŽENÍ (PCS)	Voda % plný prací prostředek	Doba mytí
1-2	1/4 zatížení	1 polévková lžice 1 minuta
2-3	1/3 zatížení	2 polévkové lžice 1,5 minut
3-4	1/2 zatížení	3 polévkové lžice 2 minuty

Po umytí odpojte vypouštěcí hadici a otevřete uzávěr, abyste mohli vypustit tekutiny.

Máchání

Několikrát otočte rukojetí, abyste prádlo odstředili a vypustili přebytečnou vodu.

Prádlo nechte v pračce a naplňte ji čistou vodou podle množství uvedeného ve výše uvedených pokynech pro praní.

Zavřete víko a otočte rukojetí asi na 30 sekund.

Vyprázdněte nádobu.

Pokud prádlo potřebuje další máchání, doplňte čistou vodu a proces opakujte.

Odstředte

Nezapomeňte odpojit vypouštěcí hadici a otevřít zátku.

Otočte rukojeť jedním směrem. Čím rychleji jej otočíte, tím bude oblečení sušší.

Pro dosažení nejlepších výsledků držte stroj druhou rukou, abyste mohli rychle točit.

Při odstředování rychle otočte rukojeť, je možné, že se zařízení bude mírně kývat, to je normální. Pokud se pračka příliš třese, může to znamenat, že prádlo není správně distribuováno. V takovém případě nechte stroj zastavit. Otevřete víko, abyste vyrovnali předměty uvnitř, potom víko zavřete a začněte znovu točit.

záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo odstranit případné chyby. Záruka je vyloučena na veškeré škody způsobené nesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

Omezení odpovědnosti: Společnost Reimo není za žádných okolností odpovědná za náhodné, následné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu použití nebo ztrátu zisku. Uvedená prodejní cena produktu představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠÍ RUČNÍ PRAČKU

Přečtěte si prosím důkladně tento návod a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní pokyny. Při správné péči a údržbě vám tento spotřebič poskytne mnoho let bezproblémového používání.

Pračka je ekologický, ručně poháněný cyklus odstředování pro praní oděvů. Je vhodný k praní a odstředování jemných předmětů, jako jsou podprsenky, trička, spodní prádlo, ponožky, ručníky a více.

Když perete a přidáváte vodu, mějte na paměti, že ke spuštění cyklu budete muset zpočátku spotřebovat více energie kvůli voděodolnosti. Po prvních několika otočeních to bude jednodušší.

Před použitím pračky si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Nesprávná obsluha může způsobit vážné poškození nebo zranění.

Důležitá bezpečnostní opatření

POZORNOST! Dávejte pozor, abyste nepřidávali vodu výše, než je zde uvedená maximální hladina. Pokud je hladina vody příliš vysoká, vysoká rychlost rukojeti způsobí přetečení pračky. Důležitá bezpečnostní opatření: • Při skladování zatáhněte za rukojeť mírně nahoru a poté ji sklopte dolů přes víko. • Nikdy se nepokoušejte přemísťovat spotřebič uchopením za rukojeť. • Před vypouštěním a odstředováním otevřete zátku vypouštěcí hadice. • Ujistěte se, že je pračka při odstředování ve vodorovné poloze, abyste se nepoškodili

spotřebič. •

Nepoužívejte vroucí vodu.

- Neskladujte stroj s vodou.
- Nepřetěžujte stroj.

Udržujte stroj a všechny prací prostředky mimo dosah dětí a domácích zvířat.

POZORNOST:

Přísavky jsou navrženy tak, aby držely stroj na místě během mytí.

V přední části přísavek jsou malé jazýčky, které jsou speciálně určeny pro vyjmutí stroje. Zatažením za tyto úchyty přísavku snadno sejmete z povrchu; v případě potřeby (síla se bude lišit v závislosti na povrchu).

Specifikace produktu

NOSNOST:	max. 2 kg
RTWASHTIME:	asi 2 minuty
DOBA ODSTRĚDĚNÍ:	asi 30 sekund

Roztřídte prádlo do dávek podle typu materiálu a/nebo barev.

Poznámka: Existuje 5 základních typů zatížení.

1. Bílé bavlny a prádlo
2. Stálobarevná bavlna a len
3. Bílá syntetika a bavlněné směsi 4. Nylony a barevné syntetiky
5. Lahůdky

Umístěte pračku na okraj plochého, rovného dřezu nebo vany.

Přidejte požadované množství vody a pracího prostředku podle mycí tabulky. Pro dosažení nejlepších výsledků a snadnějšího máchání nezapomeňte před přidáním oblečení přidat prací prostředek a vodu. Přidejte prádlo a zavřete víko. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se úplně nerozsvítí. Zatáhněte za rukojeť, dokud nebude zcela vzpřímená.

Začněte otáčet rukojetí k mytí, nejprve použijte vyšší výkon. Otočte po směru hodinových ručiček o jedno kolo a poté proti směru hodinových ručiček.

průvodce praním

ZATÍŽENÍ (PCS)	Plný vody	Doba mytí detergentem	
1-2	1/4 zatížení	1 polévková	1 minuta
2-3	1/3 zatížení	lžíce 2 polévkové	1,5 minut
3-4	1/2 zatížení	lžíce 3 polévkové lžíce	2 min

Po umytí sejměte vypouštěcí hadici a otevřete zátku, abyste mohli vypustit tekutiny.

opláchněte

Několikrát otočte rukojetí, abyste prádlo odstředili a vypustili přebytečnou vodu.

Prádlo nechte v pračce a doplňte čistou vodou podle množství uvedeného v prání uvedené výše.

Zavřete víko a otáčejte rukojetí asi 30 sekund.

Vypusťte náklad.

Pokud oblečení potřebuje další máchání, naplňte čistou vodou a proces opakujte znovu.

odstředit

Ujistěte se, že jste sundali vypouštěcí hadici a otevřeli zátku.

Otočte rukojeť jedním směrem. Čím rychleji ji otočíte, o třetinu se oblečení dostane.

Pro dosažení nejlepších výsledků držte stroj druhou rukou, abyste se mohli rychle otáčet.

Při odstředování budete rukojeť rychle otáčet, takže je možné, že se stroj bude mírně třást, to je normální.

Pokud se příliš třese, může to znamenat, že oblečení není správně rozmístěno. V tomto případě se Jet stroj zastaví. Otevřete víko, abyste vyrovnali předměty uvnitř, potom víko zavřete a začnete znovu točit.

Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případné nedostatky.

Záruka je vyloučena na všechny škody způsobené chybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

Omezení odpovědnosti: Společnost Reimo nebude v žádném případě spolehlivá na zajištění, sekundární nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, zmeškané výhody nebo ušlé výdělků. Uvedená prodejní cena produktu představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti společnosti Reimo.



ALLES FÜR CAMPER, REISEMOBILE
UND CARAVANS. SEIT 1980.

REIMO REISEMOBIL -CENTER GMBH
63329 EGELSBACH BOSCHRING 10 NÉMECKO
WWW.REIMO.COM MADE IN CHINA