Machine Translated by Google

Camp4
OUTDOOR FASCINATION

Mobilní mikrovlnná trouba

Mobilní mikrovlnná trouba

70440

CZ – UŽ IVATELSKÁ PŘÍ RUČKA
UK – POKYNY PRO UŽ IVATELE
FR—RUČNÍ POUŽ ITÍ
IT – MANUALE D'ISTRUZIONI
NL – INSTUCTI MANDLEIDING
FI – KÄ YTTÖOHJE
SE – ANVÄ NDARMANUAL
DK – BRUGERHÅNDBOG

Machine Translated by Google

DĚKUJEME, Ž E STE SI VYBRALI NÁŠPRODUKT!

Před použ itím zařízení si pečlivě přečtě te tento návod k použ ití a uschovejte jej pro budoucí použ ití.

OBSAH

Úvod. 2

Charakteristika 2

Důležité bezpečnostní pokyny ..... 3 – 4

Vybalení a příslušenství 5

Pokyny pro uzemně ní a instalaci ..... 5 – 6

Připojení a provoz ..... 6 –7

Doba vaření 8

Technické údaje a záruka 8

Bezpečnostní 9

Péče a čiš tě ní 10

Odstraňování problémů 10

PRO OCHRANU PŘED VYSOKÝM MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍ M

1. Abyste zabránili mikrovlnnému záření, nepokouš ejte se použ ívat mikrovlnnou troubu s otevřenými dvířky. Je důležité, abyste neupravovali bezpečnostní zámky.

2. Mezi přední část mikrovlnné trouby a dvířka nevkládejte ž ádné předmě ty. Tě snící plochy mikrovlnky důkladně očistě te od čisticích prostředků a zbytků jídla.

3. Nepoužívejte troubu, pokud je poš kozená. Je obzvláš tě důležité, aby se dveře správně zavíraly a aby nedoš lo k poš kození následujících částí:

a) Dveře (ohnuté). b) Panty a západky (zlomené nebo uvolně né). c) Tě sně ní dveří a tě snicí plochy.

4. Troubu by mě l použ ívat pouze kvalifikovaný personál Školení, které je třeba udrž ovat nebo opravovat.

CHARAKTERISTIKA

• Lehký, kompaktní a přenosný • Napájení ze sítě nebo baterie • Navrž eno pro kaž dodenní použ ití a přepravu • Odnímatelný chladicí systém • Pevná rukojeť • Odnímatelný napájecí kabel • Připojuje se přímo k baterii pomocí DC kabelu a dvou krokosvorek • Kabel se zástrčkou do zapalovače cigaret • LED reklama

Machine Translated by Google

DŮLEŽ ITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím čtě te a uschovejte

1. Před použ itím tohoto zařízení si přečtě te vš echny pokyny.
2. Přečtě te si a dodrž ujte zvláš tní opatření, abyste se vyhnuli mikrovlnné energii, viz strana 2.

3. Mikrovlnná trouba musí být uzemně na. Mikrovlnnou troubu proto zapojujte pouze do uzemně né elektrické zásuvky. Viz pokyny na straně 5.
4. Použ ívejte mikrovlnnou troubu pouze podle návodu.
5. Ně které produkty, jako jsou syrová nebo vařená vejce ve skořápce a uzavřených nádobách, by se v této troubě nemě ly ohřívat (např. uzavřené skleně né nádoby mohou explodovat).

6. Použ ívejte mikrovlnnou troubu pouze k určenému účelu, jako je tento popsané v návodu. V tomto zařízení nepoužívejte chemikálie ani korozivní výpary. Zařízení není vhodné pro průmyslový provoz.
7. Jako u kaž dého elektrického zařízení je vyž adován pečlivý dohled zvláš tě když zařízení použ ívají dě ti.
8. Zařízení nepoužívejte, pokud je poš kozen kabel nebo zástrčka, zařízení nefunguje správně nebo je poš kozeno.
9. Servis nebo opravy zařízení smí provádě t pouze kvalifikovaný personál.
10. Nezakrývejte otvory a vě trací š tě rbiny.
11. Nepoužívejte zařízení venku nebo v blízkosti vody, dřezů, vlhka sklepy, bazény nebo podobná místa.
12. Neponořujte kabel ani zástrčku do vody.
13. Udrž ujte kabel mimo horké povrchy.
14. Šňůra by nemě la volně viset. Upozorně ní: Nebezpečí poraně ní 15. K čiš tě ní mikrovlnné trouby použ ívejte pouze jemné čisticí prostředky, houbu a mě kký hadřík, nepoužívejte abrazivní prostředky.
16. Abyste předeš li riziku pož áru ve varné komoře:

a) Nepřehřívejte jídlo. Nepoužívejte snadno hořlavé materiály, jako je papír a podobně .

b) Před zahřátím odstraňte drátě né svorky. Zahřejte je Jídlo není v obalu. Použ ívejte nádobí, které je vhodné do mikrovlnné trouby c) Pokud se i přes vš echna preventivní opatření ohřívaný pokrm vznítí, nechte dvířka trouby zavřená. Vytáhně te síťovou zástrčku a napájecí zdroj u pojistky. d) Nepoužívejte mikrovlnnou troubu jako polici na kuchyňské náčiní popř

Papír, i když se nepoužívá.

17. Tekutiny jako káva, čaj nebo mléko se rychle a snadno přehřejí. Bod varu je, když je viditelná tvorba bublin.

Při vyjímání nádoby buďte opatrní, nebezpečí popálení!
Nepoužívejte ž ádné kovové části, jako jsou lž íce a podobně .
Nepoužívejte nádobí s kovovými součástmi, jako jsou zlaté ráfky a podobně .
Nepoužívejte kovové nádobí.

Machine Translated by Google

Abyste sníž ili riziko zraně ní osob:

a) Nepřehřívejte kapalinu. b) Ohřejte jídlo ve

2 fázích a po 1. fázi jídlo zamíchejte. c) Nepouž ívejte nádoby s úzkým hrdlem. d) Předtím nechte jídlo chvíli ohřát v mikrovlnné troubě

vyjmeš to dobré.

POZORNOST

Nenechávejte dě ti hrát si s mikrovlnnou troubou.

Bě hem provozu nenechávejte dě ti bez dozoru.

Pokud jsou dvířka nebo tě sně ní dvířek poš kozeno, zařízení se nesmí použ ívat.

Mikrovlnnou troubu nechte opravit pouze kvalifikovaným personálem.

Neprovádě jte opravy sami. Neodstraňujte kryt Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, mohly by explodovat.

Dě ti nesmě jí troubu použ ívat samy, pouze po důkladném poučení a pokud je dítě schopno troubu bezpečně použ ívat. Poučte své dítě o nebezpečích při nesprávném použ ití.

• Volný prostor nad kamny musí být minimálně 30 cm. • Použ ívejte pouze vhodné mikrovlnné nádobí. • Buďte opatrní při ohřívání jídla v plastovém nádobí nebo papírových kelímcích. • Pokud se objeví kouř, nechte dvířka zavřená a vytáhně te síť ovou zástrčku. • Při zahřívání tekutin buďte opatrní. Bod varu nesmí být překročen.

• Obsah kojeneckých lahví a sklenic na dě tskou výž ivu před ohříváním protřepejte nebo promíchejte. Po zahřátí zkontrolujte teplotu, zda má správný ohřev.

• Vejce ve skořápce a vejce natvrdo se nesmí ohřívat v mikrovlnné troubě , mohla by explodovat. • Troubu je třeba pravidelně čistit, nenechávejte v mikrovlnné troubě ž ádné zbytky jídla. • Zanedbání pravidelného čiš tě ní může způsobit zkaž ení potravin při zahřívání a sníž it ž ivotnost spotřebiče.. • Nepouž ívejte poš kozené napájecí kabely. • Povrch trouby se bě hem provozu zahřívá. Nemáš zač

Pozor, nebezpečí popálení. •

Zařízení nesmí použ ívat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkuš eností, pouze pokud je jim poskytnut nález itý dohled a pokyny.

• Přístroj použ ívejte pouze volně stojící. Zařízení nezabudovávejte.

Machine Translated by Google

VYBALENÍ A PŘÍ SLUŠENSTVÍ

Vybalte veš keré přísluš enství. Vyjmě te z pečícího prostoru

Přepravní materiály: •

Vlož te chladič •
Napájecí kabel

• Bateriové kabely

• DC napájecí kabel

Ulož te kabely baterie na vhodném místě , dokud nebudete mikrovlnnou troubu použ ívat připojit k baterii. Vlož te chladič do varné komory. s

Chladič udrž í jídlo a nápoje studené. K ohřevu použ ijte varný koš , který je součástí dodávky. Koš ík zlepš uje výkon vaření, je vhodný i pro popcorn v mikrovlnné troubě .

SPRÁVNÁ LIKVIDACE MIKROVLNY

Toto zařízení nesmí být likvidováno s domovním odpadem. Abyste nezhorš ili mož né poš kození ž ivotního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací, předejte zařízení recyklační společnosti, která jej vrátí k udrž itelné recyklaci a podporuje materiálové zdroje. Chcete-li vrátit své staré zařízení, použ ijte systémy vracení a sběr u nebo prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Prodejce může toto zařízení odevzdat k recyklaci.

POZORNOST!

• Neskladujte kabely v chladničce • Jídlo se pomocí
varného koš e ohřeje rychleji

NÁVOD K UZEMNĚNÍ A INSTALACI

Toto zařízení musí být uzemně no. Uzemně ní sniž uje riziko úrazu elektrickým proudem v případě zkratu. Toto zařízení je vybaveno bezpečnostní zástrčkou (zástrčka Schuko). Zástrčku zapojujte pouze do správně instalované zásuvky, která je uzemně na.

POZORNOST

Nesprávné použ ití zástrčky Schuko může způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je zařízení správně uzemně no, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Pokud je nutné použ ít prodluž ovací kabel, použ ijte třívodičový prodluž ovací kabel, který má tři čepele na uzemňovací zástrčce.

Machine Translated by Google

INSTALACE

1 Vyberte stabilní a rovné místo pro mikrovlnnou troubu.

2. Bě hem provozu neblokujte vě trací otvory. Jinak to povede k přehřátí. Zajistě te dostatečné
   vě trání nahoře 30 cm, po stranách 10 cm.

3. Pokud je příjem rádia a televize š patný, můž e být mikrovlnná trouba příliš blízko zařízení.
   Neumisťujte troubu do blízkosti rádia, televize nebo antény.

• Zkontrolujte místní zdroj napájení. Připojení mikrovlnné trouby vyž aduje 220~240 V, 50Hz • Použ ívejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

a) Použ ívejte pouze dodaný napájecí kabel b) Použ íváte-li
prodlužovací kabel, ujistě te se, ž e o kabel nemůž e zakopnout.

PŘIPOJENÍ A PROVOZ

Napájení 220~240V: Mikrovlnnou troubu zapojujte pouze do uzemně né zásuvky Schuko 220~240V, 50Hz.

Připojení stejnosmě rného akumulátoru 12V: Pro přímé připojení ke vš em 12V akumulátorům vozidel nebo lodí použ ívejte pouze dodaný stejnosmě rný přímý kabel s »aligátorovými svorkami«. Poté zdroj poskytuje optimální výkon.

DC připojení zapalovače cigaret 12V: Pro připojení cigaret ve vaš em vozidle použ ívejte pouze dodaný kabel 12V DC zásuvky. Tento zdroj energie je velmi pohodlný, ale ohřátí jídla trvá dlouho.

NEBEZPEČÍ

Při připojení této mikrovlnné trouby ke zdroji energie můž e dojít k jiskření. Jedná se o normální jev a nenaznačuje to
rozbité zařízení.

Použ ívejte pouze zásuvku, která je jiš tě na 20A nebo více. Informace o jiš tě ní zásuvek vozidla naleznete v návodu k obsluze pod "Schéma pojistek".

Mikrovlnnou troubu zapojujte pouze přímo do uzemně né zásuvky.
Po připojení mikrovlnné trouby se ozve pípnutí. Po pípnutí je mikrovlnná trouba připravena k použ ití. Panel displeje na přední straně zobrazuje nuly.

Mikrovlnná trouba funguje pouze se správnou polaritou krokosvorek. Připojte červenou krokosvorku ke kladnému (+) pólu a černou krokosvorku k zápornému (-) pólu baterie. Mikrovlnná trouba nebude fungovat, pokud je připojena nesprávně .

Při připojení k automobilu, lehkému nákladnímu automobilu, člunu nebo dodávce by mě l motor bě ž et, aby se zabránilo hlubokému vybití baterie. Připojte krokosvorky k baterii vozidla, nastartujte motor vozidla a mikrovlnná trouba bude fungovat. Odpojení mikrovlnné trouby: Vypně te motor a poté sejmě te krokosvorky z baterie vozidla. Při připojení mikrovlnky k velkému nákladnímu autu, karavanu nebo autobusu lze mikrovlnku provozovat i bez bě ž ícího motoru.

POZOR: NELZE POUŽ Í T V LETADLECH.

Machine Translated by Google

SERVIS

POZOR: Na otevřená dvířka nepokládejte ž ádné předmě ty. Předmě ty by mohly poš kodit tě snicí plochy.

VÝCHOZÍ TLAČÍ TKA

Když stisknete 3 tlačítka předvolby pro popcorn, kávu nebo pizzu, předprogramovaná doba vaření se automaticky spustí o dvě sekundy pozdě ji.

NASTAVTE DOBU PEČENÍ RUČNĚ

Stiskně te jednou tlačítko »Minuta« a doba vaření se nastaví na jednu minutu (okénko displeje »01:00«); Stiskně te dvakrát tlačítko »Minuta« a doba vaření se nastaví na dvě minuty (okénko displeje »02:00«). Maximální doba, kterou lze nastavit pomocí tlačítka »Minuta«, je 20 minut.

Pokud jednou stisknete tlačítko »Second«, doba vaření se nastaví na 5 sekund (okénko displeje »0,05«). Pokud dvakrát stisknete tlačítko »Second«, nastaví se doba vaření na 10 sekund (okénko displeje »0,10«). Maximální čas, který lze nastavit pomocí tlačítka »Second«, je 55 sekund. Podrž te tlačítko "Minute" nebo "Second" po dobu 2 sekund a časovač (hodiny) zvýš í čas. Po nastavení doby vaření stiskně te jednou tlačítko "Start/Stop" a mikrovlnná trouba začne pracovat.

Na konci doby vaření mikrovlnná trouba signalizuje pípnutím (6x), ž e doba vaření skončila. Pokud chcete přeruš it dobu vaření, jednoduš e jednou stiskně te tlačítko "Start/Stop" a mikrovlnná trouba zastaví dobu vaření.

Machine Translated by Google

ČASY VAŘENÍ

Doba vaření v přímém AC a DC připojení je vynikající. Doba vaření trvá o
ně co déle, pokud připojíte cigarety.

Příklad doby vaření (minuty):			
	elektřina	baterie	zapalovač
Pizza	2	2	4
Káva	3	3	6
Popcorn	6	6	nespecifikováno

POZNÁMKA

Mikrovlnná trouba má pouzdro z ABS plastu s kompaktním designem pro vestavě nou
přenosnost. Po kaž dém dokončeném procesu vaření bude ventilátor ješ tě ně jakou dobu
zařízení chladit.

DĚTSKÁ POJISTKA

Stiskně te tlačítko »Start/Stop« na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí »OFF«, poté
se vš echna tlačítka zablokují. Chcete-li dě tskou pojistku uvolnit, stiskně te znovu »Start/
Stop«.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

(Viz š títek produktu na zadní straně produktu)

		AC	DC BATERIE PŘÍ MO	DC NAPÁJENÍ VÝSTUP
střídavé napě tí	220~240V/50Hz			
DC napě tí	12v			
vstupní proud		2,75~3A 55A		20A
Výstupní proud* 6		425 W	425 W	110W
Hmotnost 7,5 kg				
* (při 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruční doba je 36 mě síců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo odstranit případné chyby.
Záruka je vyloučena na veš keré š kody způsobené nesprávným použ itím nebo neodbornou
manipulací.

Omezení odpově dnosti: Reimo není za ž ádných okolností odpově dné za náhodné
š kody, následné š kody nebo nepřímé š kody, náklady, výdaje, ztrátu použ ití nebo
ztrátu zisku. Uvedená prodejní cena produktu představuje odpovídající výš i omezení
odpově dnosti společnosti Reimo.

NEBEZPEČÍ

Neautorizované opravy tohoto zařízení mohou způsobit ztrátu záruky!

Machine Translated by Google

BEZPEČNOST

• Před použ itím tohoto zařízení si přečtě te vš echny pokyny. • Před použ itím mikrovlnné trouby vž dy zavřete dvířka • Nezasahujte do bezpečnostních systémů. • Mezi přední část trouby a dvířka nevkládejte ž ádné předmě ty. • Nepouž ívejte mikrovlnnou troubu, pokud se dvířka správně nezavírají nebo je poš kozeno tě sně ní.

• Opravy smí provádě t pouze kvalifikovaní odborníci. • Uzavřené skleně né nádoby mohou při zahřátí explodovat. • Použ ívejte mikrovlnnou troubu pouze k určenému účelu. ona není vhodné pro průmyslové nebo laboratorní použ ití.
• Tento výrobek není vhodný pro použ ití dě tmi, pouze pod Na pohled.
• Nepouž ívejte zařízení, pokud je poš kozen kabel, zástrčka nebo kryt. • Nezakrývejte ventilační otvory. • Neponořujte kabel nebo zařízení do vody.

• Nepokládejte kabel přes zařízení. • Pokud se jídlo vznítí, nechte dvířka trouby zavřená a Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení.
• V pečicím prostoru nepouž ívejte ž ádné kovové nádobí. Použ ití varný koš pro ohřívání vaš eho jídla.
• Nezahřívejte dutinu, když je vlož en chladič. • Troubu provozujte pouze tehdy, když je prázdná. • Když vytahujete hotové horké jídlo z trouby, nedotýkejte se vnitřku trouby. Vnitřní stě ny se zahřívají - nebezpečí popálení.
• Při ohřívání jídla může vznikat horký vzduch nebo pára. Pozor • při otevírání dvířek - nebezpečí popálení. • Neohřívejte dě tskou výž ivu v uzavřených sklenicích, neohřívejte vejce ve skořápce, ořechy nebo semena ve skořápce, • jednorázové lahve nebo kojenecké lahve s přísavkami • Buďte opatrní při vyjímání ohřátého jídla a pití. Ž e

Nádobí se může velmi zahřát a způsobit popáleniny.

POZORNOST

Po delš í době vaření pomocí varného koš e může být koš příliš horký na dotyk. Před vyjmutím počkejte ně kolik sekund nebo si chraňte ruce vhodnými kuchařskými rukavicemi.

Mikrovlnnou troubu nepouž ívejte za jízdy, použ ívejte ji pouze, když stojíte.

Machine Translated by Google

PÉ ČE A ČIŠTĚNÍ

Mimo

Zařízení čistě te pouze jemným mýdlem a vodou. Osuš te zařízení mě kkým hadříkem. Nepouž ívejte domácí nebo abrazivní čisticí prostředky. Ne v

Ponořte do vody nebo nalijte vodu do ventilačních otvorů.

Uvnitř

Vyčistě te vnitřek teplou vodou a mě kkým hadříkem.
Nepouž ívejte domácí nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro vš echny tvrdé zbytky
použ ijte jedlou sodu a teplou vodu. V pečicím prostoru nepouž ívejte
ž ádné čisticí prostředky na trouby.

Tě snící plochy dvířek Tě sně ní

dvířek čistě te teplou vodou a mě kkým hadříkem.
Nepouž ívejte domácí nebo abrazivní čisticí prostředky.

ŘEŠENÍ PROBLÉ MŮ A ŘEŠENÍ PROBLÉ MŮ

Mikrovlnná trouba se nespustí

- Jsou dvířka správně zavřená? • Je trouba připojena ke vhodnému zdroji napájení?

Jídlo a nápoje se neohřívají • Jsou dvířka správně zavřená?

- Zkontrolujte pojistku vaš eho AC nebo DC napájecího zdroje.
  - Pojistka musí být 20 ampérů nebo více.
  - Údrž bu smí provádě t pouze kvalifikovaný odborný personál.

Jídlo je příliš horké nebo není teplé • Byla zvolena vhodná doba vaření?

Jiskry uvnitř mikrovlnné trouby • Použ ili jste k ohřevu kovové části? • Jsou v pečicím prostoru ně jaké příbory? • Použ ili jste hliníkovou fólii?

NEBEZPEČÍ

Použ íváte správnou polaritu pro DC provoz?
Správně : připojte červenou krokosvorku ke kladnému pólu (+) a černou krokosvorku k záporném pólu (-). Mikrovlnná trouba nefunguje na kladném uzemně ní.

Pokud zařízení nepracuje správně , kontaktujte svého prodejce.

Machine Translated by Google

DĚKUJEME, Ž E POUŽ Í VÁTE NÁŠPRODUKT!

Před použ itím si pečlivě přečtě te tento návod a uschovejte jej pro budoucí použ ití.

OBSAH

Úvodní..... 11

vlastnosti 11

Důlež ité bezpečnostní pokyny 12

Vybalení a přísluš enství 14

Pokyny k uzemně ní a instalaci .... 14 –15

Chirurgická operace 15-16

Doba vaření 17

Specifikace 18

Bezpečnost a záruka 19

Péče a čiš tě ní 20

Odstraňování problémů..... 20

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZABRÁNÍ MOŽ NÉ EXPOZICI NA NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGIE

1. Nepokouš ejte se použ ívat tuto troubu s otevřenými dvířky můž e mít za následek š kodlivé vystavení mikrovlnné energii. Je důlež ité nezasahovat nebo nemanipulovat s bezpečnostními zámky.
2. Mezi tě leso trouby a dvířka nevkládejte ž ádné předmě ty a nedovolte, aby se na tě snicích plochách usazovala nečistota nebo čisticí prostředek.
3. Nepouž ívejte troubu, pokud je poš kozená. Je obzvláš tě důlež ité, aby se dvířka trouby správně zavírala a aby nedoš lo k poš kození: a) Dvířek (ohnutých). b) Panty a západky (zlomené nebo uvolně né). c) Tě sně ní dveří a tě snicí plochy.

4. Troubu by nemě l opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný servis personál.

FUNKCE

• Lehký, kompaktní a přenosný • Napájení střídavým proudem, stejnosmě rným proudem přímo na baterii nebo stejnosmě rným proudem přes síť ovou zásuvku • Zkonstruováno tak, aby vydrž elo kaž dodenní použ ívání a přepravu • Odnímatelný chladicí systém • Vysoce odolný systém rukojeti • Odnímatelný napájecí kabel • Přímo na baterii DC Kabel se dvě ma aligátorovými svorkami • DC kabel se zástrčkou do zapalovače cigaret • LED displejD indikátor

Machine Translated by Google

DŮLEŽ ITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pečlivě si je přečtě te a uschovejte pro budoucí použ ití 1.

Před použ itím tohoto zařízení si přečtě te vš echny pokyny.

2. Přečtě te si a dodrž ujte konkrétní »BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ , ABYSTE SE VYHNALI MOŽ NÉ MU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII« na straně 11.

3. Tento spotřebič musí být uzemně n. Připojujte pouze do řádně uzemně né zásuvky. Viz "POKYNY PRO UZEMNĚNÍ " na straně 14 –15.

4. Nainstalujte nebo umístě te tento spotřebič pouze v souladu s dodanou instalací instrukce.

5. Ně které produkty, jako jsou celá vejce a uzavřené nádoby, - například uzavřené Skleně né nádoby mohou explodovat a neměly by se v této troubě ohřívat.

6. Použ ívejte tento spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, jak je popsáno v tomto návodu. V tomto spotřebiči nepoužívejte korozivní chemikálie nebo výpary. Tento typ trouby je speciálně navrž en k ohřevu, vaření nebo suš ení potravin. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní použ ití.

7. Stejně jako u jiných spotřebičů je při použ ívání dě tmi nutný pečlivý dohled.

8. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poš kozený kabel nebo zástrčku, nefunguje správně , nebo pokud byl poš kozen nebo spadl

9. Tento spotřebič by měl opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Pro kontrolu, opravu nebo seřízení kontaktujte nejbliž š í autorizované servisní středisko.

10. Nezakrývejte ani neblokujte ž ádné otvory nebo vě trací otvory na tomto spotřebiči.

11. Neskladujte tento spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, -pro například v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě , v blízkosti bazénu nebo na podobných místech.

12. Neponořujte kabel ani zástrčku do vody.

13. Udrž ujte kabel mimo dosah horkých povrchů.

14. Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.

15. Při čiš tě ní povrchů dvířek a trouby, které se při zavírání spojují dveří, použ ívejte pouze mírná, neabrazivní mýdla nebo čisticí prostředky nanáš ené houbou nebo mě kkým hadříkem.

16. Abyste sníž ili riziko pož áru ve vnitřním prostoru trouby: a) Potraviny nepřevařujte. Pečlivě na spotřebič dohlíž ejte, když do trouby vkládáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály, aby se usnadnilo vaření.

b) Před vlož ením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků případné dráty a kovy. Neohřívejte čínské nádoby na potraviny ani sáčky potaž ené fólií. c) Pokud se materiály uvnitř trouby vznítí, nechte dvířka trouby zavřená, vypně te troubu a odpojte napájecí kabel nebo vypně te napájení na panelu pojistek nebo jističe.

(d Nepoužívejte dutinu pro účely skladování. Nenechávejte v dutině papírové výrobky, kuchyňské náčiní nebo potraviny, pokud je nepouží váte.

17. Tekutiny, jako je voda, káva nebo čaj, se mohou při varu přehřát bod, aniž by to vypadalo, ž e se vaří. Viditelné bublání nebo vaření při vyjmutí nádoby z mikrovlnné trouby není vž dy přítomno. To může mít za následek náhlé vyvaření velmi horkých tekutin, když se dotknete nádoby nebo do tekutiny vlož íte lž íci nebo jiné náčiní.

Machine Translated by Google

Pro sníž ení rizika zraně ní osob: a)
Nepřehřívejte kapalinu. b) Před
zahříváním a v polovině zahřívání kapalinu promíchejte. c) Nepouž ívejte
nádoby s rovnými stě nami a úzkým hrdlem. d) Po ohřátí nechte nádobu
krátce odstát v mikrovlnné troubě , než nádobu vyjmete. e) Při vkládání lž íce nebo jiného
náčiní do nádoby buďte velmi opatrní.

VAROVÁNÍ

Když je spotřebič provozován v kombinovaném rež imu, dě ti by mě ly troubu použ ívat pouze pod dohledem dospě lé osoby kvůli vznikajícím teplotám.
Dě ti by mě ly být pod dohledem, aby bylo zajiš tě no, ž e si se spotřebičem nebudou hrát.
Pokud jsou dvířka nebo tě sně ní dvířek poš kozeno, nesmí být trouba provozována, dokud nebude opravena kompetentní osobou.
Pro kohokoli jiného než kompetentní osobu je nebezpečné provádě t jakýkoli servis nebo opravy, které zahrnují odstraně ní částí, které poskytují ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
Tekutiny a jiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protož e by mohly explodovat.
Dovolte dě tem použ ívat troubu bez dozoru pouze v případě , ž e jim byly poskytnuty odpovídající pokyny, aby mohly troubu použ ívat bezpečným způsobem a chápaly rizika nesprávného použ ití.

• Minimální výš ka volného prostoru nad horním povrchem trouby je 30 cm. • Použ ívejte pouze nádobí, které je vhodné pro použ ití v mikrovlnné troubě . • Při ohřívání jídla v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu kvůli možnosti vznícení. • Zpozorujete-li kouř, vypně te nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste předeš li nebezpečí.

• Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek zpož dě ný erupční var opatrně při manipulaci s nádobou na horkou kapalinu po zahřátí.
• Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dě tskou výž ivou je nutné před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedoš lo k popálení. • Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, protož e mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu. • Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veš keré zbytky jídla. • Neudrž ování trouby v čistém stavu může vést k poš kození povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit ž ivotnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.

• Pokud je poš kozen napájecí kabel, musí jej vymě nit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předeš lo nebezpečí. • Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká. • Tento spotřebič není určen pro použ ití osobami (včetně dě tí) se sníž enými fyzickými, smyslovými nebo duš evními schopnostmi nebo nedostatečnými zkuš enostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíž í osoba odpově dná za jejich bezpečnost nebo na ně nemá pokyny ohledně použ ívání spotřebiče. ;
• Tento spotřebič je určen k použ ití jako volně stojící.

Machine Translated by Google

VYBALENÍ A PŘÍ SLUŠENSTVÍ

Vybalte z pečícího prostoru veš keré přísluš enství, včetně :

- Chladná vlož ka
- AC napájecí kabel
- Kabel DC Direct k baterii • Kabel DC napájecí zásuvky

Ulož te 2 DC kabely na vhodném místě pro použ ití s jakýmkoliv DC bateriovým zdrojem. Použ ijte chladící vlož ku k zabalení jídla a nápojů do prostoru pro vaření a udrž ujte je v chladu, dokud nebudete připraveni ně co ohřát.Přilož ený grilovací roš t zlepš uje výkon vaření a je speciálně navrž en pro mikrovlnný popcorn.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Toto označení znamená, ž e tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Abyste předeš li mož nému poš kození ž ivotního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpově dně , abyste podpořili udrž itelné opě tovné použ ití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použ ité zařízení, použ ijte systémy vracení a sbě ru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může tento výrobek odevzdat k ekologicky bezpečné recyklaci.

ŠKOLNÍ ZNÁMKA

- Neskladujte DC kabely a AC kabely ve vlož ce chladiče, protož e by se mohly použ íváním znečistit. Do chladicí vlož ky byly umístě ny pouze pro účely prvotní přepravy.
- Použ ití grilovacího roš tu ve vš ech rež imech vaření umož ní rychlejš í ohřev předmě tů.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ ACMODE

Tento spotřebič musí být uzemně n. V případě elektrického zkratu snž uje uzemně ní riziko úrazu elektrickým proudem tím, ž e poskytuje únikový vodič pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zasunuta do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemně ná.

VAROVÁNÍ

Nesprávné použ ití uzemňovací zástrčky může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem, pokud pokyny k uzemně ní úplně nerozumíte nebo pokud existují pochybnosti o tom, zda je spotřebič správně uzemně n. Pokud je nutné použ ít prodluž ovací kabel, použ ijte pouze třívodičový prodluž ovací kabel, který má třínož ovou uzemňovací zástrčku a tříš tě rbinovou zásuvku, která bude odpovídat zástrčce na spotřebiči. Označený výkon prodluž ovacího kabelu by měl být stejný nebo vě tš í než elektrický výkon spotřebiče.

Machine Translated by Google

INSTALACE

1. Zvolte stabilní, rovné místo: Při umístě ní mikrovlnné trouby by mě lo být
   polož te na rovný, stabilní povrch.
2. Vě tání: Neblokujte vě trací otvory. Pokud se bě hem provozu zablokují, trouba se můž e přehřát a
   případně způsobit poruchu trouby. Pro správné vě trání ponechejte 3 palce prostoru mezi horní
   částí trouby, boky, zadní částí a oblastmi, kde má být jednotka instalována.
3. Příjem rozhlasu a televize: Může dojít ke š patnému příjmu televize a ruš ení rádia
   Pokud je trouba umístě na v blízkosti televizoru, rádia, antény nebo anténního kabelu. Umístě te
   troubu co nejdále od nich.
4. Napájení: Rež im AC •
   Zkontrolujte místní zdroj napájení. Tato mikrovlnná trouba vyž aduje 220~240V,
   50Hz napájení. • Použ ijte
   zásuvku, která bude odpovídat zemnicímu kolíku. A. Krátký
   napájecí kabel je poskytován pro sníž ení rizik vyplývajících ze zamotání nebo zakopnutí o
   delš í kabel. b. K dispozici jsou delš í sady kabelů nebo prodluž ovací kabely, které lze
   použ ít, pokud jsou pochopena nebezpečí a zvláš tní podmínky pro už ivatele. C. Pokud
   použ íváte dlouhý kabel nebo prodluž ovací kabel: (1) Označený elektrický výkon sady kabelu
   nebo prodluž ovacího kabelu by mě l být alespoň tak velký jako elektrický výkon spotřebiče. (2)
   prodluž ovací kabel musí být uzemně ný kabel typu 3. (3) delš í š ňůra by mě la být uspořádána
   tak, aby nevisela přes pult nebo stůl, kde by ji dě ti mohly zatáhnout nebo o ni neúmyslně
   zakopnout.

5. Zkontrolujte troubu, zda není poš kozená, například: Promáčkliny, š patně zarovnaná dvířka, rozbitá
   dvířka nebo promáčknutí v dutině . Pokud je cokoli z výš e uvedeného viditelné, NEINSTALUJTE JEDNOTKU.
   Okamž itě informujte prodejce.

CHIRURGICKÁ OPERACE

Zapnutí: Připojte mikrovlnnou troubu k jedinému zdroji energie dle vaš eho výbě ru: AC: Zapojte do jakékoli standardní 220~240 V, 50Hz uzemně né elektrické zásuvky. Tento zdroj energie poskytuje optimální výkon.

Přímé připojení stejnosmě rné baterie: K přímému připojení k jakékoli 12V automobilové nebo námoř ní baterii použ ívejte POUZE dodaný stejnosmě rný kabel pro přímé připojení s »aligátorovými« svorkami. Tento zdroj energie poskytuje optimální výkon.

Připojení stejnosmě rné zásuvky: K připojení k jakékoli standardní 12 V elektrické zásuvce (minimálně 20 A) nebo „připojení zapalovače cigaret“ ve vaš em vozidle použ ívejte POUZE dodaný kabel stejnosmě rné zásuvky. Tento zdroj energie je velmi pohodlný, ale rychlost vaření může být sníž ena.

ŠKOLNÍ ZNÁMKA

Připojení této mikrovlny ke zdroji energie může způsobit jiskru. Jedná se o normální jev a neznamená to vadný spotřebič.

Připojujte pouze k stejnosmě rné zásuvce s jmenovitým proudem 20 A nebo vyš ím. Informace o jmenovitém proudu pro elektrické zásuvky vaš eho vozidla naleznete v už ivatelské příručce obvykle pod "schéma pojistek".

Mikrovlnná trouba je zkonstruována tak, aby mohla být provozována s bě ž ícím vozidlem, aby se sníž ilo riziko nechtě ného vybití baterie a poskytla maximální výkon při vaření.

Machine Translated by Google

V ž ádném okamž iku nepřipojujte mikrovlnnou troubu k více než jednomu zdroji energie. Nebude fungovat. Po připojení vaš í mikrovlnné trouby k jedinému zdroji energie vám jednotka pípnutím oznámí, ž e je připravena k použ ití, přičemž na displeji se zobrazí nuly. Mikrovlnná trouba je nyní připravena k provozu.

Pro stejnosměrný provoz dbejte na dodrž ení správné polarity. Mikrovlnná trouba nebude fungovat s obrácenou polaritou. Pro nápravu jednoduš e připojte správnou polaritu. Červená krokosvorka ke kladnému (+) pólu baterie a černá krokosvorka k zápornému (-) pólu baterie.

Ně která zahraniční osobní a nákladní auta použ ívají pozitivní pozemní design. Mikrovlnná trouba nebude fungovat s kladným uzemně ním. V případě pochybností se poraďte s prodejcem vaš eho vozidla.

Při připojení k automobilu, malému nákladnímu automobilu, lodi nebo dodávce by měl motor bě ž et, aby se zabránilo vybití baterie do bodu, kdy vozidlo nenastartuje. Připojte krokosvorky k baterii vozidla, nastartujte motor a provozujte mikrovlnnou troubu Pro odpojení mikrovlnné trouby vypně te motor a sejmě te krokosvorky z baterie. Nepřipojujte ani neodpojujte krokosvorky, když je motor v chodu.

Při připojení k velkým nákladním automobilům, obytným automobilům nebo autobusům lze jednotku použ ívat bez spuš tě ného motoru.

POZOR: NENÍ K POUŽ ITÍ V LETADLECH.

KONTROLNÍ PANEL

POZOR: Na otevřená dvířka nepokládejte ž ádné předmě ty, mohlo by dojít k poš kození tě snicích ploch dvířek.

Machine Translated by Google

TLAČÍTKA PŘEDNASTAVENÍ

Stisknutí kteréhokoli ze 3 přednastavených tlačítek pro popcorn, kávu nebo pizzu automaticky zobrazí předprogramované doby vaření. O dvě sekundy později trouba zahájí vaření.

RUČNÍ NASTAVENÍ ČAS VAŘENÍ

Jedním stisknutím tlačítka „Minuta" nastavíte dobu vaření na jednu minutu. Na displeji se zobrazí „01:00" Stiskněte dvakrát tlačítko „Minuta" a doba vaření se nastaví na dvě minuty, přičemž se na displeji zobrazí „02:00". Maximální čas, který lze nastavit tlačítkem "Minuta" je 20 minut.

Stiskněte jednou tlačítko "Second" pro nastavení doby vaření na 5 sekund. Na displeji se zobrazí „00:05". Stiskněte dvakrát tlačítko "Second" a doba vaření se nastaví na 10 sekund, přičemž se na displeji zobrazí "00:10". Maximální čas, který lze nastavit tlačítkem "Second" je 55 sekund.

Můžete stisknout a podržet tlačítko "Minute" nebo "Second" po dobu 2 sekund a časovač se bude automaticky zvyšovat v krocích. Jakmile nastavíte dobu vaření, stiskněte jednou tlačítko "Start/Stop" a trouba začne pracovat.

Na konci doby vaření mikrovlnná trouba šestkrát pípne, aby signalizovala, že vaření bylo dokončeno. Pokud chcete zastavit vaření před koncem doby vaření, jednoduše jednou stiskněte tlačítko "Start/Stop" a trouba zastaví vaření.

ČASY VAŘENÍ

Doba vaření v režimu přímého připojení AC i DC je vynikající. Určitá rychlost vaření je obětována při použití režimu stejnosměrné elektrické zásuvky kvůli hodnotám kabeláže v těžkých automobilů a lodí. Režim stejnosměrné zásuvky vyžaduje proud zásuvky 20 ampér nebo vyšší. Podívejte se na "tabulku pojistek" v uživatelské příručce vašeho vozidla, abyste určili proud vašeho systému elektrické zásuvky.

Ukázkové doby vaření (minuty):			
	AC	DC přímé	DC zásuvka
Pizza	2	2	4
Káva	3	3	6
Popcorn	6	6	n/A

ŠKOLNÍ ZNÁMKA

Mikrovlnná trouba je vyrobena z ABS plastového plášťě s kompaktním designem pro přenositelnost. Po dokončení každého vaření bude vnitřní ventilátor ještě několik minut v provozu, aby se systém ochladil. Poté se ventilátor zastaví. Toto je normální provoz mikrovlnné trouby a neznamená to, že je jednotka vadná. Nevracejte jej prosím svému prodejci/distributorovi kvůli tomuto jedinečnému provozu ventilátoru.

DĚTSKÁ POJISTKA

Pro bezpečnost dětí mohou rodiče stisknout a podržet tlačítko „Start/Stop" po dobu 5 sekund a na displeji se zobrazí „OFF", čímž se všechna tlačítka zablokují.
Pro odemknutí všech tlačítek musí rodiče znovu stisknout a podržet tlačítko "Start/Stop".

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

(viz š títek se specifikacemi produktu na zadním panelu)

		AC	DC BATERIE PŘÍ MO	DC NAPÁJENÍ VÝSTUP
střídavé napě tí	220~240V/50Hz			
DCVoltage	12v			
Vstupní proud		2,75~3A 55A		20A
Výstupní výkon*	6	425 W	425 W	110W
hmotnost	7,5 kg			
* (při 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruční doba je 36 mě síců Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případné nedostatky. Záruka je vyloučena na vš echny š kody způsobené chybným použ íváním nebo nesprávnou manipulací.

Omezení odpově dnosti: Společnost Reimo nebude v ž ádném případě spolehlivá na zajiš tě ní, sekundární nebo nepřímé š kody, náklady, výdaje, zmeš kané výhody nebo uš lé výdě lky. Uvedená prodejní cena produktu představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpově dnosti společnosti Reimo.

ŠKOLNÍ ZNÁMKA

Neoprávně né úpravy tohoto zařízení mohou zneplatnit záruku a oprávně ní už ivatele jej provozovat!

Machine Translated by Google

BEZPEČNOST

• Před použ itím spotřebiče si přečtě te vš echny pokyny. •
Nepokouš ejte se použ ívat tuto troubu s otevřenými dvířky, protož e to může mít za následek
vystavení mikrovlnné energii. •
Nezasahujte ani nemanipulujte s bezpečnostními systémy na této jednotce. • Mezi
přední stranu trouby a dvířka nevkládejte ž ádné předmě ty. • Nepoužívejte troubu,
pokud je poš kozená. Je nutné, aby se dveře správně zavíraly a nedoš lo k poš kození systému pantů,
západky nebo tě sně ní. • Servis trouby by neměl provádě t nikdo jiný než řádně kvalifikovaný
servisní technik spotřebičů.
• Uzavřené skleně né nádoby mohou při zahřívání explodovat a neměly by se v nich zahřívat
trouba
• Použ ívejte tuto troubu pouze k účelu, ke kterému je určena, což je ohřívání, vaření nebo
suš ení potravin. Není určen k ž ádnému jinému použ ití, jako jsou průmyslové nebo
laboratorní práce.
• Tento výrobek není určen pro použ ití dě tmi. Vž dy je nutný dohled dospě lé osoby. • Nepoužívejte
tuto troubu, pokud má poš kozený kabel, zástrčku nebo kryt. • Nezakrývejte ani neblokujte ventilační
otvory/otvory. • Neponořujte kabel ani jednotku do vody.

• Nenechávejte kabely viset přes okraj stolu nebo pultu nebo blízko/na zahřátých místech
povrchy.
• V nepravděpodobném případě , ž e by se materiály uvnitř trouby vznítily, nechte dvířka trouby
zavřená, vypně te troubu a odpojte ji od zdroje energie. • V troubě nepoužívejte kovové nádobí.
Použ ití přilož eného roš tu na vaření
je přijatelné. •
Nepoužívejte troubu s chladicí vlož kou uvnitř vnitřku trouby. • Nezapínejte troubu,
když je prázdná. • Nedotýkejte se vnitřních stě n varného prostoru, protož e by se
mohly spálit. • Při otevírání dvířek trouby zůstaňte vzadu, protož e horký vzduch
nebo pára mohou způsobit
popáleniny.
• Neohřívejte dě tskou výž ivu v uzavřených sklenicích, vejce ve skořápce, ořechy nebo semena ve skořápce,
jednorázové lahve nebo lahve s nasazenými bradavkami.
• Vž dy buďte opatrní při vyjímání ohřátých potravin a nápojů ze zařízení
trouby, protož e tyto předmě ty mohou být příliš horké a způsobit popáleniny. Po uvaření nechte
předmě ty stát a vychladnout.

POZORNOST

Po delš ích dobách vaření při použ ití grilovacího roš tu může být roš t také horký. Po uvaření počkejte
ně kolik sekund, než se dotknete roš tu.

Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu v jedoucím vozidle. Použ ívejte pouze v klidu.

Machine Translated by Google

PÉ ČE A ČIŠTĚNÍ

mimo

Očistě te jemným mýdlem a vodou, opláchně te a osuš te mě kým hadříkem. Nepouž ívejte ž ádné domácí nebo abrazivní čisticí prostředky. Neponořujte do vody a nepouš tě jte vodu do exteriéru průduchy.

Interiér

Otřete mě kým hadříkem a teplou vodou. Nepouž ívejte ž ádné domácí nebo abrazivní čisticí prostředky. Pro jakékoli tvrdé zbytky použ ijte jedlou sodu a teplou vodu.
NEPOUŽ Í VEJTE Ž ÁDNÉ ČISTIČE TROUBY UVNITŘ TROUBY.

tě sně ní dveří

Vž dy se ujistě te, ž e tě sně ní dveří je čisté a bez nečistot, aby dveře dobře tě snily.

ŘEŠENÍ PROBLÉ MŮ

Pokud máte ně který z tě chto problémů, vyzkouš ejte uvedená řeš ení.

Trouba se nespustí:

- Jsou dveře úplně zavřené? • Je trouba připojena ke vhodnému jedinému zdroji energie?

Jídlo nebo nápoje se neohřívají • Jsou dvířka zcela zavřená? • Zkontrolujte pojistku ve vaš em AC nebo DC napájecím systému.
  Nepokouš ejte se kontrolovat pojistku uvnitř této mikrovlnné trouby.
  Servis smí provádě t pouze kvalifikovaný servisní personál.
- Pokud použ íváte rež im elektrické zásuvky, zkontrolujte kabeláž vozidla je dimenzován na 20 ampérů nebo více.

Jídlo je buď převařené, nebo nedovařené • Byla zvolena vhodná doba vaření?

Uvnitř trouby dochází k jiskření • Vlož ili jste dovnitř kov? • Je uvnitř nádobí? • Je uvnitř hliníková fólie?

ŠKOLNÍ ZNÁMKA

Pro stejnosmě rný provoz dbejte na dodrž ení správné polarity. Mikrovlnná trouba nebude fungovat s obrácenou polaritou. Pro nápravu jednoduš e připojte správnou polaritou: červená krokosvorka ke kladnému (+) pólu baterie a černá krokosvorka k zápornému (-) pólu baterie.
Ně která zahraniční osobní a nákladní auta použ ívají pozitivní pozemní design. Mikrovlnná trouba nebude fungovat s kladným uzemně ním. V případě pochybností se poraďte s prodejcem vaš eho vozidla.

Pokud nemůž ete zajistit správnou funkci jednotky, kontaktujte nás na adrese: www.reimo.com.

Machine Translated by Google

MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUKT!

Veuillez lire ce manuál pečlivě avant toute utilization et le garder pour une utilization ultérieure.

LÉ TO

Úvodní..... 21

Vlastnosti 21

Důležité bezpečnostní zásilky .... 22. – 23

Demontáž a přísluš enství 24

Consignes de mise a la terre et instalace .... 24. – 25

Vě tvení a využ ití .... 25 – 26

Temps de cuisson 27

Caractéristiques technologies est záruka 27

Zabezpečení 28

Nettoyage et entretien 29

Depannage 29

OCHRANA PROTI RAYONNEMENTU MIKRO-ONDŮ

1. Afin d'éviter le rayonnement du micro-ondes, il ne faut pas utiliser le four micro-ondes quand il est ouverte. Il est donc important de ne pas modifikátor les dispositifs de sécurité.
2. Ne jamais placer d'objets entre la partie avant du micro-ondes et la porte. Nettoyez soigneusement les surface d'étanchéité du micro-ondes pour les debarrasser des produits de nettoyage et les restes de nourriture.
3. Ne pas utiliser le four quand il est endommagé. Il est particulièrement important que le micro-ondes soit hermétiquement fermé et que les parties énumérées ci-dessous ne présentent aucun dommage : a) Porte (voilée). b) Charnières et verrous (cassés ou desserrés). c) Joints de la porte et surface d'étanchéité.

4. Le four ne doit être exclusivement entretu ou réparé que par des techniciens possédant une formace adekvátní

VLASTNÍ

• Lehký, kompaktní a přenosný
• Napájecí zdroj pro rozvadě č nebo pro baterii • Conçu pour une utilisation and un transport quotidien • System de refroidissement mobile • Poignée robustní • Mobilní elektrický kabel • Odbočka přímo na baterii pro kabel en continu et deux š típají krokodýly

• Kabel s adaptérem pro allume-cigare •
Voyant lumineux LED

Machine Translated by Google

DŮLEŽ ITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁLEŽ ITOSTI

Velká pozornost a š etrnost

1. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. Lisez a pozorovat mě ření speciálních preventivních opatření à la strana 21 pour vous ochránce proti energii mikroond.
3. Le four micro-ondes doit être branché à une prize avec mise à la terre. Voir la zásilka “Mise à la terre” à la strana 24 –25.
4. Utilisez le micro-ondes en respektující přísné podmínky pro zásilky.
5. Somes produits comme les œufs, ou boî tes alimentaires hermétiques ne doivent pas être réchauffés dans ce four (Příklad: Les boî tes alimentaires hermétiques en verre risquent d'exploser).
6. Utilisez le micro-ondes uniquement pour l'emploi pour lequel il est destiné tel que specifié dans ce manuel. N'utilisez pas de produits chimiques ni de vapor agresivnís dans cet appareil. Nezdá se, ž e by to bylo nutné pro průmyslové použ ití.

7. Comme avec tous les appareils électriques, une surveillance est obligatoire notamment quand les enfants utilisent cet appareil.
8. N'utilisez pas cet appareil si son cable ou sa fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est endommagé.
9. Cet appareil ne doit être exclusivement entretu ou réparé que par des techniciens possédant une formace přimě řená.
10. N'obsturez pas les ouvertures ni les parois de Ventilation.
11. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, à near de l'eau ou d'un évier, dans une jeskynní vlhký, une piscine ou d'other lieux de ce typ.
12. Ne plongez pas le cable ni la fiche dans l'eau.
13. N'approchez pas le cable de surface chaudedes.
14. Le kabel ne doit pas pendre. Pozor au risque de pož ehnání.
15. Nalijte netoyer le micro-ondes, použ ijte jedinečné čisticí prostředky doux, une éponge ou un š ifon doux, n'employez pas de produits abrasives.
16. Afin d'éviter le risque d'incendie dans le department de cuisson :
    a) Ne surchauffez pas les aliments. N'employez pas d'ustensiles facilement Hořlavé látky pocházejí z papíru a další ch. b)
    Enlevez les parties metalliques avant de chauffer. Ne réchauffez pas les aliments in leur emballage. Zamě stnán vaisselle adaptée au micro-ondes.

    c) Si malgré toutes ces précautions, les aliments devraient prendre feu, n'ouvrez pas le four. Debranchez le cable et coupez l'alimentation électrique au disjoncteur.

    d) Ne vous servez pas du micro-ondes comme endroit de rangement pour les utensiles de cuisine ou du papier quand il est inutilisé.
17. Les produits comme le café, le thé ou le lait risquent de surchauffer rapidement. Le point d'ebullition est atteint quand des bulles se formment. Attention en levant the boî te alimentaire du micro-ondes, vous risquez de blessures.

    N'utilisez pas de party metalliques comme une cuillère et autres.
    N'utilisez pas de vaisselle comportant des parties metalliques et autres.
    N'utilisez pas de vaisselle en metal.

Machine Translated by Google

Afin de réduire le risque de blessures corporelles: a) Ne
surchauffez pas les aliments liquides. b) Réchauffez les
aliments en deux étapes. Mélangez les produits alimentaires
apres la premiéra étape. c)
N'utilisez pas de boî tes alimentaires present un goulot. d) Laissez les
aliments réchauffés pendant un instant dans le micro-ondes avant
de les faire sortir..

POZORNOST

Ne laissez pas les enfants jouer avec le micro-ondes. Ne laissez pas les enfants sans sledovací přívě sek que le micro-ondes est en marche.
N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux. Kontaktujte techniky, kteří jsou v případě problému kompetentní.
Ne řeparez jamais vous-mê me. N'enlevez aucun couvercle.
Les aliments liquides et autres aliments ne doivent pas ê re réchauffés dans des des boxes alimentaires hermétiques qui risqueraient d'exploser.
Dě ti nejsou doivent pas utiliser le four seuls mais uniquement après avoir été convenablement guidelines and seulement si l'enfant est d'utiliser le four en toute sécurité.

Mettez votre enfant en garde contre les risques qu'il encoure en cas d'utilization zneuž ívající.

• Le dégagement au dessus du four doit ê re d'au moins 30 cm. • Zamě stnán jedinečně jako vaisselle adaptee au micro-ondes. • Attention quand vous rechauffez des plats dans de la vaisselle en plastique
ou des gobelets v kartonu.
• En cas de fumée, laissez le four fermer et débranchez le cable de la prize. • Pozornost quand vous rechauffez des aliments liquides. Le point d'ébullition ne doit pas ê re dépassé.

• Secouez bien le obsah biberonů a remuez le obsah petits
hrnce pour bébés avant de les réchauffer. Après avoir réchauffé, ově řte teplotu obsahu

• Les œ fs ne doivent pas ê re réchauffés afin d'éviter toute výbuch • Nettoyez le four Regulations, ne laissez aucun reste de nourriture dans le
mikro-ondy.
• Síť není účinná, potraviny risquent de s'avarier et réduire la durée de vie de l'appareil.
• N'utilisez pas le cable électrique s'il est endommagé. • Les parois du four chauffent pendant son fonctionnement.

Pozor: au risque de brû lure. •
L'appareil ne doit pas ê re utilisé par des personnes à capacité physique, et psychique
reduite ou ne disposant que de de médiocres expériences tant qu'elles ne sont pas encadrées de manière appropriée et ont été instrukce pour ce fairee. • Utilisez l'appareil isolé.Cet appareil ne doit pas ê re encastré.

Machine Translated by Google

DEBALLAGE A PŘÍ SLUŠENSTVÍ

Déballez tous les přísluš enství. Seřaďte si přihrádku pro cuison tous les přepravní materiály: • Introduisez le refroidisseur

- Kabelový sektor
- Kabel baterie
- Cable électrique de sortie DC

Rozsah kabelů pro baterie a baterie vhodné pro vš echny typy baterií. Umístě te refroidisseur do přihrádky de cuisson. Le refroidisseur vous permet de garder les aliments et boissons au fris.
Pour les réchauffer, použ ijte le panier de cuisson fournit dans le obsah livraison. Le panier améliore la cuisson, il convient également pour faire des pop-corn dans le micro-ondes.

ELIMINACE CORRECTE DU MICRO ONDES

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures menagères. Pokud jde o ochranu ž ivotního prostředí a zdraví lidí a ž ivota v rozporu s eliminací, vrať te se zpě t do podniku pro recyklaci, který získává méně kousků z oblíbených zdrojů dlouhodobé spotřeby. Pour returner votre ancien appareil, faites appel aux de recyklation et de collecte ou adressez-vous au comerçant chez qui vous avez acheté l'appareil. Jsou podrobně popsány pro remettre l'appareil dans les okruhy de recyklace.

POZORNOST

• Nerozsah mezi kabely a refroidisseur. • Les
aliments se réchauffent plus vite dans le panier de cuisson.

CONSIGNES DE MISE A LA TERRE ET INSTALACE

Le four micro-ondes doit être mis à la terre. La mise à la terre diminue le risque d'electrocution en cas de court-circuit. Cet appareil est muni d'une fiche de prize de courant de sécurité. Branchz cette fiche unikát v ceně elektrické instalované korekce avec mise à la terre.

POZORNOST

L´emploi zneuž ívání fiche de prize de sécurité peut causé un court-circuit ou une électrocution. En cas de doute, addressz vous à un électricien qualfié nebo à un technicien de maintenance. S'il s'avère necessaire d'employer une rallonge électrique, usez un cable à 3 dirigent not la prize de courant de securité possède 3 fiches.

Machine Translated by Google

INSTALACE

1. Posez le micro-ondes na stabilním povrchu a rovině .
2. N'obsturez pas les parois de ventilace durant son fonctionnement. Veillez à dostatečné vě trání: 30 cm v kůž i a 10 cm na côtés.
3. Příjem rádia a televize je mauvaise, c'est que le micro-ondes a été installé trop pres de ces appareils. Ne posez pas le micro-ondes à côté du téléviseur, rádio a anténa. • Vě tvení mikrofonů 220~240 V, 50Hz • Využ ití vaisselle adaptee au mikrofonů.

A. Využ ijte jedinečného kabelu secteur prévu. b. Si vous utilisez une rallonge électrique, veillez à ce qu'elle ne constitue pas un risque de trebuchement.

PRŮMYSL A VYUŽ ITÍ

Elektrická vě tev 220~240V: Vě tve le micro-ondes jedinečnost sur jedna cena elektrické mise à la terre 220~240 V, 50Hz.

Odbočka cc à la 12V baterie: Použ ijte jedinečně kabel pro odvě tvování cc direct s les pinces crocodiles pour brancher smě r na 12V bateriové auto nebo bateau. Zdroj électrique fournira alors le rendement optimální.

Branchment cc à l'alume-cigare 12V: Využ ijte jedinečný kabel cc 12V fourni pour brancher pro allume-cigare vaš eho vozidla. Cette source électrique est très confortable malgré le réchauffage plus longs .

POZORNOST

Des étincelles peuvent surgir quand ce micro-ondes est branché sur une source électrique. Il ne s´agit pas d´une défailance.

Využ ijte jedinečnost une prize électrique protégée de 20A nebo plus. Vous trouverez plus d'informations sur la protection des électriques de vehicle and the instructions de service av kapitole «Diagramy de protection».

C'est pourquoi le micro-ondes doit être seulement branché sur a price electrique mise à la terre Après le branchement, le micro-ondes signals par un son. Aprè ce signál, le micro-ondes est prê à être utilisé. L'afficheur affiche des zeros.

Le micro-ondes ne peut fonctionner que si la polarité des pinces crocodiles a été respektée. Branchez la pince crocodile rouge sur la borne positive (+) de la batterie et la pince noire sur la borne negative (–). Le micro-ondes ne fonctionnera pas si la polarité n'a pas été respektée.

Si le micro-ondes est branché sur un vehicle, petit camion, bateau ou van, il faudrait que le moteur tourne afin d'empêcher la décharge de la batterie Raccordez les Pinces crocodiles sur la Batterie du Vehicle, démarrez vehicle, lemoteur micro-ondes fonctionne alors. Debranchez le micro-ondes: Arrêtez le moteur, puis enlevez les pinces de la batterie du vehicle. Si le micro-ondes est branché sur a gros camion, camping car ou fourgon, il peut être utilisé sans que le moteur ne démarre.

POZOR: NE PAS UTILISER DANS DES AVIONS.

Machine Translated by Google

Minuty (MAX. 20 MIN.)

Temps de cuisson

Programmé pour les mets preference

Programmé pour les mets preference

Programmé pour les mets preference

Start/Stop Commande pro mikrosystémy a ochranu dě tí.

Pour ouvrir la porte du čtyři, tyrez-la verš l'avant.

PŘÍ KAZ

POZOR: Ne posez aucun objet sur la porte quand elle est ouverte.
Ces objets risqueraient d'endommager la surface d'étanchéité.

DOTYKOVÉ PROGRAMY

Le temps de cuisson programmé démarre automatiquement deux secondes après que vous ayez appuyé sur une des 3 touch programmées pop-corn, café ou Pizza.

RÉ GLAGE MANUEL DU TEMPS DE CUISSON

Appuyez une fois sur la touche "Minute" pour régler le temps de cuisson à une minute (přípona "01:00"). Použ ití dvou vstupů na "minutu" nalijete mě řenou teplotu ve dvou minutách (přípona "02:00") Maximální teplota je nastavena až po dotyku "minuta" je 20 minut.

Appuyez une fois sur la touche «Seconde» pour régler le temps de cuisson à cinq secondes (přípona «0,05»). Appuyez deux fois sur la touche «Seconde» pour régler le temps de cuisson à dix secondes (přípona «0.10»). Maximální teplota je nastavena na „Seconde“ za 55 sekund. Le temps de la minuterie augmente plus rapidement si vous gardez enfoncée la touche "Minute" nebo "Seconde" durant deux secondes.

Après avoir réglé le temps de cuisson, appuyez une fois sur la touche "Start/Stop" nalijte mettre en marche le micro-ondes. A la fin du temps de cuisson, le micro-ondes signály par un bip sonore (š est fois) que la cuisson est achevée. Pokud jde o souhaitez interrompre le temps de cuisson, il suffit d'appuyer sur la touche "Start/Stop" pour que le le micro-ondes s'arrête.

Machine Translated by Google

TEMPS DE CUISSON

Si l'appareil est directement branché en alternative et continu, les temps de cuisson sont bezchybný. Si l'appareil est branché sur l'allume-cigare, les temps de cuisson sont un little plus longs.

Příklady temps de cuisson (v minutách):			
	Sekce Courant	baterie	Alume doutník
Pizza	2	2	4
Kavárna	3	3	6
Popcorn	6	6	N/A

POZNÁMKY

Micro-ondes possède un boî tier compact and matière syntetický ABS integré pour améliorer with portabilité. A chaque fin d'un cycle de cuisson, le ventilátor pokračovat v tourner un jistých temps pour refroidir l'appareil.

BEZPEČNOST ENFANT

Appuyez sur la touche "Start/Stop" trvající 5 sekund jusqu'à ce que "OFF" s'affiche; toutes les touches sont alors verrouillées. Pro potlačení ochrany kojence aplikujte nový přípravek na dotyk "Start/Stop".

CARAKTÉ RISTICKÉ TECHNIKY

(Pro autokolant do doručení produktu)

		AC	DC BATERIE PŘÍ MO	DC NAPÁJENÍ VÝSTUP
Napě tí cca	220~240V/50Hz			
Napě tí cc	12V			
intenzita d'entree		2,75~3A 55A		20A
Intenzita de seřadit*	6	425 W	425 W	110W
Poids	7,5 kg			
* (při 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruka je 36 mě síců. Reimo se Reserve le droit de corriger des defauts eventuels. Záruka vylučuje veš keré š kody vzniklé použ itím mauvaise nebo nepřizpůsobením manipulace.
Omezení odpově dnosti: Reimo est en aucun cas responsable de dommages collatéraux, secondaires ou indirects, coûts, prestations non versées ou manques à gagner. Cena jednotlivého produktu, která představuje ekvivalentní hodnotu omezení odpově dnosti de Reimo.

POZORNOST

Toute réparation abussive entraî ne l'annulation de la garantie!

Machine Translated by Google

ZABEZPEČENÝ

• Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
• Fermez toujours le micro-ondes avant de l'utiliser. • Ne
modifiez pas les dispositifs de sécurité. • Ne posez jamais
d'objets entre la party avant du micro-ondes et la porte. • N'utilisez pas le
micro-ondes si la porte ferme mal ou si le joint est
endommage.
• Confiez la réparation unique à des techniciens qualfiés. • Les
boî tes alimentaires hermétiques en verre risquent d'exploser quand ils
sont réchauffés.
• Výhradní použ ití mikrometrů pro práci mimo ně j je určeno pro použ ití v
průmyslu nebo v laboratoři. • Ce produit n'a pas été conçu pour être utilisé par
des enfants à moins qu'ils ne soient accompagnés.

• Ne branchez pas l'appareil si son cable, sa fiche ou son boî tier sont
endomagés.
• N'obsturez pas les parois de ventilace. •
Ne plongez pas le cable ni l'appareil dans l'eau. •
Ne posez pas le cable sur l'appareil. • Si les
aliments en train de cuire s'flamment, gardez le four fermé, débranchez
le cable secteur de la source électrique. • N'utilisez pas de vaisselle
metallique v přihrádce de cuisson.
Utilizez le panier de cuisson pour réchauffer vos mets.
• Ne chauffez pas le oddě lení de cuisson quand le refroidisseur s'y trouve. •
Využ ití čtyř různých jedinečných videí. • Ne touchez pas les parois interiors en
sortant les aliments chauds du four.
Les parois intérieures sont très chaudes. Risk de brulures. •
De l'air ou de la vapor chaude peuvent se bývalý quand les mets sont
réchauffés. Faites attention en ouvrant le micro-ondes - Risque de brulures.
• Ne réchauffez pas les petits pots bébé quand ils sont fermés, ne réchauffez
pas des œfs, noix ou graines dans leur coquille, ne réchauffez pas de
bouteilles perdues, ni de biberon avec tétine.
• Pozornost en sortant les aliments a les boissons réchauffés. Le příjemce qui
les content peut être devenu très chaud et příčina des brulures.

POZORNOST

Pokud použ ijete panier de cuisson pour une cuisson prolongée, le panier risque
de devenir trop chaud. Patientez quelques secondes avant de le sortir et protégez
ves mains avec des gants de cuisine appropriés.

N'utilisez pas le micro-ondes pendant la conduite seulement à l'arrêt.

Machine Translated by Google

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vně jš í

Nettoyez l'appareil s jedinečným savonem doux et de l'eau. Essuyez l'appareil s š ifonovým douxem. N'utilisez pas de detergent menager agresivní. No plongez pas l'appareil dans l'eau, ne mettez pas d'eau dans les ouï es de ventilace

Interiér

Síť ovina interiéru s vlasy a dvojitým š ifonem. N'utilisez pas de detergent menager agresivní. Pour tous les résidus coriaces, utilisez de la levure en poudre et de l'eau chaude. N'employez jamais de produit de nettoyage de four dans le department ment de cuisson.

Povrchy d'étanchéité de la porte Nettoyez
les jointy de la porte à l'eau chaude avec un chiffon doux. N'utilisez pas de detergent menager agresivní.

DÉ PANNAGE & ŘEŠENÍ

Le micro-ondes ne fonctionne pas • Le micro-
ondes est-il correction fermé?

• Est-il branché à une source électrique adekvátní?

Les aliments et les boissons ne sont pas chauds.

• Le micro-onde est-il correction fermé?

• Řízení disjoncteur vaš eho elektrického přívodu potravin ca nebo cc
Ochrana doit être de 20 A nebo plus.
Údrž ba exkluzivní kvalifikace par des techniciens compétents qualfiés

Les aliments sont trop chauds ou pas assez chauds. • Avez-vous
choisi le bon temps de cuisson?

Il ya des étincelles à l'interieur du micro-ondes.

• Avez-vous utilisé des pieèces metalliques pour chauffer? • A co
pozice obálky v přihrádce cuisson? • Použ ili jste hliníkový papír?

POZORNOST

Funkce en continu, verifikez que vous avez choisi la bonne polarité. Správně : Pince crocodile rouge sur la borne pozitivní (+) pince crocodile noire sur la borne negativní (–). Le micro-ondes ne fonctionne pas avec une mise à la terre positive.

Když se oblékáte s normálním chováním, oslovte svého obchodního zástupce.

Machine Translated by Google

GRAZIE ZA AVER SCELTO IL NOSTRO PRODOTTO!

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservare le istruzioni per consultazioni future.

INDICE

Úvod 30

Charakteristický 30

Upozorně ní na důlež ité vě ci pro bezpečnost ..... 31 – 32

Demontáž a přísluš enství 33

Istruzioni per la messa terra e l'installazione ..... 33 – 34

Kolega a velení 34

Tempi di cottura ..... 35 – 36

Technické údaje a záruka 36

Surezza 37

Cura e pulizia 38

ZA EVITARE MASSICCE RADIAZIONI MICROONDE

1. Per evitare le radiazioni microonde non tentare di use il microonde a sportello aperto. Důlež ité jsou i bloky sicurezza bez úprav.
2. Nepoziční alcun oggetto tra il lato anteriore e lo sportello del microonde. Ripulire accuratamente le superfici di tenuta del microonde da detergenti e zbytek dilimenti.

3. Non use il forno se è danneggiato. E' particolarmente importante che lo sportello chiuda correttamente e che i seguenti komponenty non siano danneggiati: a) sportello (deformato). b) cerniere e bloccaggi (rotti o allentati). c) záruky sportu a povrchní tenuta.

4 Il forno deve essere sottoposto a manutenzione o riparato soltanto da tecnici con adeguata formazione.

CHARAKTERISTIKA

• Leggero, compatto e trasportabile • Alimentazione da rete elettrica oa bateria • Sviluppato per l'uso e il il trasporto quotidiano • System di raffreddamento rimovibile

• Maniglia robusta •

Cavo elettrico asportabile •

Collegabile direttamente alla baterie s cavo CC a due morsetti a coccodrillo •

Cavo connettore per accendisigari • Displej a LED

Machine Translated by Google

AVVERTENZE DI SICUREZZA DŮLEŽ ITÉ

Si raccomanda si leggere e conservare 1. Leggere
tutte le istruzioni prima di usare questo apparecchio.
2. Leggere e osservare le speciali misure precauzionali per prevenire l'energia a microonde a
page 30 3. I microonde deve essere messo a terra. Pertanto collegare il microonde soltanto
a una presa elettrica con messa a terra. Vedere le istruzioni »Messa a terra« na stránce 33 – 34.

4. Mettere in funzione il microonde soltanto rispettando le istruzioni.
5. Alcuni prodotti come uova e contenitori chiusi non devono essere riscaldati in questo forno (ad
es. i recipienti di vetro chiusi possono esplodere).
6. Použ ijte mikroondu sólo na základě souhlasu, přijďte ilustrovat nebo předlož it manuál. Non
impiegare sostanze chimiche nebo vapori corrosivi in questo apparecchio. Neplatí pro
průmyslové použ ití.
7. Přijďte na elektrické zařízení, je to nutné pro přísné sledování, seprattutto quando sono a
bambini a usare l'apparecchio.
8. Non use l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio
nefunkční correttamente o it theneggiato.
9. L'apparecchio deve essere riparato o sottoposto a manutenzione soltanto da tecnici qualificati.

10. Non-coprire aperture e feritoie di ventilazione.
11. Non use l'apparecchio all'aperto nebo nei pressi di acqua, lavatoi, cantine umide, piscine nebo
luoghi analoghi.
12.Non ponoření do vody v cavo nebo spina.
13.Tenere il cavo lontano da qualsiasi superficie calda.
14. Il cavo non deve pendere liberamente. Cautela – pericolo di ferirsi 15. Per la
pulizia del microonde použ ívá soltanto detergenti delicati, spugne e panni morbidi, evitando
prodotti abrasives.
16. Per evitare il pericolo di incendi nel vano cottura:
a) Non surriscaldare gli alimenti. Nepouž itelné materiály facilmente infiammabili přicházejí z
karty nebo podobně .
b) Prima del riscaldamento rimuovere i punti metallici. Non riscaldare gli alimenti nelle
relative confezioni. Použ ijte stoviglie idonee na mikroondu. c) Se nonostante tutte le
misure precauzionali i prodotti da riscaldare dovessero incendiarsi, tenere chiuso lo sportello del
forno. Staccare la spina a interrompere l'alimentazione elettrica tramit la protection.

d) Non use il microonde come piano d'appoggio per utensil da cucina nebo carta, quando questi
non vengono utilizzati.
17. Liquidi come caffè, tè o latte possono riscaldarsi rapidamente e facilmente. Bod ebolizionu je
indikován tvorbou bolle visibili.
Cautela nel rimuovere il recipiente, pericolo di ustioni.
Nepouž ívané kovové nádoby přicházejí cucchiai nebo simili.
Nepouž ívají se stoviglie con parti metalliche come bordi in oro nebo simili.
Kovové části nejsou použ ity.

Machine Translated by Google

Na základě rizik pro všechny osoby platí: a) Bez surriscaldare i liquidi. b) Riscaldare gli alimenti in due fasi, mescolandoli dopo la prima. c) Non usare recipienti a collo stretto. d) Lasciare il prodotto riscaldato ancora per qualche istante nel microonde prima di estrarlo.

CAUTELA

Non lasciare che i bambini giochino con il microonde. Quando l'apparecchio è in funzione, non lasciare a bambini non sorvegliati.
Se lo sportello nebo la guarnizione dello sportello sono danneggiati, l'apparecchio non deve essere usato. Daleko ripare the microonde sám da tecnici specializzati.
Non eseguire autonomamente alcuna riparazione. Non rimuovere nessuna delle coperture.
Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in recipienti chiusi, needbero esplodere.
I bambini non devono utilizzare il forno da soli, bensi soltanto dopo un accurato addestramento ed esclusivamente a condition che siano
in grado di usarlo in sicurezza. Istruire il bambino sui pericoli che possono carere in caso di impieghi non idonei.

• Lo space libero sopra il forno deve essere di almeno 30 cm. • Použ ívejte pouze idonee na mikroondu. • Cautela quando si riscaldano alimenti in stoviglie di plastica o recipienti di
lepenková krabice.

• Se si sviluppa del fumo tenere chiuso lo sportello e staccare la spina dalla presa di rete.
• Cautela nel riscaldare liquidi. Non si deve superare il punto di ebollizione. • Il obsah biberonu a příjemců s alimenti per neonati deve essere agitato nebo mescolato prima di essere riscaldato. Dopo il riscaldamento verificare la temperatura per viewre se il risultato del riscaldamento è corretto.

• Uova con guscio e uova sode non devono essere riscaldate nel microonde, potrebbero esplodere. • Il forno deve essere pulito regulované per evitare che zbytkové di alimenti
Rimangano nebo mikroonde.
• V případě mancata osservanza delle regole sulla pulizia regolare, gli alimenti possono deteriorarsi durante il riscaldamento, riducendo la vita di servizia dell'apparecchio. • Non use cavi di rete danneggiati. • Durante il funzionamento le superfici del forno a riskcaldano. Si raccomanda

cautela, pericolo di ustioni.
• L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone s omezenou kapacitou ryb, senzorické nebo intelektuální nebo con scarsa esperienza, se non sotto adeguata srveglianza a dopo aver ricevuto un addestramento idoneo. • Usare l'apparecchio solo posizionato liberamente. Není è idoneo na l'incasso.

Machine Translated by Google

DISIMBALLO A PŘÍ SLUŠENSTVÍ

Sballare tutti gli přísluš enství. Rimuovere a materiali che sono stati transportati nel vano cottura:

- Raffredators
- Cavo di rete
- Baterie Cavo
- Cavo uscita di current

Šetřete baterii cavo v baterii luogo idoneo finché il microonde è collegato a una. Reklama na raffreddatore in vano cottura. Con il raffreddatore è mož né tenere al fresco cibi e bevande. Vzhledem k tomu, ž e riziko použ íváme il cestello da cottura v dotazu. Il cestello migliora le prestazioni di cottura ed è adatto také na popcorn al microonde.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL MICROONDE

Questo apparecchio non deve essere smaltito tramite a normali rifiuti domestici. Per evitare possibili theni all'ambiente o alla salute delle persone dovuti and smaltimenti incontrollati, consegnare l'apparecchio and un'azienda specializzata in riciclaggio in modo da permettere il riutilizzo sostenibile e il riusorse materialile del.
Per la restituzione del vecchio apparecchio avvalersi degli appositi canali di raccolta e riciclaggio oppure rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato. Podrobnosti můž ete vidě t v riciclaggio questo apparecchio.

POZORNOST!

- Non conservare i cavi nel raffreddatore • Con il cestello da cottura i cibi si riscaldano più velocemente

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA E L'INSTALLAZIONE

Questo apparecchio deve essere messo a terra. La messa a terra riduce infatti il rischio di scosse elettriche in caso di cortocircuito. Questo apparecchio è dotato di un contact di protection (spina schuko). Vlož te spina soltanto do nové elektronické korekce instalace a dotací zpráv na zemi.

CAUTELA

Utilizzi non corretti della spina schuko possono causare cortocircuiti o scosse elettriche.
Se si è in dubbio sula correttezza della messa a terra dell'apparecchio rivolgersi a un elettricista specializzato nebo un tecnico dell'assistenza. Se è necessaria una prolunga, usarne una a tre fili e con tre terminali sulla spina schuko.

INSTALACE

1. Scegliere un posto stable e piano per il microonde.
2. Durante il funzionamento non bloccare i fori di ventilazione. Altrimenti possono verificarsi surriscaldamenti. Postačí ventilace 30 cm sopra a 10 cm di lato.

Machine Translated by Google

3. In caso di cattiva ricezione radiotelevisiva può essere che il microonde sia collo
cato troppo vicino agli apparecchi. Není umístě no před rádiem, televizí nebo anténou.

• Ově řte péči o místní energetiku. Collegamento del microonde bohaté na 220~240 V, 50Hz. • Použ ívá se solo stoviglie idonee na mikroondu.

COLLEGAMENTO A COMANDO

Připojení ke správnému 220~240V: Collegare il microonde solutto a 220~240 V, 50Hz contatto of the protection and Correttament messa a terra.

Collegamento a battery CC 12V: Per il collegamento diretto a tutte le battery 12V di veicoli or imbarcazioni use solo il cavo CC diretto con »morsetti and coccodrillo« fornito in Questionione. Solo in questo caso infatti la starosti di energy eroga la potenza optimálnie.

Collegamento all'accendisigari CC a 12V: Per il collegamento all'accendisigari del veicolo usare soltanto il cavo CC a 12 V fornito in queryione. Questa care di energy è estremamente comoda, ma il riscaldamento dei cibi richiede tempi più lunghi.

POZORNOST

Collegamento di questo microonde a una care di energy può produkuje scintilu. Jedná se o fenomenální normální a non indica a cattivo funzionamento dell'apparecchio.

Pokud je použ íváno samostatně , elektrická ochrana s ochranou 20A nebo vyš š í. Informace o protezione delle prese delle prese delle veicolo sono fornite nelle istruzioni v naš í sekci "Diagrama di protezione".

Collegare il microonde soltanto direttamente a una presa con messa a terra. Dopo il collegamento del microonde risuona un segnale acustico. Dopo il segnale akusticko il microonde è pronto all'uso. Il pannello display sulla parte anteriore mostra degli zeri.

Microonde funziona soltanto se la polarità dei morsetti a coccodrillo è corretta. Collegare il morsetto a coccodrillo rosso al polo positivo (+) e il morsetto coccodrillo nero al polo negativo (–) della batteria. Být collegamento non è eseguito correttamente, il forno a microonde non funziona.

V případě collegamento na automobilu, na kamionu malých rozmě rů, na naloděních nebo na furgone, motor dovrebbe essere in funzione al fine di evitare scariche profonde della batteria. Collegare a morsetti a coccodrillo alla battery del veicolo e avviare il motore. Il forno a microonde funziona soltanto
dopo aver fatto ciò.
Distacco del microonde: Spegnere il motore, quindi staccare and morsetti a coccodrillo dalla batteria del veicolo.

Být microonde è collegato a camion di large dimensions, karavan nebo autobus, microonde può essere fatto funzionare anche senza motore in funzione.

POZOR: NEVYUŽ ITELNÉ NEGLI AEREI

Machine Translated by Google

ČASOVAČ (MAX. 20 MIN.)

PULSANTE - Tempo di cottura

PULSANTE - Preimpostato per i cibi preferiti

PULSANTE - Preimpostato per i cibi preferiti

Pulzant - Start/Stop
Kontrola pro ne a ochrana pro dě ti

Na aprire, tirare předem lo sportello del forno

COMANDO

CAUTELA: Non appoggiare alcun oggetto sullo sportello open.

TASTI (PULSANTI) PREIMPOSTATI

Premendo a tretasti preimpostati na popcorn, kávu nebo pizzu kvůli druhému più tardi ha automaticamente inizio il tempo di cottura preprogrammato.

IMPOSTAZIONE MANUALE DEL TEMPO DI COTTURA

Premendo una volta il tasto »Minute« il tempo di cottura è impostato su un minuto (finestra display »01:00«); Premendo due volte il tasto »Minute« il tempo di cottura è impostato su due minuti (finestra display »02:00«). Il tempo di cottura massimo che può essere impostato tramite il tasto »Minute« è di 20 minuti.

Před zapnutím se spustí »sekunda« v tempu potápě ní nebo po 5 sekundách (zobrazení jemnosti »0,05«). Premendo due volte il tasto »Second« il tempo di cottura è impostato su 10 secondsi (finestra display »0.10«). Il tempo di cottura massimo che può essere imostato tramit il tasto »Second« è di 55 secondi. Tenendo premuto za splatnou sekundu za „minutu“ nebo „sekundu“ na časovač (temporizzatore) nebo rychlé zvýš ení. Udě lejte improvizaci v tempu, před spuš tě ním funkce Start/Stop a mikroonde ve funkci.

Al termine del tempo di cottura il microonde segnala che il tempo di cottura è terminato mediante un segnale acustico (pípnutí).

Per interrompere il tempo di cottura è dostatečný premere una volta il tasto »Start / Stop«.

Machine Translated by Google

TEMPI DI COTTURA

Per il collegamento diretto CA e CC a tempo di cottura sono ottimali. Per il collegamento all'accentisigari i tempi di cottura durano un po' di più

Ukázkové doby vaření (minuty):			
	aktuální	baterie	Collegamento all'accentisigari 4
Pizza	2	2	
káva	3	3	6
Popcorn	6	6	nespecifikováno

AVVERTENZA

Mikroonda je ulož ena v plastovém ABS se strukturou kompatibilní s přenosnou integrací. Al termine di ogni procedimento di cottura la ventola pokračovat v raffreddare l'apparecchio ancora per qualche tempo.

OCHRANA PER BAMBINI

Stiskně te tlačítko "Start / Stop" na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí "OFF", tutti i pulsanti sono bloccati. Pro ripristinare premere nuovamente il tasto

DATI TECNICI

(Vedere l'adesivo sul retro del product)

		CCA	BATERIE CC DIRETTA	USCITA ÚT CORRENTE CC
Napě tí CA	220~240V/50Hz			
Napě tí CC	12V			
Corrente in entrata		2,75~3A 55A		20A
Corrente v uscita* 6		425W 425W		110W
peso	7,5 kg			
* (při 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruční doba je 36 mes. Reimo si riserva il diritto di modificare eventuali valori predefiniti. La garanzia non copre i then causati da utilizzo errato o movimentazione impropria.

Omezení odpově dnosti: V nesun caso Reimo sarà odpově dné za danni collaterali, sekundární nebo indiretti, náklady, výdaje, perdita di vantaggi nebo profitti. Prezzo di vendita označený prodotto rappresenta il valore ekvivalente delle limitazioni di responsabilità di Reimo.

POZORNOST

Riparazioni non autorizzate di questo apparecchio possible comportare il decadere della garanzia!

Machine Translated by Google

SECUREZZA

• Leggere tutte le istruzioni prima di usare questo apparecchio. •
Chiudere sempre lo sportello prima di usare il microonde. • Non
compromettere a sistemi di sicurezza. • Nepoziční alcun oggetto
tra il lato anteriore del forno e lo sportello. • Nedaleko funzionare il microonde
se lo sportello non chiude correttamente o se
la guarnizione è danneggiata.
• Případné riparazioni devono essere effettuate soltanto da tecnici qualificati. •
I recipienti in vetro chiusi possono esplodere durante il riscaldamento. •
Mikroondu použ ívejte samostatně na základě souhlasu. Není è idoneo per
impieghi industriali nebo di laboratorio. • Questo prodotto non è adatto per
essere utilizzato dai bambini, soltanto sotto
srveglianza.
• Non metre in funzione l'apparecchio se il cavo, la spina nebo la custodia sono
pak eggiati.
• Nesplňuje pož adavky na ventilaci. • Ne
vž dy ve vodě v cavo nebo v apparecchiu. • Non
appoggiare il cavo sopra all'apparecchio. • Pokud
je jídlo z incendiano, pak je tu chiuso lo sportello del forno e
staccare il cavo dalla care di alimentazione. •
Nepouž ívá se stoviglie metalliche nel vano cottura. Pro riscaldare gli alimenti
použ íváme il cestello.
• Neriscaldare il vano cottura quando il raffreddatore è inserito. •
Daleko funzionare il forno soltanto quando è vuoto. • Quando si
estraggono dal forno gli alimenti caldi pronti non toccarne l'interno.
Le pareti interne divengono infatti molto calde – pericolo di ustioni.
• Durante il riscaldamento degli alimenti possono formarsi aria calda o vapore.
Cautela nell'aprire lo sportello – pericolo di ustioni.
• Non riscaldare alimenti per neonati in recipienti di vetro chiusi; non riscaldare
uova con guscio, noci o semi con guscio, bottiglie a perdere o biberon con
tettarella.
• Cautela nell'estrarre dal forno alimenti e bevande riscaldate. Le stoviglie
possono infatti diventare molto calde causando ustioni.

CAUTELA

Dopo tempi di cottura lunghi con il cestello, quest'ultimo può essere troppo caldo per essere toccato. Si raccomanda di visitere alcuni secondi prima dell'estrazione o alternativeamente di proteggersi le mani con guanti da cottura idonei.

Nepouž ívá se microonde durante la marcia, bensi soltanto a veicolo fermo.

Machine Translated by Google

CURA E PULIZIA

Esterno

Pulire l'apparecchio soltanto con acqua e detergente delicato. Asciugare l'apparecchio con un panno morbido. Nepouž itelné čisticí prostředky per la casa nebo abrazivní produkty. Ne vž dy ve vodě a ne lasciare, ž e voda proniká do otvoru ventilace.

interno

Pulire l'interno con acqua calda e un panno morbido. Nepouž ívají se produkty pro dům o abrazivi. Per tutti a zbytek ostinato usare lievito in polvere e acqua calda. Nepouž ívá se detergenty pro kaž dou vanu.

Povrchní di tenuta antistanti lo sportello Pulire le guarnizioni dello sportello con acqua calda e un panno morbido. Nepouž itelné čisticí prostředky per la casa nebo abrazivní produkty.

DIAGNOSTIKA A ŘEŠENÍ PROBLÉ MŮ

Il microonde non si avvia

• Lo sportello è correttamente chiuso? • Lo sportello è collegato a una elettrica idonea?

Jídlo a pití bez jídla

• Lo sportello è correttamente chiuso? • Ověř ení tavných vlastností CA nebo CC.

Ochrana je vyš š í než 20 ampérů nebo lepš í.

La manutenzione deve essere eseguita soltanto da tecnici qualificati.

Gli alimenti si surriscaldano troppo nebo non diventano caldi • Èstato selezionato il tempo di cottura corretto?

Scintille nel vano interno del microonde • Risk il riscaldamento sonno state rimosse le parti metalliche? • Nel vano cottura vi è una posata? • E stato usata della pellicola v hliníku?

POZORNOST

Na základě funkce CC se použ ívá polaritní korretta.
Polarità corretta: Collegare il morsetto a coccodrillo rosso al polo positivo (+) e il morsetto a coccodrillo nero al polo negativo (–).

Il microonde non lavora con una messa a terra positiva.

Se l'apparecchio non funziona correttamente rivolgersi al rivenditore.

Machine Translated by Google

HARTELIJK DĚKUJE PRODUKTU VOOR HET KIEZEN VAN ONS!

Lees deze Gebruiksaanwijzing voor Gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig Gebruik.

INHOUDSOPGAVE

uvnitř. 39

Charakteristika 39

Přísluš né bezpečnostní pokyny .... 40 – 41

Uitpakken a Toebehoren 42

Návod k instalaci .... 42 – 43

Manipulace a manipulace ....43 – 44

Gaartijden. 45

Technické výhody a záruka 45

Poniž ování 46

Údrž ba a čiš tě ní 47

Detekce hniloby 47

VOOR HET SE VYHNAL VAN MAGNETRONSTRALINGU

1. Pokud se vyhnete signalizaci magnetronem, nesmíte s ním magnetron použ ívat geopende deur. Je důlež ité, abyste vě dě li, co se dě je ve veřejném sektoru.

2. Leg geen vorwerpen tussen de voorkant van de magnetron en de deur. Vyčistě te tě snící vlakken van the magnetron grondig a ontdoe ze van čiš tě ní středního a ž ivého středního odpočinku.
3. Použ ití magnetronu není poš kozeno, když je poš kozen. Het is bijzonder belangrijk dat de Mě li byste se řídit následujícími polož kami bez poš kození: a) Vy (ohnutý).
   b) Hinge en vergrendelingen (je třeba ulomit nebo uvolnit). c)
   Deurdichtingen a Dichtingsvlakken.

4. Magnetron mohl být opraven osobou odpově dnou za jeho opravu.

VLASTNOSTI

• Lehký, kompaktní a draagbaar •
Stroomvoorziening door stroomnetwerk of accu •
Vyvinutý pro dagelijks gebruik en transport •
Afneembaar koelsysteem • Robustní greep •
Afneembare stroomkabel • Přímé op de accu aan te
sluiten met beulp van DC-Kabel in

krokosvorky •
kabel se zástrčkou pro sigarettenaansteker • LED
displej

Machine Translated by Google

POKYNY BELANGRJKE VEILIGHEID

Goed doorlezen en bewaar

1. Lees vš echny instrukce goed door, voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Lees de speciale voorzorgsmaatregelen voor het vermijden van magnetronstraling, zals ze op page 39 beschreven staan, andandachtig door en volg deze nauwkeurig op.

3. Magnetron musí být ozubený. Sluit de magnetron daarom uitsluitend aan een Geaard stopcontact aan. Viz pokyny "Aarding" na straně 42.
4. Neem de magnetron volgens de návod k použ ití.
5. Ně které produkty, jako jsou vejce a pečivo, se mož ná v magnetech nezahřály (horké skleně né pečivo můž e explodovat bijvoorbeeld)
6. Použ ití magnetronu použ ívaného pro het beoogde doel, jak je popsáno v příručce. Použ ívá se v zařízení geen chemikálií bijtende tlumit. Přístroj se neposílá před průmyslovým použ itím.
7. Síť jako ostatní elektrická zařízení, moet de magnetron nauwlettend in het oog byla postavena dříve, než dě ti zařízení začaly použ ívat.

8 Spotřebič se nepouž ívá, pokud je poš kozen kabel nebo zástrčka, nebo pokud spotřebič nefunguje správně nebo je poš kozen.

9. Het apparaat like uitsluitend door kwalificeerd personeel onderhouden en byl opraven.
10. Otvory a ventilace nejsou zakryty.
11. Nepouž ívejte zařízení pod š irým nebem v de buurt van water, de gootsteen, vechtige Kelders, druhá koupelna, kterou použ ívala gelijke plaatsen.
12. Ponořte kabel nebo zástrčku do vody.
13.Houd de cables verwijderd van hete oppervlakken.
14. Kabel nikdy nevisí volně . Wees preemptivní, říká verwondingsge-vaar

15 Maak pro čiš tě ní van de magnetron aub uitsluitend použ ití van milde úklidové pomůcky, sponzor a daný doklad; použ itý geen Schuurmiddelen.

16.Om het risico van vuur in de gaarruimte te vermijden: a)
Zorg ervoor dat de levensmiddelen není oververhit raken. Použ ívejte pouze lehké hořlavé materiály, jako je papír a dergelijke. b) Verwijder ijzeren krammen voor het zabráně no. Verhit de levensmiddelen není v obalu. Využ ití práce, která je vykonána pro magnetron. c) Jako podě kování vš em voorzorgsmaatregelen toch voedsel v magnetronu vlam
vat, houd de deur van de magnetron dan geloten. Trek de netstekker uit en onderbreek de stroomtoevoer aan de zekering. d) Když se magnetron nepouž ívá, nepouž ívá se jako op-bergrumte
pro vaření kusů papíru.

17. Textilie, jako je káva, mléko, raken snel en gemakkelijk oververhit. Het kookpunt je autorizován, když předlož ím nezbytné belletjes. Je důlež ité, když budete moci použ ívat magnetronový verwijdert, bude nejlepš í verbrandingsgevaar.
Použ ití je vyrobeno z kovu, jako jsou desky a gely.
Gebruik geen vaatwerk dat metalen delen bevat, zals bijv. zlatý okraj v dergelijke.

Gebruik geen vaatwerk van metal.

Machine Translated by Google

Pokud existuje riziko, ž e budou osoby obvině ny:
a) Nebojte se, ž e látky nebyly přehnané. b) Verhit uw
levensmiddelen ve dvou fázích. Roer de levensmiddelen na de
první etapa om. c)
Použ ívá se v kvě tináčích s novým hrdlem. d) Laat de
verhitte levensmiddelen nog i in de magnetron staan, voordat u ze eruit neemt.

OPGELET

Laat geen dě ti s magnetronovým spelem. Jak dě ti pracují na magnetronových ořech a toezichtu.
Pokud jsou dvířka nebo tě sně ní dvířek poš kozené, spotřebič nemusí být rozbitý.
Laat de magnetron uitsluitend od vakkennen personel repairen.

Opravář magnetronu nooit zelf. Bez problémů.
Netkaným textiliím a dalš ím předmě tům pro domácnost nemusí být zabráně no ve
š tě rbinovém pečení, jinak mohou předmě ty explodovat.
Dítě může e použ ívat magnetron nooit vš echny; Dítě jej může e použ ívat poté, co je v
podstatě navrž eno jako dílo ve stavu, kdy jde o použ ití magnetronového závoje.

Informeer uw kind over de gevaren the bij ondesstä ndig gebruik ontstaan.

• Oblast kolem spodní části magnetronu musí být alespoň 30 cm. • Použ ití pokynů
pro práci, která je odeslána na magnetron. • Dáváme pozor, abychom zabránili
uprostřed ž ivého v umě leckém materiálu podlož eném
kartonů bekerů.
• Bij rookontwikkeling de your van de magnetron slotted houden en de
Zapojte stop kontakt trekking. • Při
použ ívání netkaných textilií jsme opatrní. Het kookpoint to nemá rád
bylo příliš řečeno.
• De inhoud van babyflesjes en glaasjes se setkal s babyvoedingem nejprve š el schudden resp.
verroeren, voordat u deze gaat verhitten. Je zakázáno kontrolovat teplotu dece de juiste. •
Vejce se skořápkou a vejce vařená natvrdo nesmí být skladována v magnetronu

byl, omdat ze eventueel může explodovat.
• Magnetron je nutné pravidelně čistit, jsou zde zbytky z dodávky
levensmid-delen v magnetronu na zádi.
• Pokud magnetron není pravidelně čiš tě n, lze náklady na údrž bu sníž it tím, ž e se zabrání
nákladům na údrž bu a údrž bu zařízení. • Použ ívejte poš kozené síť ové kabely. • Tijdens
de work bylo teplo v horním vlakken van magnetronu paty.

Wees aub presumptive, říká verbrandingsgevaar. • Het aparát
nemá rád dveřní lidi s beperkte fysieke, smyslové z
Geestelijke assets of gebrek aan ervaring was bruuikt, tenzij ně kdo, kdo je zodpově dný
za hun veiligheid toezicht houdt, of wanneer ze aanwijzingen hebben hebben.

• Gebruik het apparaat uitsluitend vrijstaand. Bouw het aparát nergens in.

Machine Translated by Google

UITPAKKEN EN TOEBEHOREN

Pak vš echny toebehoren uit. Verwijder de meegeleverde toebehoren uit de garruimte:

- Koeler
- Napájecí kabel
- Kabel baterie
- Kabel DC stopcontact

Dejte si pozor na aku kabel z historického panelu, k dneš nímu dni a magnetron z aku aansluit. Zet de koeler v de gaarruimte. Met de koeler houdt u uw levensmiddelen en dranken koel. Maak za nesprávné použ ití Meegeleverde kookmand.
Muž sází het kookvermogen a je ně kdy poslán pro popcorn s magnetronem.

SPRÁVNÉ AFVALVERWIJDERING VAN DE MAGNETRON

Zařízení nemuselo být použ íváno současně s pož adovaným domovem.
Pokud dojde k ně jaké š kodě na ž ivotním prostředí, stane se, ž e v budoucnu bude hrozit, ž e se to stane, protož e bude pod kontrolou zpracovatelský prostor a v recyklačním prostoru bude zařízení, takž e bude recyklováno v průběh hu roku slovo. Geef uw ouude apparaat aub af bij een recycling- en inzamelbedrijf of bij de vakhandelaar, bij how u het apparaat cooked heeft. Sklad můž e být vybaven pož adavkem na recyklaci.

POZORNOST!

- Berg de Kabels niet in de Koeler op.

AANWIJZINGEN PRO DE AARDING PŘI INSTALACI

Tento přístroj byl upraven. Zapalování sniž uje riziko elektrického š oku kortsluitingu. Toto zařízení je určeno pro bytového dekoratéra (schukostekker). Steek de stekker alleen ve správné geï nstalleerd stopcontact dat geaard is

OPGELET

Známé použ ití Randaardestekker můž e zvednout kortsluiting mrtvého elektrickým š okem. Když nevidíte ohnutý přístroj, správný převod je, neem a kontaktem s een kvalifikovaným elektrikářem servisní techniky. K tomu, abyste mohli použ ívat verlengkabel, potřebujete tříjádrový Verlengkabel, který má tři kolíky od Randaar-Detekker

Machine Translated by Google

INSTALACE

1. Ště rk a stabilní a effen oppervlak jako zkratka pro magnetron.
2. Nechte erop dat de ventilatieopeningen tijdens de werking not geblokkeerd zijn.
   Jinak můž e demagnetron potlačit raken. Počítejte s velkými vě tracími dvířky na boven-kantu
   30 cm a naopak 10 cm nad stropem.
3. Když je vyhlídka na rádio nebo televizi š patná, magnetron lze připojit k zařízení. V budově
   rádia, televize nebo antény není magnetron.
   • Controleer uw local stroombron. Pro připojení magnetronu je
   220~240V, 50Hz námraza.
   • Použ ití pokynů pro práci, která je odeslána na magnetron. A. Slouž í k
   připojení aktuálního síť ového kabelu.
   b. Nechte ho vést kabelem, aby se přes kabel nikdo nemohl zamotat.

ZAJIŠTĚNÍ A PROVOZ

Proud 220~240 V: Sluit de magnetron uitsluitend aan een 220~240V, 50Hz stop kontakt s randaarde aan.

DC au-aansluiting 12V: Gebruik Uitsluitend de Meegeleverde DC directkabel s »krokosvorkami« na přístroji přímo na 12V aku van voertuigen z sche pen aan te sluiten. Strombron pak poskytuje optimální prestatii.

DC sigarettenaansteker-aansluiting 12V: Gebruik uitsluitend de meegeleverde DC stekkerdooskabel 12 from het apparaat aan de sigarettenaansteker in uw voertuig aan te sluiten. Deze stroombron je weliswaar poblíž gemakkelijk, důvod pro oteplování prostě potřebuje mnohem více moře tijd v Beslagu..

POZORNOST

Jak deze magnetron aan een stroombron aangeslott, can een vonk ontstaan. Jedná se o bě ž nou chybu a je zřejmé, ž e spotřebič je vadný.

Použ itý aub uitsluitend zástrčka, která je splně na s 20A vyš š í bezpečnosti. Informace o fazetovací dodávce Voertuig-Stekkerdozen naleznete v provozním postupu na "Zekeringově diagramu".

Sluit de magnetron uitsluitend direct aan een Geaard stopcontact aan. Když je magnetron zasunutý, zazní signál. Na signalizačním panelu je magnetron před použ itím čistý. Na displeji na pravé straně jsou nuly.

Magnetron funguje jako aligátorové svorky na pravé straně Polska. Propojte krokodýlí svorku s pluspoolem (+) a černou krokodýlí svorku s minpoolem (–) akumulátoru. Když jsou svorky připevně ny ke stě ně , magnetron nefunguje.

Když magnetron otevírá auto, malý vrachtwagen, loď bestelauto aangesloten wordt, de motor lopen om een ontlading van de accu te vermijden. Připojte krokosvorky k pož adovanému accu van het, nastartujte motor a poté aktivujte magnetron. Spojení magnetronu se přeruš í. Shackle de motor uit, daarna verwijdert

POZOR: Ž ÁDNÁ HISTORIE GEBRUIK VE VLIEGTUIGENU.

Machine Translated by Google

Tijdschakelklok (MAX. 20 MIN.)

TOETS — Gaartijd

TOETS – Vooringestelde gaartijd voor milované

TOETS – Vooringestelde gaartijd voor milované

TOETS - Start/Stop - Magne troncontrole en Kinderbeveiliging

Otevřete dvířka magnetronu – kráčet vpřed

ŘÍ ZENÍ

OPGELET: Plaats geen voorwerpen op de deur, jak je de deur geopend. Voorwerpen můž e případně poš kodit tě snící vlakken.

VOORINGESTELDE TOETSEN

Dveře na 3. okně se naplní popcornem, káva nebo pizza s potiskem se spustí o dvě sekundy pozdě ji automaticky s předchozími programy.

NAINSTALUJTE GAARTIJD RUČNĚ

Stiskně te tlačítko "Minute" toets and de gaartijd wordt on één minutu (okno displeje "01:00") přijme. Vytiskně te dvě minuty (okno displeje "02:00"), které byly přijaty. Maximální čas, který lze nastavit pomocí „minutových“ š piček, je 20 minut.

Stiskně te tlačítko "Second" toets and de gaartijd word po 5 sekundách (zobrazovací okno »0,05«) přijato. Tisk twee keer op de »Second« toets en de gaartijd wordt op tien seconden (zobrazovací okno »0.10«) ingesteld. Maximální doba, kterou lze spolknout »Druhými« prsty, je 55 sekund.

Když se objeví "minuta" z "druhé" š pičky dvě sekundy dlouhé ingerukt, ver hoogt de timer (tijdschakelklok) de tijd pata snel. Když je instalace zařízení vytiš tě na, není potřeba pro spuš tě ní "Start/Stop" a magnetron začne pracovat.

Aan het one van de gaartijd geeft de magnetron door middel van een pieptoon (zes keer) aan dat de gaartijd beëndigd. Chcete-li prolomit gaartijd, vytisknete si označení "Start/Stop" a magnetron zet de gaartijd stop.

Machine Translated by Google

GAARTIJDEN

De gaartijden in de directe AC and DC ansluiting of a uitstekend. S připojením sigarettenaansteker duren de gaartijden je delš í.

Před uskladně ním (minuty):			
	proud	Accu	Sigaretten-aansluiting
Pizza	2:00	2:00	4:00
káva	3:00	3:00	6:00
Popcorn	6:00	6:00	nb

AANWIJZING

Magnetron má pouzdro z plastu ABS, použ ívané v kompaktní budově pro geï ntegreerde draagbaarheid. Na elke afgesloten kookprocedure koelt de ventilator het appa-raat nog een tijd long af.

ÚČAST DĚTÍ

Stisknutí na 5 sekund po "Start/Stop" nyní znamená "OFF" na displeji verschijnt, protož e vš echny toetsen jsou zablokovány. Pokud deaktivujete dě tskou výhodu, vytisknete a optnieuw na tlačítko "Start/Stop".

TECHNICKÉ PROTIVĚTY

(Nalepte nálepku produktu na zadní okraj produktu)

		AC	DC ACCU PŘÍ MO	DC STOPCON TAKT
střídavé napě tí	220~240V/50Hz			
DC napě tí	12v			
vstupní tok		2,75~3A 55A		20A
Výstupní proud* 6		425 W	425 W	110W
Hmotnost	7,5 kg			
* (až 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruční doba je 36 mě síců. Reimo behoudt zich het voor om eventuele fouten te production. Záruka se nevztahuje na š kody způsobené skutečným použ íváním foutieve omgang.

Aansprakelijkheidsbeperking: Reimo zal in geen geval aansprakelijk zijn voor secundaire, nepřímé z nevenschade, náklady, použ ití, průmě rný zisk z neposluš nosti. De aangegeven verkoopprijs van het product representeert de gelijkwaardige ware van de aansprakelijkheidsbeperking van Reimo.

POZORNOST

Pokud je spotřebič předem opraven, můž e nastat záruka!

Machine Translated by Google

VEILIGHEID

• Lees vš echny instrukce š ly dveřmi, voordat u dit apparaat gebruikt. • Sluit steeds de váš van de magnetron, voordat u de de magnetron bruikt. • Nikdy neinstalujte bezpečnostní systémy. • Leg geen vorwerpen must de vorkant van de magnetron en de deur. • Použ ití magnetronu není správné, protož e je to nesprávný výsledek utě sně ní

je poš kozen

• Opravy mohou být provádě ny prostřednictvím nezávislého personálu byl.

• Glazované plechy na pečení lze použ ít, aby se zabránilo jejich explozi. • Použ ití magnetronu použ ívaného pro het beoogde doel. Magnetron je Nikdy neposílejte před použ itím v průmyslu nebo v laboratořích.

• Výrobek není zasílán dě tem; ž e jako použ itý výrobek nebo toezicht použ itý.

• Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poš kozen kabel nebo zástrčka krytu. • Nezakryté vě trací otvory. • Dompel de kabel tepelného zařízení není ve vodě .

• Nedávejte kabel přes spotřebič. • Jako pták v magnetronové vlam kádi, houd de vaš e dodávka de magnetron š tě rbina v trek de síťová uit de stroombron. • Na vstupu magnetronu je kovové varné zařízení. použ itý

de kookmand om uw jen se zahřej.

• Verhit de gaarruimte niet, zolang de koeler zicherin bevindt. • Gebruik de magnetron alleen jako hij leeg je. • Raak de innkant van de magnetron není zapnutý, než u de hete levensmiddelen uit de magnetron drž í. Vnitřní stě ny byly heet, on state branding vaar.

• Tijdens het verhitten van de levensmiddelen kan hete air of vlhké ontstaan Wees vorzichtlich jako u deur opent, on bestaat verbrandingsgevaar. • Maak geen babyvoeding v een geloten glazen potje teplý, verhit geen

Vejce se skořápkou, geen nota doppen ze zaadschillen, geen vyhazovací blechy babyflesjes met zuigspeen.

• Opatrně pijte, jak u de hete levensmiddelen en dranken uit de magnetron drž í. Továrnu lze zvednout a dveře budou značkové.

OPGELET

Když de kookmand déle tijd verhit, kan hij te heet zijn om aan te raken.
Předtím se na ně kolik sekund probudí a manduit de magnetron drž í varování a ručí š ikovnými kryty trouby.

Použ ití magnetronu se nevztahuje na říjden, ale cesty jsou považ ovány za současný styl státu.

Machine Translated by Google

ONDERHOUD V ÚKLID

Buitenkant

Zařízení čistě te venku jemnou solí a vodou. Droog het apparaat potkal zachte doek af. Použ ití domečku uprostřed uprostřed boty. Topné zařízení není ve vodě se zdvojnásobí a pozdě ji přijde voda ve ventilačním otvoru

vnitřní okraj

Očistě te vnitřní okraj teplou vodou na samostatném místě . Gebruik geen huishoude lijke middleen of schuurmiddelen. Na vš echny tvrdé zbytky použ itého a upečeného jídla v teplé vodě . Použ ijte geen čistič trouby v de Gaarruimte.

Tě sně ní vlakken z čiš tě ní tě sně ní
teplou vodou v samostatném doku. Použ ití domečku uprostřed uprostřed boty.

FOUTDETECTIE & PROBLÉ M NÁPOVĚDA

Magnetron se nikdy nespustí

- Je de váš tě sný? • Je magnetron zasazen do příbě hu o proudu?

De spravedlivý a utopený není teplý • Je deur goed hustý?

- Controleer de Zekering van uw AC společnosti DC stroomvoorziening.
  - Návš tě vnost musí být 20 ampérů moře zijn. Het onderhoud můž e být uitsluitend kwalificeerd vakpersoneel uitgevoerd.

De právě byl te heet zijn není teplý

- Je vybráno de juiste gaartijd?

Vonken in de garruimte van de Magnetron • Heeft u

- delen van metal used om levensmiddelen te behitten? • Je to nejlepš í v de garruimte? • Použ íváte hliníkovou fólii?

POZORNOST

Máte pravdu pro práci DC v Polsku? Správně : de rode krokodiklem aan de pluspool (+) en de Zwarte krokodiklem aan de minpool (–) aansluiten. Magnetron nepracuje s kladným varováním.
Protož e spotřebič nefunguje správně , není třeba kontaktovat přímo obsluhu.

Machine Translated by Google

KIITOS PÄ Ä TÖKSESTÄ SI VALITA TUOTTEEMME!

Luethan huolellisesti tamä n kä yttöohjeen ennen tuotteen kä yttöönottoa.
Suosittelemme, etta sä ilytä t kä yttöohjeen myöhempiä tarpeita varten

SISALTÖ

Johdanto. 48

Ominaisuudet 48

Tä rkeitä turvallisuusohjeita: lue huolellisesti .... 49 – 50

Pakkauksen avaaminen a tarvikkeet 51

Maadoitus ja asennusohjeet 51–52

Kä ytto 52–53

Ruuan valmistusaika 54

Tekniset tiedot ano takku 54

Turvallisuus 55

Huolto ja puhdistus .... .56

Vianetsintä 56

VAROTOIMENPITEITÄ VÄ LTTYÄ KSESI MIKROAALTOSÄ TEILYLTÄ

1. Vä lttyä ksesi mikroaaltosä teilyltä ä lä yritä kä yttä ä mikroa, kun luukku on avoinna. Laitteen turvallisuusasetuksia ei saa muuttaa.
2. MIkron etuosan ja trouba vä liin ei saa laittaa esineitä . Micron tiivisteosat on pidettä vä puhtaina ruoantä hteistä ja pesuaineista.
3. Vahingoittunutta uunia ei saa kä yttä ä . On erityisen tä rkeä ä , että luukku lukitaan kunnolla ja että seuraavat osat ovat virheettömä t: a) luukku. b) saranat ja lukot c) uukun tiivisteet

4. Uunia ei tule yrittä ä korjata itse, vaan kä ä nny vikatilanteessa asiantuntijan puoleen, jolla on korjauksiin vaadittava koulutus.

OMINAISUUDET

• Kevyt, compacti ja tä ysin kannettava •
Virtaa suoraan akusta tai pistorasiasta •
Rakennettu kestä mä ä n pä ivittä istä kä yttöä ja siirtelyä •
Irroitettava jä ä hdytin • Tukeva kahva • Irroitigatilla kahtoravis
ve akku

Kiinnittimemellä

• Virran ulosotto DC kaapelilla tupakansytyttimesta • LED
nä yttö

Machine Translated by Google

TÄ RKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue huolellisesti ja sä ilytä myöhempä ä kä yttöä varten 1. Lue
kaikki ohjeet ennen laitteen kä yttöä .

2. Lue ja noudata kohtaa »VAROTOIMENPITEITÄ VÄ LTTYÄ KSESI
MIKROAALTOSÄ TeilYLTÄ « sivulla 48.

3. Tä mä laite on maadoitettava. Liita vain maadoitettuun pistorasiaan. Ks.
»MAADOITUSOHJEET« sivulla 51.

4. Asenna tamalaite noudattaen asennusohjeita.

5. Jotkut tuotteet, kuten kananmunat ja suljetut astiat, esim. suljetut lasipurkit, voivat
rä jä htä ä , eikä niitä tule lä mmittä ä tä ssä uunissa.

6. Kä ytä laitetta marná viz tarkoitukseen, joka on mainittu tä ssä oppaassa. Ä lä
kä ytä syövyttä viä kemikaaleja tai kaasuja tassä laitteessa. Tä mä ntyyppinen uuni on
suunniteltu lä mmittä mä ä n, valmistamaan tai kuivattamaan ruokaa. Sitä ei ole
suunnititeltu teollisuustai laboratoriokä yttöön.

7. Kuten minkä tahansa laitteen ollessa kyseessä , tarkka valvonta on vä lttä mä töntä lasten
kä yttä essä laitetta. 8. Ä lä kä ytä laitetta, jos sen johto na vahingoittunut, ä lä kä liitä
sitä sä hköverkkoon,
jos se ei toimi oikein tai jos se na vahingoittunut.

9. Laitetta saa huoltaa marná valtuutettu henkilo. Ota yhteyttä lä himpä ä n valtuutettu
un huoltoon tarkastusta ja korjausta varten. 10.
Ä lä peita tuuletusaukkoja. 11. Ä lä sä ilytä ulkona
tai kä ytä lä hellä vettä , kuten lä hellä pesuallasta, kosteassa kellarissa, lä hellä uima-
allasta jne. 12.Ä lä kasta kaapelia tai pistoketta veteen.

13.Pida johto poissa lampimilta pinnoilta.

14.Ä lä anna johdon roikkua irrallaan missä ä n.

15. Kun puhdistat uunia, kä ytä vain mietoa hankaamatonta saippua tai
puhdistusainetta ja pehmeä ä liinaa.

16. Vä hentä ä ksesi tulipalon riskiä :

a) Ä lä ylilä mmitä ruokaa. Ä lä laita mikroon mitä ä n helposti syttyvä ä materiaalia,
kuten paperia.

b) Ä lä lä mmitä ruokaa alkuperä ispakkauksessaan, vaan kä ytä mikroaaltouunia
kestavia astioita.

c) Jos uunin sisä llä oleva materiaali kipinöi,pidä luukku suljettuna, sammuta uuni ja
irroita virtajohto tai sulake. d) Ä lä kä ytä uunia sä ilytyspaikkana. Pidä uuni
tyhjä nä , kun se ei ole kä ytössä .

17. Nesteet kuten vesi, kahvi tai tee voivat kuumentua yli kiehumispisteen hyvin
herkä sti ja kiehua yli. Ole varovainen ottaesasi mikrosta lä mmittä miä si juomia. Ä lä
kä ytä mikrossa mitä ä n metalliastioita tai -osia, kuten metallilusikkaa, tai lautasta, jossa
on kullatut tai metalloidut reunat.

Machine Translated by Google

Vä hentä ä ksesi henkilövahinkojen
riskiä : a) Ä lä ylikuumenna nestettä .
b) Lä mmita ateriat kaksivaiheisesti niin, etta sammutat mikron puolivä lissä ja sekoitat ruoan/nesteen kunnolla. c) Ä lä kä ytä kapeakaulaisia astioita. d) Lä mmittä misen jä lkeen jä tä astia hetkeksi mikroaaltouuniin, ennen kuin otat sen ulos.

VAROITUS

Lasten ei tule leikkia laitteella. Heitä on valvottava laitteen ollessa kä ytössä .
Jos luukku tai sen tiivisteet ovat vahingoittuneet, uunia ei saa kä yttä ä ennen kuin valtuutettu henkilö on korjannut sen. Ä lä yritä suorittaa itse huoltotöitä tai poistaa kantta.
Nesteitä ja ruokia ei saa lä mmittä ä tiiviissä astiassa, koska ne saattavat rä jä htä ä .
Lapset saavat kä yttä ä laitetta ilman valvontaa vain, jos heitä on ohjeistettu niin, etta he voivat kä yttä ä laitetta turvallisesti ja ymmä rtä vä t asiattoman kä ytön seuraukset.

• Uunin pä ä lle on jä ä tä vä vapaata tilaa vä hintä ä n 30cm. • Kä ytä vain mikroaaltouuniin soveltuvia astioita. • Lä mmittä essä si ruokaa muovitai paperiastiassa, tarkkaile uunia syttymisvaaran vuoksi.
• Jos havaitset savua, sammuta ja irroita laite virranlä hteest a pida luukku sujettuna.
• Juomien lä mmittä minen mikrossa voi johtaa ylikiehumiseen. Noudata erityistä varovaisuutta.
• Tuttipullon a vauvan ruokapurkkien sisä ltö on sekoitettava tai ravistettava ja lä mpötila tarkistettava ennen kä yttöä . • Kananmunia kuorineen tai keitettyjä munia ei pida lä mmittä ä mikrossa, koska ne voivat rä jä htä ä . • Uuni on puhdistettava sä ä nnöllisesti ja ruuan jä tteet poistettava. • Uunin puhdistamatta jä ttä minen voi johtaa ruoan pilaantumiseen ja lyhentä ä laitteen kä yttöikä ä . • Vahingoittunutta virtajohtoa ei saa kä yttä ä . • Laitteen ollessa toiminnassa uunin ylä pinta voi lä mmetä . Ole tarkkaavainen palovaaran vuoksi.

• Tä tä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden kä ytettä vä ksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen tai tiedon puute ei pysty takaamaan turvallisuutta, ellei heitä valvota tai ellei heitä ole ohjeistettu perinpohjaisesti laitteen kä ytössä . • Tä mä laite on tarkoitettu kä ytettä vä ksi irellaan, vapaasti asennettuna.

Machine Translated by Google

PAKKAUKSEN AVAAMINEN JA TARVIKKEET

Ota kaikki varusteet pakkauksesta, sisä ltä en: •
Jä ä hdytin • AC virtajohto • DC kaapeli
akkuun • DC virran ulosottokaapeli

Sä ilytä 2 DC kaapelia sopivassa paikassa kä yttä ä ksesi laitetta minkä tahansa DC akun kanssa. Kä ytä jä ä hdytintä pitä ä ksesi ruoat ja juomat kylmä nä . Lä mmitystoimintoja varten kä ytä mukanatulevaa ruoanlaittotelinetta. Se sopii myös mikropopcornin valmistukseen.

TUOTTEEN HÄ VITTÄ MINEN OIKEALLA TAVALLA

Tä tä laitetta ei tule hä vittä ä talousjä tteen mukana. Estä ä ksesi mahdolliset haitat himisten terveydelle tai ympä ristölle, kierrä tä laite vastuuntuntoisesti noudattaen materiaalien kierrä tystä . Paluta laite kierrä tyspisteeseen tai jä lleenmyyjä lle.

HUOM!

- Ä lä sä ilytä DC kaapelia ja AC johtoa jä ä hdyttimessä .
- Ruuanlaittotelineen kä yttö nopeuttaa lä mmitystä

MAADOITUS- JA ASENNUSOHJEET

Tä mä laite na maadoitettavě . Oikosulun sattuessa maadoitus vä hentä ä sä hköiskun vaaraa. Tä mä laite on varustettu maadoitusjohdolla ja pistokkeella. Pistoke on asetettava oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

VAROITUS

Maadoitupistokkeen virheellinen kä yttö voi johtaa sä hköiskun vaaraan. Keskustele sä hköasentajan tai huollon kanssa, jos et ole tä ysin ymmä rtä nyt maadoitusohjeita tai et ole varma siita, onko laite maadoitettu asianmukaisesti. Jos on vä lttä mä töntä kä yttä ä jatkojohtoa, kä ytä marný kolmen langan jatkojohtoa, jossa on kolminapainen maadoituspistoke.

ASENUS

1. Mikroaaltouuni na asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
2. Ilmanvaihto: Ä lä tuki ilma-aukkoja. Jos ne tukitaan kä ytön aikana, uuni voi ylikuumentua ja mennä rikki. Riittä vä ä ilmanvaihtoa varten pidä 30 cm vapaata tilaan uunin ylä puolella a 10 cm sivuilla.
3. Radion a TV:n toiminta voi hä iriintyä , jos mikroaaltouuni sijoitetaan lä helle niitä tai anténa.
4. Virtalahde
   - Tarkista paikallinen virtalahde. Tä mä mikroaaltouuni vaatii 220~240 V, 50Hz virtalä hteen.Kä ytä vain mukanaseuraavaa kaapelia

Machine Translated by Google

a) Lyhyt virtajohto vä hentä ä riskiä , joka aiheutuu kompastumisesta tai sotkeutumisesta johtoon. b) Jos pidempä ä johtoa tai jatkojohtoa kä ytetä ä n. (1) johdon merkitty sä hköluokitus na oltava vä hintä ä n sama kuin laitteen sä hköluokitus. (2) jatkojohdon on oltava maadoitettu tyyppi 3 ja (3) pidemmä n johdon on oltava sijoitettu niin että se ei roiku niin että lapset voivat repiä sitä .

5. Tarkista, ettei uuni ole vahingoittunut: Lommot, vä ä rin asennettu luukku, rikkinä inen luukku tai lommot uunin sisä llä . Jos nä itä esiintyy, ä lä asenna uunia. Ota yhteys jä lleenmyyjä ä n.

KÄ YTTÖ

Kä ynnistys: Liitä mikroaaltouuni valitsemaasi virtalä hteeseen
Sä hkövirta: kytke 220~240 V:n 50Hz maadoitettuun pistorasiaan.

DC suora akkuliitä ntä : Kä ytä VAIN mukana tullutta DC suoraliitä ntä kaapelia »allig-aattori«-klipseillä liittä ä ksesi suoraan 12 V-akkuun. Tä mä virtalä hde tuottaa ihanteellisen suorituskyvyn.

DC tupakansytytinliitä ntä 12V: Kä ytä VAIN mukana tullutta DC kaapelia liittä ä ksesi standardi 12 V-virtalä hteeseen (20 A minimi) tai »tupakansytytin liitä ntä ä n« autossa. Tä mä virtalä hde on erittä in miellyttä vä , mutta hidastaa ruuanvalmistusnopeutta.

HUOM

Kipinöitä saattaa ilmetä kytkettä essä mikrouuni virtalä hteesee. Tä mä on normaali ilmiö eikä tarkoita, etta laitteessa on vikaa.

Liitä vain DC pistorasiaan, jonka luokitus na 20 A tai korkeampi. Tiedot auton pistorasioista löytyy kä sikirjasta kohdasta »Sulakediagrammi«. Ä lä

liitä uunia kuin yhteen virtalä hteeseen kerrallaan. Muuten se ei toimi. Liitettyä si uunin yhteen virtalä hteeseen, laite piippaa ollessaan kä yttövalmis, ja nä yttä ä nollia nä ytöllä . Tä llöin laite on valmis kä ytettä vä ksi.

Muista sä ilyttä ä oikea napaisuus. Mikro ei toimi, jos napaisuus ei ole oikea: punainen alligaattoriklipsi positiiviseen (+) jakun napaan, ja musta negatiiviseen (-).

Joissakin ulkomaalaisissa autoissa na positiivinen maadoitus. Tä mä laite ei toimi positiivisella maadoituksella. Jos olet epä varma, ota yhteyttä ajoneuvon jä lleenmyyjä ä n. Liittä essä si autoon, pieneen rekkaan, veneeseen tai pakettiautoon, moottorin tulee olla kä ynnissä akun tyhjentymisen vä lttä miseksi. Liitä alligaattoriklipsit auton akkuun, kä ynnistä auton moottori ja kä ytä uunia. Irrottaaksesi mikron sammuta auton moottori a irroita alligaattoriklipsit auton akusta. Ä lä liitä tai irroita alligaattoriklipsejä moottorin ollessa kä ynnissä .

Liittä essä si laitteen suurempiin ajoneuvoihin sitä voi kä yttä ä myös kun moottori ei ole kä ynnissä .

HUOM: EI KÄ YTETTÄ VÄ KSI LENTOKONEESSA

Machine Translated by Google

KÄ YTTÖPANEELI

HUOM: Ä lä aseta mitä ä n esineitä luukun pä ä lle sen ollessa auki, se voi vahingoittaa tiivisteitä .

AJASTUSPAINIKKEET

Painaessasi jotain kolmesta ajastuspainikkeesta popcornille, kahville tai pizzalle, nä ytetä ä n automaattisesti esiasennetut valmistusajat. Kahden secunnin kuluttua uuni aloittaa lä mmityksen.

LÄ MMITYSAJAN ASETUS MANUAALISESTI

Paina kerran painiketta "minute", lä mmitysajaksi assetetaan minuutti, nä ytöllä nä kyy "01:00" Paina kahdesti painiketta "minute", lä mmitysajaksi assetetaan kaksi minu uttia, nä ytöllä nä kyy "01:00". Maksimiaika jonka voi asettaa painikkeella »Minuta« na 20 minuuttia.

Paina kerran painiketta "Second", lä mmitysajaksi assetetaan 5 sekuntia, nä ytöllä nä kyy "00:05"; Paina kahdesti painiketta »Second«, lä mmitysajaksi assetetaan 10 sekuntia, nä ytöllä nä kyy »00:10« Maksimiaika jonka vei asettaa painikkeella »Druhý« na 55. secuntia.

Voit painaa ja pitä ä alhaalla painikkeita “Minute” tai “Second” 2 sekuntia ja aika lisä ä ntyy tasaisin vä lein.

Kun aika on asetettu, bolesti »Start/Stop« kerran a mikro kä ynnistyy. Lä mmitasajan lopussa laite piippaa kuusi kertaa kertoakseen, että lä mmitys on pä ä ttynyt.

Jos haluat lopettaa lä mmityksen ennen ajan loppumista, bolest »Start/Stop«.

Machine Translated by Google

RUUAN VALMISTUSAIKA

Ruoka valmistuu tehokkaasti sekä vaihto-etta tasavirralla; tupakansytytinliitä nnä llä aika na hiukan pidempi. DC-virtalä hde vaatii min.20 A. Katso »sulakekaavio« autosi kä sikirjasta.

Esimerkkiaikoja (minuuttia):			
	Saehkovirta	baliček baterií	Tupakansytytin
Pizza	2	2	4
kahvi	3	3	6
Popcorn	6	6	n/A

HUOM

Laite na rakennettu ABS muovikuoreen compactilla designilla ajatellen laitteen kannettavuutta. Jokaisen ruuanlaittokerran jä lkeen sisä inen tuuletin jatkaa toimintaa muutaman minuutin ajan jä ä hdyttä ä kseen jä rjestelmä n.
Tä mä on normalaali toiminto eikä tarkoita, etta laite on epä kunnossa. Ä lä palauta uunia jä lleenmyyjä lle tä mä n ominaisuuden vuoksi.

LAPSILUKKO

Bolest »Start/Stop«-nappia 5 sec. ajan, kunne s »OFF« nä kyy nä ytöllä ja lukitsee painikkeet. Painikkeet saa kä yttöön painamalla jä lleen »Start/Stop«

TEKNISET TIEDOT

(Ks. zetteli tuotteen takapuolella)

		AC	DC BATERIE PŘÍ MO	DC NAPÁJENÍ VÝSTUP
AC jannit	220~240V/50Hz			
DC jannite	12v			
Sisä ä ntulovirta		2,75~3A 55A		20A
ulostulovirta*	6	425 W	425 W	110W
Paino	7,5 kg			
* (při 2 460 MHz)				

TAKUU

Takuuaika na 36 kuukautta.Reimo pidä ttä ä oikeuden korjata mahdolliset viat. Takuu ei koske vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisesta kä ytösta tai virheellisesta kä sittelysta.

Souhrn: Reimo ei ole missä ä n tapauksessa vastuussa rinnakkais-, toissijaisista tai epä suorista vahingoista, kuluista tai kustannuksista, menetetyistä hyödyistä tai menetetyistä ansioista. Ilmoitettu myyntihinta tuotteelle vastaa Reimon vastuunrajoituksien arvoa.

HUOM

Luvattomat muutokset tä ä n laitteesen voivat mitä töidä myönnetyn takuun!

Machine Translated by Google

TURVALLISUUS

• Lue kaikki ohjeet ennen laitteen kä yttöä . • Ä lä
yritä kä yttä ä tä tä uunia luukun ollessa auki, koska tä mä voi altistaa
mikroaaltosä teilylle. •
Ä lä muunna laitteen turvajä rjestelmä ä . • Ä lä
aseta mitä ä n esineitä uunin ja luukun vä liin. • Ä lä kä ytä
uunia, jos se na vahingoittunut. Trouba na vä lttä mä töntä sulkeutua
kunnolla eikä saranamekanismissa, salvoissa tai tiivisteessä saa olla vaurioita.
• Uunia saa huoltaa marná valtuutettu huoltoliike.
• Suljetut lasiputkit voivat rä jä htä ä kuumennettaessa eikä niitä tule lä mmittä ä
tä ssä uunissa.
• Kä ytä uunia vain siihen mä ä ritettyyn tarkoitukseen, joka on lä mmitys,
ruuanlaitto tai ruuan kuivatus. Sitä ei ole suunnititeltu muuhun kä yttöön, kuten teollisuuteen
tai laboratorioon.
• Tä mä tuote ei ole tarkoitettu lasten kä ytettä vä ksi. Aikuisten valvonta dál
vä lttä mä töntä .
• Ä lä kä ytä uunia, jos sen johto, pistoke tai kotelo na vahingoittunut. • Ä lä peita
tai tuki tuuletusaukkoja. • Ä lä upota virtajohtoa tai laitetta veteen. • Ä lä anna
johdon roikkua lä hellä lä mmitettyjä pintoja. • Jos jokin materiaali uunin sisä llä
syttyy, pida luukku suljettuna, sammuta uuni ja irroita virtalä hteestä . • Ä lä kä yta
metalliastioita uunissa. Kä ytä ruoan lä mmittä miseksi mukana

tulevaa ruoanlaittotelinetta.
• Ä lä kä ytä uunia niin että jä ä hdytin on sisä llä . •
Ä lä kä ytä uunia sen ollessa tyhjä . • Ä lä kosketa uunin
sisä siniä , ne voivat polttaa. • Aatessasi luukkua seiso
kä sivarren mitan pä ä ssä uunista, koska kuuma ilma tai höyry voi aiheuttaa palovammoja. •
Ä lä lä mmitä vauvan ruokaa suljetuissa purkeissa, kuorellisia kananmunia,

kuorellisia pä hkinöitä tai siemeniä tai kertakä yttöisiä pulloja. • Ole
aina varovainen ottaessasi lä mmitettyä ruokaa tai juomaa uunista, koska ne voivat
olla erittä in kuumia ja polttaa. Anna niiden jä ä htyä hetki lä mmityksen jä lkeen.

HUOM

Ruoanlaittoritilä voi olla kuuma pitkä n lä mmitysajan pä ä tteksi. Odota muutamia sekunteja
ennen kuin kosketat ritilä ä tai kä yta patakinnasta. Ä lä koskaan kä ytä mikroaaltouunia
ajoneuvon ollessa liikkeessä . Kä ytä vain ajoneu od ollessa paikallaan.

Machine Translated by Google

HUOLTO JA PUHDISTUS

Ulkopuoli

Puhdista miedolla saippualla ja vedellä , huuhtele ja kuivaa pehmeä llä liinalla. Ä lä kä ytä mitä ä n kotitaloustai hankaavia puhdistusaineita. Ä lä upota veteen tai pä ä stä vetta tuuletusaukkoihin.

Sisä puoli

Pyyhi pehmeä llä liinalla ja lä mpimä llä vedellä . Ä lä kä ytä mitä ä n kotitaloustai hankaavia puhdistusaineita. Kä ytä pinttyneeseen likaan ruokasoodaa ja lä mmintä vettä . Ä lä kä ytä mitä ä n uuninpuhdistusaineita uunin sisä llä .

Luukun tiivisteet

Varmista aina, etta luukun tiivisteet ovat puhtaat, jotta luukku sulkeutuu tiiviisti.

VIANETSINTÄ

Jos ongelmia esiintyy, varmista seuraavat asijský:

Uuni ei kä ynnisty •

Onko luukku kunnolla suljettu? •

Onko uuni liitetty sopivaan, yhteen virtalä hteeseen?

Ruoka tai juoma ei lampene •

Onko luukku kunnolla suljettu? •

Tarkista sulake AC tai DC jä rjestelmä ssä .

Ä lä yritä tarkistaa sulaketta uunin sisä llä .

Huoltotoimenpiteitä saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilö. •

Jos kä ytä t DC pistorasialiitä ntä ä , varmista että ajoneuvon johdoitus on 20 ampeeria tai suurempi

Ruoka na ylikuumentunutta tai kylmä ä

• Oliko valmistusaika valittu oikein?

Kipinöitä uunin sisä llä •

Onko sisä llä metallia?

• Onko sisä llä smysl sopimaton astia tai ruokailuvä lineitä ? • Onko sisä llä aluminifoliota?

HUOM

Muista sä ilyttä ä oikea napaisuus, muussa tapauksessa laite ei toimi. Napaisuuden korjaamiseksi liitä punainen alligaattoriklipsi positiiviseen (+) akun napaan ja musta negatiiviseen (-).

Joissakin ulkomaalaisissa autoissa na positiivinen maadoitus. Tä mä uuni ei toimi positivisella maadoituksella. Jos olet epä varma, ota yhteyttä ajoneuvon jä lleen myyjä ä n.

Jos et saa laitetta toimimaan oikein, ota yhteyttä jä lleenmyyjä ä si

Machine Translated by Google

TACK FOR ATT YOU ANVÄ NDER VÅR PRODUKT.

Lä s noga igenom denna bruksanvising innan du börjar anvä nda den.
Instruktor Spara dessa.

INEHALL

Úvodní..... 57

Funkcionář 57

Instruktor Viktiga Sä kerhets lä s noga .... 58 – 59

Balení a přísluš enství. 60

Správné upozorně ní na produkty 60

Pokyny pro řazení -rež im AC .... 58 – 59

Matlagging tider .... 60 – 62

Specifikace a záruka. 64

Sä kerhet 65

Vård a rengoering .... .66

Felsokning 66

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄ RDER PRO ATT UNDVIKA EXPONERING
PRO MIKROVÅGSENERGY

1. Försök inte att anvä nda den hä r ugnen med dörren öppen eftersom det kan
   Výsledkem je malé množ ství expozice pro mikrovágor. To ä r vicigt, ž e vnitřní rozruš ení
   nebo mixtra s sä kerhetsbrytarna.
2. Placera inga föremål mellan ugnens framsida och dörr eller låt inte jorden eller rester av
   rengöringsmedel samlas på tä tning ytor.
3. Anvä nd inte ugnen om den ä r skadad. To ä r sä rskilt vikigt att ugnsluckan stä ngs
   Řádně a přesně vnitřní ploutve jsou označeny
   na: a) Dörren. b) Gångjä rn och lås (trasiga nebo
   lösa). c) Luckans tä tning och tä tningsytor.

4. Ugnen ska opravuje bara av kvalificerad servisní personál.

FUNKČNÍ K

• Lehký, kompaktní a draagbaar •
Stroomvoorziening door stroomnetwerk of accu •
Vyvinutý pro dagelijks gebruik en transport • Afneembaar
koelsysteem • Robustní greep • Afneembare stroomkabel
• Přímé op de accu aan te sluiten met beulp van DC-Kabel
in

krokosvorky • kabel
se zástrčkou pro sigarettenaansteker • LED displej

Machine Translated by Google

INSTRUKTOR VIKTIGA SÄ KERHET

Přečtě te si noga och náhradní pro framtida bruk

1. Přečtě te si vš echny pokyny pro výmě nu hardwaru.
2. Přečtě te si a dodrž ujte podrobnosti »Försiktighetsåtgä rder för att andvika exponering pro Mikrovågsenergy« | na Sidan 48.
3. Den hä r apparaten måste jordas. Anslut endast till ett jordat vä gguttag. se Finové "Jordningsinstructioner" | na Sidan 51
4. Instalační a placera, protož e zařízení endast i osvě cují medföljande instalace anvisningen.

5. Vissa produts såsom hela ä gg och tillslutna behållare, till example slutna glasburkar-kan explodera och bör inte vä rmas i denna ugn.
6. Anvä nd aparát endast pro to označil dadamål as descrivs i then příručka. Vhodné vnitřní součásti v přístroji jiné než ångor. Denna type av ugn ä r speciálně upravená pro att vä rma eller laga mat. ä r inte avsedd pro průmyslový nebo laboratoriebruk.

7. Som med alla apparater, ä r noggrann övervakning nödvä ndig nä r den anvä nds av barn.
8. Anvä nd inte apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar správně eller om den skadats eller tappats 9. Denna apparat bör repareras endast av kvalificerad servicepersonnel.Kontakta nä rmaste auktoriserade servisní zařízení pro undersökning, opravy nebo justering. Přilepte inte nebo blokujte några oppningar nebo ventilerna na zařízení.
10.Förvara inte apparaten utomhus.
11. Anvä nd inte dana product nä ra vatten, till exempel i nä rheten av en diskbä nk, i ve funkčních hovorech, nyní v bazénu nebo v dalš ím patře.
12.Doppa inte sladd eller kontakt i X 2 vatten.
13.Håll sladden borta från heta X 3 ytor.
14.Låt inte sladden hanga over bordskant nebo disk.
15. Vid rengöring av ytor på lucka och X 5 ugn som tillsammans på att Stä nga dörren, anvä nd bara mild, ej frä tande tvål eller rengoeringsmedel applications med en samp eller my route.
16. Pro att minska risk for brand i ugnen a) Överkoka inte matenBetala uppmä rksamhet for apparaten nä r paper, plastic,eller annat brä nnbart material ä r inne i ugnen.
b) Ta bort ståltrådsklä mmor från papper-eller plastpåsar inside de places i ugnen. Teplo inte kinesisk mat behållare nebo folie kladda påsar. c) Om material i ugnen antä ndas, has kopplar ur or stä nga av strömmen vid sä kringen nebo strömbrytarpanelen. d Anvä nd inte hålrummet för lagringsä ndamål.Lä mna inte pappersprodukter, Köksredskap eller mat i Kaviteten nä r den inte anvä nds.

17. Vä tskor, som vatten, kaffe eller te kan bli överhettade bortom kokpunkte utan att det syns kokning. Synlig bubblande nebo kokande nä r behållaren tas bort från mikrovågsugnen ä r inte alltid nä rvarande. To můž e mít za následek můj kapesní varma vä tskor Plötsligt kokar přes nä r behållaren störd nebo en sked eller andra verktyg informace ve vä tskan.

Machine Translated by Google

Pro att minska rizika pro personkador: a)
Överhetta inte vä tskan. b) Rör om
vä tskan både före och halvvä gs genom uppvä rmning det. c) Anvä nd inter
raka sidor behållare med small neck. d) Poté se nádoby uchovávají v mikronech
a skladují se na stejném místě . e) Var extrémně försiktig nä r you satter and sked eller
annat redskap i behållaren.

VAROVÁNÍ

Nä r devices anvä nds i combinations, for barn bara anvä nda ugnen under överinseende av en vuxen på grund v temperaturerna som created; Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
Pokud není mož né jednat v představenstvu, z vaš ich důvodů předem, musí opravy provést kompetentní osoba.
To se provádí pro Andru a kompetentní osobu, která se stará o servis a opravy, které zahrnují avlä gsnandet av höljet vilket skyddar mot exponering pro mikrovågor.

Vä tskor a annan rohož pro vnitřní vä rmas i slutna behållare eftersom de riskar att explodera.
Late barn anvä nda ugnen utan tillsyn bara nä r lä mpliga instructor har getts så att barnet kan anvä nda ugnen på ett sä kert sä tt och förstår riskerna med felaktig anvä ndning.

- Délka domu je vyčiš tě na akcí provedenou zákazníkem maximální velikost je 30 cm.
- V budoucnu bude redskap som ä r lä mpliga pro anvä ndning a mikrovågsugnar • Další í upvä rmning mat a plast eller papper, pokud je to öga på ugnen na zemi předtím riziko pro antä ndning. • Om rök pozorovatelé, pak před eller koppla ur apparaten och hal luckan stä ngd för att kvä va eventuala skada.
- Mikrovågsvä rmning av drycker kan leda till fördröjd hä ft kokning, dä rför måste man vara försiktig vid hantering av behållaren.
- Uvnitř lahvičky na ubrousky a barnmatsburkar jsou válečky také na druhé straně Regulace teploty pro att andvika brä nnskador. • Ä gg i sina skal och hela hä rdkokta ä gg pro interní vä rmas a mikrovågsugn eftersom de kan explodera, ä ven effter mikrovågsuppvä rmningen har avslutats.

- Ugnen bör rengöras regelbundet och mož ná a matrester avlä gsnas • Podklad, který má ugnen ren kan leda into försä mring av ytan vilket můž e negativně ovlivnit ž ivot v přístrojích nebo v jiných situacích.
- Om sladden ä r skadad måste den bytas av tillverkaren, dess servisní zástupce eller motsvarande odpově dná osoba za att undvika fara.
- Teploty na druhé straně vě ž e se mohou na zařízení co nejvíce liš it, pokud se pohybuje. • Denna apparat ä r inte avsedd att anvä ndas av personer (inclusive barn) med nedsatt physisk, sensorisk eller mentally förmåga eller brist på experience och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instructor angört.

- Denna ä r vsedd att anvä ndas fristående.

Machine Translated by Google

UPACKNING A TILLBEHÖR

Balíček upp alla tillbehör från in matlagning hålighet, včetně : • Cooler infoga • AC nä tsladd

• DC přímo na kabel baterie

• DC kabel likstromsuttag

Förvara 2 DC kablarna and ett bekvä mt lä ge för att anvä ndas med någon DC battery kä l-la. Anvä nd svalare infoga that packa mat och dryck inne in matlagning hålrum och hålla den call, dokud neudě láte znovu pro to vä rma upp saker. Medföljande tillberedningskorgen förbä ttrar matlagning prestanda och ä r speciální rámy pro microvågs pop-corn.

SPRÁVNĚ OCHRANA AV PRODUKTŮ

Denna Marking anger att products inte får kastas tillsammans med annat hushåll savfall in hela EU. Pro att förhindra mož ná skada på miljön eller manniskors hä lsa na důvodu z okontrollerad avfallshantering, återvinning ansvarsfullt sä tt som early years a ållbar återanvä ndning v material resurser. Att återlä mna anvä nda enheten, anvä nd återlä mnande a společně tito dalš í hos återförsä ljare dar produkty hlavy. De kan ta denna produkt pro mírné sä ker återvinning.

OBS!

• Förvara inte DC kablar och nä tsladden a kallare eftersom de kan bli nedsmuts Nashledanou. Var placerade i kylaren endast pro přepravu inledande.

• Zvýš ení nákladů na zpracování půdy ve vš ech tillagningssä tt come att möjliggöra snabbare uppvä rmning objektu. Att ersä tta en av dessa utrustningar, viz www.reimo.com

NÁVOD NA JORDOVÁNÍ -ACMODE

Den ä r apparaten måste jordas. Zabývám se tím v cortslutning minskar jordning ris ken pro elektriska stötar genome att Heritage a flykt tråd pro elektrisk strom. Zařízení Hä r jsou utrustaded med en sladd som har en jordkabel med jordad stickkontakt.
Stickkontakten musí být nainstalován v ten den a poté správně .

VAROVÁNÍ

Skutečné připojení k jordade kontaktům může vést k ohrož ení elektrického zařízení. Kontakty a autorizované elektrikáře nebo servisní technici v pokynech Grundstötningen inte helt Klarlagda, nebo in det föreligger tvivel om huruvida equipment ten ä r správně jordad. Pokud je nutné, aby anvä nda en förlä ngningssladd, an-vä nd endast tre sladd tråd anknytning that har en tre blad jordad stickpropp, och tre slot behållare som kommer that acceptera kontakten på apparaten. Hodnocení délky ž ebříku se bude mírně liš it s jinými poruchami v oblasti zařízení.

Machine Translated by Google

INSTALACE

1. Vid umístě ní microvågsugn bör den stallas na plánu, stadig yta.
2. Ventilace: Blockera inte luftventilerna. Pokud jsou blokády pod driftem, můž ete použ ít överhettas a případně orsaka a fel. Pro správnou ventilaci by mě ly být pod horní částí, po stranách, vzadu a vzadu a kolem vnitřku instalátorů ně kolik centimetrů.
3. Rozhlasové a TV vysílání: Dålig TV vysílání a rádiové ruš ení může být také dostupné, pokud je místo v TV, rádiu, anténě nebo anténním systému. Placera je co nejdelš í.

4. Strömförsöjning: Rež im AC
   - Ovladač v místních tocích. Denna microvågsugn krä ver v 220~240 V, 50Hz stromförsörjning.
   - Anvä nd ett kä rl, které přijímají značkové pero.

   a) Korta sladden pro to sníž eníra riskerna pro to you fastnar i eller snubblar över en lång sladd.
   b) Delš í sladd set nebo förlä ngningssladdar ä r tillgä ngliga och kan anvä ndas om vården utförs i deras anvä ndning.
   c) Dlouhodobě nebo dlouhodobě předem. (1) označení sladden nebo skarvsladden vara minst lika stor som spä nningen på apparaten. (2) pro prodlouž ení lamel, vě tš inu času v jordad, 3 LED a sladd.
   (3) På lä ngere sladden skall ordnas så att the internal hangande över en bä nk eller bordsskiva dä r den kan bli dragen i av barn eller snubbla över oavsiktligt.
5. Ovládací prvky pro mož né skador som: bucklor, en skev dörr, trasiga dörr eller en buckla i kaviteten. Pokud nechcete, aby to skončilo synligováním, je nainstalováno uvnitř. Omedelbart anmä las till sä ljaren.

CHIRURGICKÁ OPERACE

Proud na připojení WaveBoxu až do konce napájení, jak si ceníte:

AC: Sat i ett vanligt 220~240 V jordad 50Hz eluttag. Denna strömkä lla ger optimální prestanda.

Přímý kontakt baterií DC: Připojte kabel medföljande DC Direct Connect pomocí »Alligator klipp« a kontaktujte přímo až 12 V baterie typu bill-eller marina. Denna strömkä lla ger optimální prestanda.

DC likströmsuttag contact: Anvä nd endast den medföljande likströmsuttag kabel pro att ansluta via alla vanliga 12 V eluttag (20 A minimum) or »cigarrettä ndaruttag« in bilen. Denna kraftkä lla ä r mycket bekvä mt, muž i uppoffringar Visa matlagning hastighet.

OBS

En Gnista kan uppstå nä r odpovíte, protož e mikrovågsugnen do strömkä lla. Jsou normální a také uvnitř vadného zařízení.

Nakonec by odpově ď na DC eluttag mě la být 20 ampérů nebo vyš š í. Informace o förstä rkaren betyget pro vš echny bilens eluttag finns a bruksanvisnin gen pod »sä kringsförteckningen« Den WaveBox ä r postaven pro att köras med fordon som kör for att minska risk for oavsiktliga batteriet laddas ur, och for att ge maximal effect matlag.

Machine Translated by Google

Anslut inte WaveBox ® till mer ä n en enda kraftkä lla vid varje daný tidpunkt. Fungerar inte. Když připojíte WaveBox ® až do konce toku, je s ním dýmkař, abyste vidě li, ž e je čistý a ž e to není vidě t na displeji. WaveBox® je barevný att fungera.

Pro DC drift bevara opravdu polarizovaná. WaveBox interně pracuje s omvä nd polaritou. Att rä tta, bara ansluta med rä tt polaritet. Červený krokodilklamman do kladných (+) pólů baterie, och svart aligátor klipp do záporných (-) pólů baterie.

Vissa utlä ndska bilar och lastbilar anstalla en positive jord design. WaveBox přichází s houbami s hjä lp av pozitivním jordanslutning. Om du ä r osä ker, rådgör med bilens återförsä ljare.

Když nastartujete do konce dne, na poslední chvíli, na druhý konec vozidla, motor se nastartuje dříve, než začnete s montáž í baterie až do bodu, kdy jej nastartujete. Připojte krokodýlí svorku k bateriím, nastartujte motor a poháně jte WaveBox. Pro připojení k WaveBoxu, napájenému motoru a bateriím pro krokodilklammor. Instrukce uvnitř nebo vně krokodýlího hluku s motorem v pohybu. Nä r du ansluter till stora lastbilar, husbilar

eller bussar enheten kan anvä ndas utan att köra motors.

VARNING: INTE FOR ANVÄ NDNING I FLYGPLAN

Rä kna ned časovač vaření (20 MIN. MAX.)

Krátká doba vaření

Přednastavená krátká doba pro oblíbené způsoby bydlení

Přednastavený krátký čas pro oblíbené události

Start/Stop ovladač Knapp a drift a barnlås

Přetahovací rám pro öppna ugnslucka

OVLÁDACÍ PANELY

VAROVÁNÍ : Placera inga föremål på dörren medan den ä r öppen, což můž e skada dörren tä tningsytorna.

Machine Translated by Google

PŘEDNASTAVENO TÉ MĚŘ

Trycka på någon av de 3 förinstä llda jen pro popcorn, kávu nebo pizzu vízum automaticky podporuje programy tillagningstider. Druhá obrazovka TV, WaveBox börjar tillagningen.

STALLA TILLAGNINGSTIDER MANUÁL

Zkuste na »Minute-knappen«, nebo do 1 minuty, s displejem »01:00«; Vyzkouš ejte »Minute-knappen« två gånger, a tigraningstid stä lls in a två minuter, with displayed vision »02:00«. Maximální tid, který lze nastavit v „minutě “, je tě sně pod 20 minut.

Tryck na "Second-knappen", nebo tillagningstid se zastaví za méně než 5 sekund, s obrazovkou "00:05"; Vyzkouš ejte „Second-knappen“ två gånger, och koktiden blind do 10 sekund, with displayed Viser „00:10“. Maximální tid, kterého lze dosáhnout v »Second«, je tě sně pod 55 sekund.

Můž ete zkusit vyslovit „minutu“ nebo „sekundu“ za pouhé 2 sekundy a časovače se automaticky spustí v okamž iku. Když se zastavíte, zkuste „Start/Stop“ krátce ve skupině a WaveBoxu v Börja arbeta.

Očekávám od tillagningstiden, Piper WaveBox sex jde na tento signál a tillagningen jsou jasné. Pokud chcete sloutu matlagning pro slutet na tillagningstiden, zkuste bara na "Start/Stop" zavřít a pak WaveBox přijít att stoppa matlagning.

MATLAGGNING TIDER

Matlagningstider a AC a DC rež im přímého připojení jsou prodávány. Visa matlagning narychlo nabídl, když změ níte umístě ní DC na základě ledningar betyg flesta bilar och batar. Likströmsuttag by byl vě tš í strömstyrka eluttag på 20 A nebo více. Se »sä kringar diagrammet« a bilens ä gare handbok för att bestä mma strömstyrka ditt eluttag system

Příklad tillagningstider (minutka):			
	AC	DC přímé	utday
Pizza	2:00	2:00	4:00
Káva	3:00	3:00	6:00
Popcorn	6:00	6:00	nb

OBS

WaveBox je vyroben z ABS plastu a mě l by mít kompaktní design pro medvě dí barhet. Poté je obdě lávání půdy do vnitřních prostor čisté, pokračujte v zábavě bě hem ně kolika minut se systémem Kyla. To je stannar. To je u WaveBoxu normální a obě vnitřní součásti jsou vadné. Skicka inte tillbaka WaveBox till din återförsä ljare/distributör på grund av denna unique

plochý drift.

BARNLAS

Pro barnens sä kerhet, můž e probě hnout trycka på och hålla "Start/Stop" jen za 5 sekund, a "OFF" víza na teckenfönstret, och låsar alla jen krátký. Pro vš echny vzácné, vě tš ina z nich není problém "Start/Stop" vzácné.

Machine Translated by Google

SPECIFIKACE

(Výrobek má na zadní straně specifický š títek).

		AC	DC BATERIE PŘÍ MO	DC NAPÁJENÍ VÝSTUP
střídavé napě tí	220~240V/50Hz			
DCVoltage	12v			
Vstupní proud		2,75~3A 55A		20A
výstupní výkon*	6	425 W	425 W	110W
Vict	7,5 kg			
* (při 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruční doba je 36 mě síců. Reimo förbehåller sig doporučuje provést opravy. Garant gä ller inte för skador som orsakats od felaktig anvä ndning eller ollamplig handling

Begrä nsningar a garant: Reimo spadá pod inga omstä ndigheter att kunna hållas ansvarig för följdskador, sekundä ra eller nepřímé skador, kostnader, utgifter, förlorade förmåner nebo förlorade inkomster. Det angivna försä ljningspriset pro produkty podléhají omezením pro záruku Reimos.

OPS

Otillåten modifieringar at enheten kan upphä va anvä ndarens rä tt att anvä n-da det!

Machine Translated by Google

SAKERHET

• Přečtě te si vš echny pokyny uvnitř ostatních zařízení. •
Försök inte att anvä nda den hä r ugnen med dörren öppen eftersom detta kan
vede k exponování mikrovågsenergie.
• Jeseter v mixtra se skladovacím systémem, protož e pak. • Placera
inga föremål mellan ugnens framsida och dörr. • Anvä nd inte ugnen
om den ä r skadad. To je nutné pro správné vysuš ení a na vnitřní finns några skador
på gångjä rnsystem, pak sigil.

• Ugnen får inte servas od någon annan ä n in ä r vä l kvalifikovaný technik
servis přístrojů.
• Förslutna skleně ná nádoba může explodovat vid upphettning a bor inte vä rmas i
protož e ung.
• Anvä nd ugnen endast för avsett ä ndamål, jsem att vä rma eller laga mat.
To je důvod pro oznámení pro budoucí aplikace, stejně jako pro průmyslové
laboratorní práce.
• Produkt Denna je vhodný pro stáj. Vuxen tillsyn ä r alltid nödvä nigt. •
Anvä nd inte ugnen om den har en skadad sladd, kontaktujte eller hölje. •
Tä ck eller blockera inte ventilaceöppningarna. • Doppa inte sladd eller enheten
i vatten. • Inte sladdar hanga över bordskant nebo disk eller nä ra / på heta
ytor. • I den osannolika Handelsen att material inuti ugnen skulle antä ndas, håll

luckan stä ngd, stä ng ugnen och ta bort från strömkä llan. •
Použ itelné pro kovy a kovy. Oznámení medföljande tillberedningskorgen je přijatelné.
• Použ itelné vnitřní části s kylarenem v inuti hålighet. • Anvä nd inte ugnen nä r den
ä r tom. • Rör inte innernervä ggar matlagning hålighet som de kan branna. • Pokud
budete mít š tě stí, mě li byste být na vzdálenost paž e od druhého vzduchu

ånga kan orsaka skållning.
• Vä rm inte barnmat i slutna burkar, ä gg med skal, notter eller frön med skal,
Engångsflaskor nebo flaskor s bradavkou på. •
Var alltid försiktig nä r you tar ut uppvä rmd mat och drycker från ugnen
eftersom dessa plakát kan bli alltför varm och orsaka brä nnskador. Poslední plakát je
stå och svalna efter tillagning.

VAROVÁNÍ

Poté může být délka časového období mezi vámi a ostatními tileredningskorgen
nasčítána na určitou dobu. Vä nta ett par seconds after du slutade matlagning innan du
rörar rack.

Použ itelné pro WaveBox s vaš ím tě lem nebo vozidlem. Použ itelné stacionární.

Machine Translated by Google

VARD OCH RENGÖRING

vně jš í

Rengör s mírnou tvål a vatten, skölj a torka s myuk trasa. Anvä nd inte något hushåll eller slipande rengoeringsmedel. Doppa inte i vatten, or ge vatten i yttre ventilerna.

interiér

Torka med en myuk trasa och warm vantten. Anvä nd inte något hushåll eller slipande rengoeringsmedel. Pro alla tuffa rester, práš ek do pečiva anvä nda a teplý vatten.
ANVÄ ND INTE UGNRENGÖRINGSMEDEL INNE I UGNEN.

Dörrtä tningar Se
alltid till that dörren tä tningar ä r rena och skrä p gratis, så att dörren sleeper tä tt.

ROCKÖKNING

Pokud jste se s tímto problémem nesetkali, můž ete zkusit toto řeš ení.

Ugnen startar inte •
Jsou luckan drž eni? • Ar
ugnen ansluts till en lä mplig enda kraftkä lla?

Mat eller dryck blir inte warm • Ar
luckan hold stä ngd? •
Regulátory v AC nebo DC systému Försök inte att
controllers inuti, protož e microvågsugn.
Servis pro konečné použ ití kvalifikovaným personálem.

Pokud změ níte den, dokud to nebude vyž adováno, bude to mít vliv 20 ampér nebo poruchy.

Maten ä r antingen över-kokta nebo under-kokt
• Var en lä mplig tillagningstid valts?

Gnistbildning sker inside a ugnen •
Finns det metal I ugnen? • Jste
rudý? • Použ íváte uvnitř
hliníkovou fólii?

OBS

Pro DC drift bevara opravdu polarizovaná. WaveBox interně pracuje s omvä nd polaritou.
Att rä tta, bara ansluta med rä tt polaritet. Červený krokodilklamman do kladných (+) pólů baterie, och svart aligátor klipp do záporných (-) pólů baterie.

Vissa utlä ndska bilar och lastbilar anstalla en positive jord design. WaveBox přichází s houbami s hjä lp av pozitivním jordanslutning. Om du ä r osä ker, rådgör med bilens återförsä ljare.

Pokud máte zájem pracovat správně , kontaktujte nás na: www.reimo.com.

Machine Translated by Google

DĚKUJEME, Ž E POUŽ Í VÁTE NÁŠPRODUKT!

Před použ itím si pečlivě přečtě te tento návod a uschovejte jej
pro budoucí použ ití.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indlening. 67

Egenskaber 67

Vigtige sikkerhedshenvisninger..... 68

Aktualizace a Tilbehør .... 68 – 69

Oznámení pro jordforbinderse a instalace 70-71

Tilslutning a sázení .... 71 – 72

Tilberedningstider 73

Technické údaje a záruky 73

sikkerhed 74

Pleje a rengoering 75

Fejlsøgning 75

TIL UNDGÅELSE AF PRO HØJ MIKROBØLGESTRÅLING

1. Pro at a gå mikrobølgestrålingen må du ikke forsøge at bruge mikrobølgeovnen med åbnet dør. Ž e vigigt, na vás ikke ændrer sikkerhedsspærrerne.
2. Læg ikke nogenstande mellem mikrobølgeovnens forside and døren.
   Rengør microovnens tætningsflader důvod pro rengoringsmidler a resteraf rengøringsmidler.
3. Brug ikke ovnen, hvis koho on skadiget. Skutečnost, ž e je to zvláš tě důlež ité, opraveno u døren lukker, a u kterého ikke noget skader v následujícím dele: a) Døren (bøjet). b) Hængsler og låse (brudte eller volný). c) Dørtætninger a izolační panely.

4. Bageovnen bør ikke serviceres eller opravy, kun af personale med en relevantní uddannelse inden pro faget.

EGENSKABER

• Nechejte, kompaktní a přenosný •
Napájení pro synchronizaci z baterie el-net
eller • Podpora pro daglig brug a přepravu
• Připojený chladicí systém • Robustní
konstrukce • Přilož ený elektrický kabel •
Lze připojit přímo k baterii pomocí DC
kabelu a ke krokodýlům • Kabel se stikem do cigaretového drž áku • LED visning

Machine Translated by Google

VIGTIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs venglist denně Brugsvisning og opbewar den.
1. Læs all anvisningerne, for you bruger dette apparat.
2. Læs og follow de særlige forsigtighedsforholdsregler for at undgå mikrobølgeener
Gien, na straně xx.
3. Ke sklíčkům by mě ly být připevně ny mikroš rouby. Za tímto účelem existují mikro-
bølgeovnen na jordforbundet el-stikdåse. Viz oznámení "Jordforbindelse", strana xx.
4. den kun mikrobølgeovnen a brug ifølge anvisningerne.
5. Ž ádný produkt, který je æg, og kede beholdere bør ikke opvarmes i denne ovn
(f.eks. kan lukkede glasbeholdere eksplodere).
6 Brug kun microbølgeovnen k dané formě , která je popsána v tomto případě
ruční luk. Brug ingen chemické nebo ætsende zvlhčení v přístroji. Zařízení není vhodné pro
průmyslové unáš ení.
7. Ně které elektrické přístroje jsou převaž ujícími silnými zařízeními.

8. Brug nemá přístroj, ale kabel nebo přístroj je vadný, přístroj nefunguje správně , ale přístroj je
vadný.
9. Zařízení musí být servisováno nebo opraveno, pokud je platné pro osobní použ ití.
10. Afdæk akke åbningerne a ventilační dráž ky.
11. Brug ikke apparatet i det fri eller in nærheden af Vand, køkkenvaske, fugtige kældere,
svømmebad eller på lignende steder.
12. Dyp ikke kabely nebo stik i vand.
13. Drž te kabel mimo dosah tepelného přetíž ení.
14. Kabel se nemusí povolovat. Forsight: Tare for kvæstelse 15 Brug kun et
mildt rengøringsmiddel, svamp a blød klud til rengøring af
mikrobolgeovnen. Brug ikke skuremidler.
16.Pro a pro riziko brandingu ve vztahu k redundanci: (a)
Overphed ikke levnedsmidlerne. Neexistují ž ádné hořlavé materiály napsané na
papíře. b) Fjern ledningsklemmerne pro opvarmning. Opvarm ikke levnedsmidlerne v
balení. Použ ijte porcelán do mikrotrouby. (c) Hvis levnedsmidlerne trods all
forsigtighedsforholdsregler alligevel skulle antænde sig, skal du holde ovndøren lukket.
Obchodujte se síť ovými š títky a průtokovými signály v okruhu. (d) Pokud nejsou ž ádné
mikro-bølgeovnen, které jsou k dispozici v kuchyni redskaber nebo papíru, když tam
nejste.

17. Væske, som kaffe, te eller mælk, rychle přež ene a nechá. Tečkovaný ligger ved synlig
bobledannelse.
Vær pečlivě vedl fjernelse af beholderen, forbrændingsfare Anvend
ikke metaldele, jsem skeer nebo lignende.
Anvend ikke service med metaldele, som f.eks. guldkant nebo lignende.
Nepouž ívejte ž ádné kovové služ by.

Machine Translated by Google

Za účelem sníž ení rizik pro personkvæstelser: a)
Overopvarm ikke væsken. b) Opvarm dine
fødevarer i 2 etaper. Omrør dine fødevarer po 1. etapě . c) Nejsou použ ity ž ádné malé
krky. d) Lad dine opvarmede fødevarer blive i mikroovnen endnu et øjeblik,

pro vás den varerne ud.

FORSIGTIG

Lad ikke born lege med microovnen. Lad ikke børn være uden opsyn under driften.

Hvis døren nebo dørtætningen he skadiget, ale aparát není velký. Få kun microovnen
opraveno na faguddannet personale.
Gennemfør ikke selv opravář. Fjern ikke en afdækning.
Væsker og other fødevarer må ikke opvarmes i kkede beholdere, de kan eksplodere.

Børn nemusí být bruge of alene, dále v základním návodu, a pokud je to barnett, stojí až
o aplikaci sikkert. Instruktor dit barn i
farerne ved správně anvendelse.

• Okraj přes vrš ek by mě l být alespoň 30 cm. • Použ ijte kun
vhodné mikrobølgeovnsudstyr. • Vær forsigtig ved opvarmning
af záchranáře v plastickém provozu nebo papbægre. • Ved udvikling af røg musí døren
drž í lukket a net tikket trækkes ud. • Vær forsigtig vede opvarmning af væsker.
Kogepunktt må ikke overskrides. • Drž ák na babyflasker a malá sklenička s babymad by
mě l být forst omrystes hhv. røres i, før det varmes op. Afprøv efter opvarmning, om teplot
errigtig. • Æg med skal og hardkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovnen, de kan

explodovat.
• Ovnen bør rengøres pravidelně , chlapec ikke madrester være i mikrobølgeovnen. • Vedl ikke-
overholdelse u pravidelného rengoingu kan fødevarer fordærves
úpravou a sníž ením úrovně vybavení. • Není použ it
ž ádný síť ový kabel. • Under drifting bliver ovnens
overflader varme. Vær venligst forsigtig; jízdné za
odpuš tě ní.
• Přístroj by neměl být použ íván u osob s omezenými psychologickými informacemi,
senzorickými informacemi nebo mentálními informacemi nebo nedostatkem zkuš eností,
kde jsou rukojeti vě tš í a pokyny. • Brug kun apparatet fritstående. Přístroj Indbyg aldrig.

Machine Translated by Google

UDPAKNING A TILBEHØR

Udpak vš echny tilbehørsdele. Fjern transport materialerne od tilberedningsrummet: •
Indsæt køler

• Napájecí kabel

• Kabel baterie

• DC napájecí kabel

Rozhodně te se pro instalaci a instalaci baterií, dokud k bateriím nepřipojíte mikrož árovky.
Sæt køleren ind i tilberedningsrummet. S drž áky chladiče na zachránce a nebezpečím
prochladnutí. Chcete-li opvarmning beds you bruge den i delivery range inde holdte
madbeholder. Beholderen forbedrer tilberedningsydelsen, který také použ ívá pro mikrovaření
popcornu.

SPRÁVNĚ BORTKAFELSE AF MIKROBØLGEOVNEN

Zařízení nemusí mít v rekonstrukcích kávu. Pro at a gå mu-lige skader for miljøet nebo
menneskets helbred ed ukontrolleret bortskaffelse bedes you levere apparatet til and
genbrugsforetagende for at tilbagelevere det til til vedva-rende genbrug og fremme
materialeressourcerne.
Brug tilbageleverings- a samlesystemerne to tilbagelevering af dit kasserede apparat,
nebo forhandler, you købte det hos. Podrobnosti pro manipulaci mohou být poskytnuty k
zařízení společnosti Genbrug.

POZNÁMKA!

• Opbevar ikke kablet i køleren •
Med beholderen bliver záchranáři mohou rychle opvarmet

INSTALACE ANVISNINGER TIL JORDFORBIDELSE OG

Zařízení musí být jordforbinders. Rizika padě latelůJordforbindelsen pro elektrisk stød ved
kortslutning. Tento přístroj je udstyret med et jordstik (schukostik). Stikket må kun sættes ind i en
správně nainstalovaný stikdåse, který jordforbundet.

FORSIGTIG

Ved ucorrectly brug af schukostikket kan der forekomme kortslutning hhv. elektřina stød.
Dokud jste kvalifikovali elektrikáře nebo servisního technika, mě li byste být tvivl om, hvorvidt
zařízení, aby správně jordforbundet. Pokud je to nutné na konci dne a pro delš í kabely, mě li
byste mít dny a tři ledningy pro delš í kabely, které mají tři krouž ky na jordstikket.

Machine Translated by Google

INSTALACE

1. Vælg et stabilt og jævnt sted til mikrobølgeovnen.
2. Blokér ikke vě trací trup pod driftováním. Ellers je více než přehnaný.
   Dbejte na dlouhé vě tráni: 30 cm vpředu a 10 cm na boku.
3. Pokud je rádio a fjernsynsmodtagelse, můž e microbølgeovnen ske at stå for tæt på apparaterne.
   Styl není k dispozici v blízkosti rádia, fjernsyn nebo antény. • Zkontrolujte místní elektřinu.
   Naklápě ní mikrobølgeovnen kræver 220~240 V,
   50 Hz.
• Použ itelná služ ba pro mikrotroubu. A. V
   tomto případě bude zákazník informován o síť ovém
   kabelu, který je posypán. b. Pokud je k dispozici delš í kabel, mě li byste to zvládnout sami
   snuble i kabel.

TILSLUTNING A ETJENING

Tilslut 220~240V proud: Tilslut kun microbølgeovnen to 220~240 V, 50Hz-
jordforbundet jordstik.

Připojení DC baterie 12 V: Zákazník potřebuje přímý DC kabel s "cro kódem" pro přímé připojení ke vš em 12 V bateriím na druhé straně . Průtok proudu je tedy optimální.

DC-naklápě cí drž ák cigaret 12V: Použ ijte stejnosmě rný napájecí kabel 12 V pro naklápě ní cigaretového pouzdra a dít køretøj. Protož e aktuální průtok je delš í, tím delš í je den na otevřeném tilførslerne.

POZNÁMKA

En gnist můž e optstå ved pro vázání po tomto mikrobølgeovn se stromkilde. Je to normální a pokud je zařízení vadné, není na tom nic š patného.

V případě potřeby je k dispozici nálepka, která říká, ž e má 20A nebo více. Informace o afsikring af køretøjets stikdåser najdete v brugsanvisningen pod »Sikringsdiagram«.

Za tímto účelem existují mikro-bølgeovnen na jordforbundet el-stikdåse. Po zapnutí mikrobølgeovn lyder en signální tón. Poté mikrobølgeovnen jasně pípne k události. Panel displeje na opačné straně nuly.

Micro-bølgeovnen fungerer kun se správnou polaritou na krokodýla vedle ně j. Zakaž te jezdecké krokodýly s kladným pólem baterie (+) a seřaďte krokodýlí svorku se záporným pólem baterie (–). Ved forkert påklemning fungerer mikrobølgeovnen ikke.

Když je navázáno spojení s automobilem, když je zatíž ení nízké, bude motoru umož ně no zatě ž ovat alespoň po dobu dybdeafladingu na baterii. Zakaž te krokodýly na stejné úrovni s hlavní proudovou baterií, spusť te hlavní proudový motor a na druhé straně mikroúkosy.

Skil mikrobølgeovnen: Sluk pro motory, fjern derefter crocodilesaelevel z køretø-jets baterií.

Pokud je připojení k microbolt do skladu, karavan nebo autobus můž e microbolt-geovnen a také bruges a milující motor.

POZNÁMKA: KAN IKKE ANVENDES I FLYVEMASKINER.

Machine Translated by Google

Tænd-og sluk-ur (20 MIN. MAKS.)

KNAP – Tilberedningstid

KNAP – Forudindstillet tilbered

ningstid pro oblíbené záchranáře

KNAP – Forudindstillet tilbered

ningstid pro oblíbené záchranáře

KNAP START/STOP

Ovnkontrol og barnesikring Åbn

ovndøren – træk den fremad

ZASAŽ OVÁNÍ

FORSIGTIG: Sæt ingen genstande på døren, když åbnet. Úspě ch můž e být dokončen tætningsfladerne.

STANDARDNÍ INDIKOVANÁ TLAČÍ TKA (KLAPÁTKA)

Vidě no na trykke på de 3 forudindstillede button pro popcorn, kávu nebo pizzu påbegyn des den forud programrede tilberedningstid automatisk and par sekunder senere.

RUČNÍ INSTILACE AF TILBEREDNINGSTIDEN

Zkuste stisknout tlačítko "Minuta" a zbývající čas je stále do minuty

(zobrazení "01:00"). Zkuste přepnout na tlačítko "Minuta" a naplánované časy, které jsou stále do minuty (zobrazení "01:00"). Maximální příliv, kterého se lze dotknout, je 20 minut.

Zkuste přejít na tlačítko "Second" a čekat do 5 sekund (zobrazení "0,05"). Zkuste stisknout tlačítko "Second" a zbývající čas bude stále do 10 sekund (zobrazení "0,10"). Maximální tid, který lze vlož it do tlačítka »Second«, je 55 sekund.

Podrž te tlačítko »Minuta« nebo tlačítko »Second« zkuste ned i na sekundu (tænd-sluk ur), så forøges tiden zrychlené. Poté byste se mě li pokusit přepnout na tlačítko „Start/Stop" a micro-bølgeovnen začít v práci. Přepínám na následující varovné signály s mikrobølgeovnen s biptonem (seks gange), v následujících varovných časech dě vka. Pokud máte chybu v zadní části parkovacích míst, mě li byste zkusit skvrnu vedle tlačítka „Start/Stop", pokud je stav parkovacích míst mikroskopický.

Machine Translated by Google

TILBEREDNINGSTIDER

Tilberedningstiderne i AC- nebo DC přímé vysouvání a vysávání.
Přes cigarettændertilslutningen varer tilberedningstiderne vydrž í déle.

Eksempel tilberedningstider (minuta)			
	Elektřina	baterie	Spalování cigaret
Pizza	2	2	4
káva	3	3	6
Popcorn	6	6	N/A

HENVISNINGS

Mikrobolgeovnen mají ABS plastovou skříň s kompaktní konstrukcí pro integrální přenositelnost. Poté jsou procesy závislé na ventilátorech ventilátorů, zařízení je vyš š í a výš ka je vyš š í.

BØRNESIKRING

Zkuste stisknout tlačítko "Start/Stop" na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí "OFF", pokud jsou vš echna tlačítka uvolně na. Například børnesikringen byste to mě li vyzkouš et na »Start/Stop«.

TECHNICKÉ ÚDAJE

(Tyto š títky produktůna bagiden af products)

		AC	DC BATERIE PŘÍ MO	DC NAPÁJENÍ VÝSTUP
střídavý proud	220~240V/50Hz			
DC rozpě tí	12V			
Indgangstrom		2,75~3A 55A		20A
Udgangsström* 6		425 W	425 W	110W
Hmotnost 7,5 kg				
* (při 2 460 MHz)				

ZÁRUKA

Záruční doba je 36 mě síců. Reimo forbeholder sig save til at berigtige eventual errors.Garanty jsou dány předem na chyby, pokud se vyskytnou chyby nebo chyby.

Ansvarsbegrænsning: Reimo vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for sikkerhedsstillelse, sekundær nebo nepřímé skader, udgifter, omkostninger, misede ydelser eller manglende indtjening. Angivne salgspris pro produkty představují tilsvarende værdi pro Reimo's begrænsede ansvar.

POZNÁMKA

Oprava Ubeføjet na zařízení mů e být provedena pro záruku Bortfalder.

Machine Translated by Google

SIKKERHED

• Læs all anvisningerne, pro vás bruger dette apparat. • Luk altid mikrobølgeovnens dør, pro vás bruger den. • Begræns ikke sikkerhedssystemerne. • Læg ikke not genstande mellem bageovnens forside and døren. • Brug nemá mikrobølgeovnen, hvis døren ikke š tě stí opravuje, nebo hvis tætningen on beskadiget.
• Opravy musí být provedeny za dny po osobním předání kvalifikace. • Drž áky na sklenice Lukkede lze rozlož it opvarmningem. • Microbolts lze použ ít na základě zaslaného formuláře. Není vhodný k ničení průmyslových odvě tví nebo laboratoří.

• Tento produkt není vhodný pro zrození domu, ale není dostupný pod opsyn. • Nejsou zde ž ádné spotřebiče s připojenými kabely, jiné skříně . • Dæk ikke Ventilsåbninger. • Dyp nemá v dodávce ž ádný kabel ani zařízení. • Zařízení nevede ž ádný kabel. • Hvis fødevaren antænder sig, bude ovndøren drž í lukket, a netcablet bude mít dovednosti ze stromkilden.

• Použ ití nekovových součástí v tilberedningsrummet. Brug madbeholderen til rozhodnout se pro svého zachránce. • Opvarm ikke tilberedningsrummet, når køleren er isat.
• Brug ikke ovnen, hvis den er tom. • Pozor na jednotlivé rumy, když označíte færdige, teplý fødevare ud afnen. De individual vægge bliver varme – Jízdné za odpuš tě ní. • Vede opvarmning af záchranářů může der opstå teplý vzduch nebo vlhkost. Vær forsigtig ved åbning af døren – Jízdné za odpuš tě ní.
• Opvarm ikke babymad i lukkede glas. Opvarm ikke æg med skal, nødder eller frø i skallen, ingen engangsflasker nebo sutteflasker med sugekop. • Vær forsigtiged udtagning af de opvarmede fødevarer and drikkevarer. Služ by mohou spálit co nejdříve a odvodit předbě ž né varování pro brændinger.

FORSIGTIG

Po delš ích přílivech tilberedning ved anvendelse af madbeholderen kan beholderen være pro teplé v denním tuku i. Vent obvykle nogle sekund s udtagningen, nebo beskyt jíst ruce s odpovídající gril handker.

Neexistují ž ádné mikro-bølgeovnen pod kørslen. Må kun anvendes ved stojí na místě .

Machine Translated by Google

PLEJE OG RENGØRING

Udvendig

Apparatet må kun rengøres s mírným sabe a van. Tor zařízení s blød klud.
Anvend ikke husholdningseller skuremidler. Må není dyppes v vand, og der Må ne přijít van a ve
ventilaciåbningerne.

Individual

Rengør det individuální rum s teplou vanou a v blød klud. Anvend ikke husholdningseller
skuremidler. Použ ijte pytlový práš ek a zahřejte ho na vš echny tvrdé předmě ty. Anvend
ikke ovnrenser a tilberedningsrummet.

Dørens tætningsflader

Rengør dørtætningerne s teplou vanou a blød klud. Nejsou zde ž ádné domácnosti
eller skuremidler.

FEJLSØGNING & PROBLEMLØSNINGER

Microbølgeovnen starter ikke • On
døren rigtig lukket? • Proudí,
dokud nedojde k průtoku?

Mad- og drikkevarerne bliver ikke varme • Er døren
rigtig lukket? • Signály regulátoru při napájení
střídavým nebo stejnosmě rným proudem.
Obvod by mě l mít 20 ampérů nebo více.
Vedligeheldelse musí být uveden, pokud jsou kvalifikace osobní.

Záchranný bliver pro varme nebo er ikke varme

• Zvaž ovali jste relevantní tilberedningstid?

Gnister in mikrobølgeovnens indvendige rum • Už jste
taget metaldele til opvarmning? • Ten, kdo bestik
i tilberedningsrummet? • Potřebujete hliníkovou
fólii?

POZNÁMKA

Vender polarne koriguje DC driftování. Správně : Přesuňte červeného krokodýla na plusové
póly (+) a druh krokodýla na mínusové póly (–). Microbølgeovnen fungerer není med v
pozitivním jordforbinderse.

Hvis apparatet ikke fungerer správně , protož e musíte změ nit digitální na din forhandler.

Machine Translated by Google



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
63329 EGELSBACH BOSCHRING 10 NĚMECKO WWW.REIMO.COM MADE IN CHINA