

# Cabbunk<sup>®</sup> Patent Pending

An extra child's bed in your motorhome

Instalace patentovaného Cabbunk Twin je snadná!

Sliding Door Fixing System SDK: 2minutové

video je k dispozici také zde: na YouTube <https://youtu.be/42uBp4yqo0k> 1.

Umístěte kolmou levou stranu a vytáhněte patku

šroubovákem (Pozi 2) tak, aby gumová patka ležící na zemi se suchým zipem připevněným k přepážce.

2. Opakujte postup pro pravou stranu.

3. Pomocí šroubováku nastavte montážní držáky nahoru a dolů do požadované polohy. (Toto můžete upravit později, až budete mít postele nainstalované).

Každý večer sestavte kabinu: 1. Otočte obě přední  
sedadla dozadu.

2. Zatáhněte sedadla na jezdcích dozadu.

3. Vezměte patentovanou kabinu a převalte ji přes sedadla.

4. Umístěte malé tyčky přes dvě opěrky hlavy směrem k čelnímu sklu.

5. Ujistěte se, že široký popruh spodního lůžka vede přes každou opěrku hlavy.

6. Poklepejte na spodní lůžko a poté na horní lůžko.

7. Přetáhněte každou velkou tyč do svislého držáku SDK.

8. Znovu zkontrolujte, zda je široký popruh přes každou opěrku hlavy.

9. Poplácejte každou postel naplocho.

10. Použijte jezdcy sedadel k zatlačení sedadel směrem k čelnímu sklu, abyste utáhli látky postele. Pro změnu těsnosti každého lůžka můžete také použít nastavení sklonu opěradla (sklon/sklon).

11. Zkontrolujte, zda jsou lůžka rovná a mají správnou vzdálenost mezi horní a spodní tkaninou a tyčemi.



A je to!! Stačí přidat děti pro dobrodružství!!

2minutové video je také k dispozici zde: na YouTube <https://youtu.be/42uBp4yqo0k>