

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Kryt na ochranu klimatu Climacover

37360/37391/37393/37394/373940/373941/373942/373943



CS - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CS - NÁVOD K POUŽITÍ

Climacover pro spací střechy přední vysoké

Pro VW T5/T6 > 2003:

| | |
|---|---------------|
| VW T5 < 2020 KR, Reimo spací střecha EasyFit a California, normální nůžky | 37391 |
| VW T6 > 2021 KR, Reimo spací střecha EasyFit a California, vysoké nůžky | 373941 |
| VW T5 < 2020 LR, Střecha na spaní Reimo EasyFit, | 37394 |
| VW T5 < 2013 KR, Reimo spací střecha super plochá | 37393 |
| VW T5 > 2013 KR, spací střecha SCA | 37360 |
| VW T6 > 2021 LR, střecha na spaní Reimo EasyFit | 373940 |

Pro Mercedes Benz Vito/Metris/V-třída:

| | |
|---|---------------|
| Střecha na spaní Reimo EasyFit - vysoká pevnost | 373942 |
|---|---------------|






Pro Pössl Campster > 2016:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Střecha na spaní SCA 260 Panorama | 373943 |
|-----------------------------------|---------------|

1. Rozsah dodávky

Velikost balení L = přibližně 105 cm



| ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|
| 2 kusy gumové šňůry Ø4 mm, D300 cm, Po 2 háčcích | 13 ks dvojité mlhy (15 ks pro LR) Ø7 mm s gumovou přípojkou | 2/4 dílný plastový nastavovač řemene* | 2/4 kusy plastových háčků* | 2/4 dílná podložka pod pás* |
|  |  |  |  |  |

*Číslo závisí na modelu

2. Příprava

Kapotu chránící před povětrnostními vlivy lze namontovat bez použití náradí.

Nasazení kapoty je díky druhé osobě mnohem snazší.

Ve vlastním zájmu by mělo být vozidlo před montáží ochranné kapoty co nejčistší (zejména oblast střechy).

Pokud je to možné, rozložte stříšku na co nejčistší a nejsušší povrch (stříbrnou vnější stranou k podkladu) před první instalací, abyste zjistili správné vyrovnání.

(Vysoká / nízká úroveň).

Vrchní část směřuje k instalační straně střechy, okna jsou v bočních částech.

3. Vytáhněte kapotu nad vozidlo

Když je střecha spacího prostoru zavřená (při zavřených zadních dveřích), je kapota chránící před povětrnostními vlivy zezadu přetažena přes střechu autobusu.

K tomu je užitečná druhá osoba. To usnadňuje paralelní přetahování předních, spodních rohů (na pásu) přes střechu. Přední rohy jsou pak správně umístěny v horním rohu čelního skla, zadní rohy na konci střechy. Nyní před nasazením střechy upněte přední popruhy (provizorně) do těsnění dveří, aby měly popruhy při nasazování střechy snadné vedení.

Ujistěte se, že jsou nastavovací prvky a háčky pásu umístěny na konci pásu, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Montáž střechy

Nyní nastavte střechu jako obvykle.

Druhá osoba se postará o to, aby stříška na jedné straně nesklouzla ze střechy.

5. Stáhněte rohy kapoty pomocí popruhů.

Opatrně stáhněte rohy stříšky za popruhy, dokud stříška dobře "nesedí".

Pokud již nejsou namontovány, nasadte podložky pásů na pásy a připevněte nastavovače a plastové háčky na 4 konce pásů.

6. Zavěšení pásů v autobuse

Pásy jsou vpředu zavěšeny na podběžích kol a vzadu na spodní hraně nárazníku.



7. Upevnění kapoty



Pro dosažení optimální odolnosti proti povětrnostním vlivům se nyní stříška upevňuje takto:

a) Na adaptérové liště Reimo Multirail nebo California:

na každé straně vozidla zasuňte 6 kloubových konektorů do lišty stanového plátna. Zezadu dopředu protáhněte přepínače oky ve stříšce. Překlopením nebo překrytím přes profilovou tyč lze dosáhnout různých klimatických situací: větrání zezadu nebo ochrana proti dešti.



b) Uvázání bez lišty Reimo Multirail nebo stanového adaptéru:

Protáhněte dodané gumové šňůry 6 oky na pravé/levé straně. Zavěste gumovou šňůru pomocí přiložených háčků (zauzlovanou) do očka v pásu vpředu a do zadních dveří vzadu nebo do Smyčka kolem závěsu zadních dveří.



8. Tipy



V případě potřeby lze vnitřní gumovou šňůru v předním rohu protáhnout nejřednějším očkem a zaháknout ji do očka na předních popruzích.



Okna lze otevřít a větrat tak interiér.

9. Aby nedošlo k poškození v důsledku nahromadění vlhkosti, nenechávejte kapotu chránící před povětrnostními vlivy na vozidle delší dobu ve vlhkém prostředí. Kapotu vždy ukládejte na suché místo.

Pokud budete s krytem Climacover zacházet šetrně, budete se z tohoto výrobku těšit dlouhou dobu.

10. Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění případných závad. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená nesprávným používáním nebo nevhodným zacházením.

Omezení odpovědnosti:

Společnost Reimo v žádném případě neodpovídá za náhodné, následné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu používání nebo ušlý zisk. Uvedená prodejní cena výrobku představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

Climacover pro zvedání přední části střechy

Pro VW T5/T6 > 2003:

| | |
|--|---------------|
| VW T5 < 2020 krátký rozvor, Reimo zvedací střecha EasyFit a California, normální nůžky | 37391 |
| VW T6 > 2021 krátký rozvor, Reimo zvedací střecha EasyFit a California, vysoké nůžky | 373941 |
| VW T5 < 2020 dlouhý rozvor, Reimo zvedací střecha EasyFit | 37394 |
| VW T5 < 2013 krátký rozvor, Reimo zvedací střecha super plochá | 37393 |
| VW T5 > 2013 krátký rozvor, zvedací střecha SCA | 37360 |
| VW T6 > 2021 dlouhý rozvor, Reimo zvedací střecha EasyFit | 373940 |

Pro Mercedes Benz Vito/Metris/V-třída:

| | |
|--|---------------|
| Zvedací střecha Reimo EasyFit - vysoké nůžky | 373942 |
|--|---------------|






Pro Pössl Campster > 2016:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| zvýšená střecha SCA 260 Panorama | 373943 |
|----------------------------------|---------------|

1. Rozsah dodávky:

Velikost balení L = cca 105 cm



| ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|--|---|
| Elastický popruh Ø 4 mm, 2 kusy L=3,00 m, každý se dvěma háčky | 13 kusů 2 knoflíky (15 ks u dlouhé základny kola) Ø 7 mm s gumovou přípojkou | 2/4 kusy pásových nástavců (plastové*) | 2/4 kusy plastových háčků* | 2/4 kusy podložek pod pásy* |
|  |  |  |  |  |

*Číslo závisí na modelu

2. Příprava

Kryt lze namontovat bez speciálního nářadí.

Montáž krytu ve dvou lidech je mnohem snazší.

Před montáží krytu by měl být prostor vozu (zejména střecha) co nejčistší.

Před montáží kryt rozložte na čistý a suchý povrch stříbrnou stranou na zem, abyste zjistili správné nastavení.

Vyšší strana krytu by měla být zarovnána s vyvýšenou stranou střechy, okna s boční stranou.

3. Přetáhněte kryt přes vůz

Před přetažením krytu ze zadní strany by měla být zavřená zvedací střecha a zadní dveře vozu.

na střeše vozu.

Pro přetažení předních rohů (u pásu) rovnoběžně přes střechu by byla užitečná druhá osoba. Pak by měly být přední rohy umístěny v horní části předního štítu a zadní rohy v zadní části střechy.

Před otevřením zvedací střechy je třeba upevnit pásy na těsnění dveří, aby měly při zvedání střechy směr. Aby nedošlo k poškození, dbejte na to, aby seřizení a háčky pásů byly umístěny na konci pásů.

4. Zvyšování střechy

Nyní můžete jako obvykle zvednout střechu.

Druhá osoba zabrání tomu, aby se kryt na straně střechy posunul dolů.

5. Přetáhněte roh krytu dolů

Jemně přitáhněte rohy krytu k pásům, dokud nebude poloha krytu správná.

Pokud není předinstalován, přetáhněte podložky přes pás a upevněte plastové nastavovací a háčky se čtyřmi konci pásů.

6. Připevnění pásů k vozu

Pásy budou vpředu připevněny ke skříni kola a vzadu k nárazníku.



7. Upevnění krytu

Aby bylo dosaženo optimální odolnosti proti povětrnostním vlivům, měl by být kryt upevněn podle následujícího návodu:

a) Upevnění na adaptérovou lištu Reimo Multirail nebo California-Tent:

Vložte 6 knoflíků na každé straně vozu do kolejnice. Protáhněte knoflíky oky krytu zezadu dopředu.

Pokud rám krytu přelozíte nebo překryjete kolejnici, můžete vytvořit různé klimatické podmínky: větrání nebo ochranu proti dešti.



b) Upevnění bez lišty Reimo Multirail nebo adaptérové lišty:

Protáhněte každý (dodaný) elastický pásek na pravé/levé straně 6 oky. Poté můžete elastické popruhy připnout pomocí háčků na očko pásu (vpředu) a na zadní dveře nebo pomocí smyčky kolem závěsu zadních dveří.



8. Nápoředy



Podle potřeby můžete pružný pásek protáhnout zevnitř očkem v předním rohu. Poté můžete popruh připevnit k očku předních pásů.



Můžete otevřít okna a vyvětrat tak vnitřek vozu.

9. Aby se zabránilo hromadění vlhkosti, neměl by být kryt ponechán na vozidle v období vlhkého podnebí. Kryt skladujte pouze v suchých podmínkách.

Pokud budete s krytem Climacover zacházet šetrně, budete se z tohoto výrobku těšit dlouhou dobu.

10. Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění případných závad. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená chybným používáním nebo nesprávným zacházením.

Omezení odpovědnosti: Reimo v žádném případě neodpovídá za vedlejší, druhotné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ušlý zisk nebo ušlý výdělek. Uvedená prodejní cena výrobku je představující ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti společnosti Reimo.



REIMO REISEMOBIL-CENTER GMBH
63329 EGELSBACH - BOSCHRING 10
GERMANY - WWW.REIMO.COM
MADE IN ITALY - © REIMO 03/2023