

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

kapuce na ochranu klimatu

klimatický kryt

37360/37391/37393/37394/373940/373941/373942/373943



CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ - POKYNY PRO UŽIVATELE

Climacover pro stříšky na spaní vysoko vpředu

Pro VW T5/T6 > 2003:

VW T5 < 2020 KR, spací střecha Reimo EasyFit a California, normální nůžky 37391

VW T6 > 2021 KR, střecha na spaní Reimo EasyFit a California, vysoké nůžky 373941

VW T5 < 2020 LR, spací střecha Reimo EasyFit, 37394

VW T5 < 2013 KR, stříška na spaní Reimo super plochá 37393

VW T5 > 2013 KR, spací střecha SCA 37360

VW T6 > 2021 LR, stříška na spaní Reimo EasyFit 373940

Pro Mercedes Benz Vito/Metris/třída V:

Stříška na spaní Reimo EasyFit - vysoké nůžky

373942

Pro Pössl Campster > 2016:

Spací střecha SCA 260 Panorama

373943

1. Rozsah dodávky

Velikost balení L = cca 105 cm



b	C	tj	E	F
2 elastické šňůry Ø4mm, L300 cm, každá se 2 háčky	13 dvojitých pák (15 pro LR) Ø7mm s pryžovým připojením	2/4 kusů plastu seřizovač pásu*	2/4 plastové háčky*	2/4 dílné vycpávky*
				

*Číslo závisí na modelu

2. Příprava

Ochranný kryt proti povětrnostním vlivům lze namontovat bez nářadí.

Druhá osoba usnadňuje otevírání kapoty.

Ve vlastním zájmu by mělo být vozidlo odstaveno před

Ochranný kryt proti povětrnostním vlivům musí být co nejčistší (zejména povrch střechy).

Pokud je to možné, rozložte digestoř před první instalací na čistý a suchý povrch (stříbrná vně směrem k podpovrchu), abyste zjistili správné vyrovnání.

(High/low end).

Vysoký konec směřuje k montážní straně střechy, okna jsou v boční plochy.

3. Přetáhněte kapotu přes vozidlo

Když je spací střecha zavřená (zadní dveře jsou zavřené), ochranná kapota se zezadu přetáhne přes střechu autobusu.

K tomu je prospěšná druhá osoba. To usnadňuje paralelní přetahování předních spodních rohů (na pásu) přes střechu. Přední rohy pak správně leží na horním rohu čelního skla, zadní na konci střechy.

Nyní, než zvednete střechu, zacvakněte přední popruhy (dočasně) do těsnění dveří, aby popruhy při zvednutí střechy snadno vedly.

Ujistěte se, že seřizovač a háček jsou na samém konci popruhu, aby nedošlo k poškození.

4. Postavte střechu

Nyní nastavte střechu jako obvykle.

2. osoba hlídá, aby kapota na jedné straně nesklouzla ze střechy.

5. Rohy kapuce stáhněte pomocí popruhů

Opatrně stáhněte rohy kapuce dolů na popruhy, dokud kapuce „nesedne“.

Pokud ještě nejsou namontované, nasuňte vycpávky popruhů přes popruhy a připevněte seřizovače a plastové háčky na 4 konce popruhů.

6. Zavěste pásy na autobus

Pásy jsou vpředu připevněny k podběhům kol a vzadu ke spodní hraně nárazníku.



7. Připevnění kapoty

Pro dosažení optimální odolnosti vůči povětrnostním vlivům je nyní kapota přivázána následovně:

a) Na montážní liště Reimo Multirail nebo California:

Zatlačte 6 přepínacích konektorů do vodící lišty stanu na každé straně vozidla. Stahovací knoflíky přes očka na kapuci zezadu dopředu. Složením nebo překrytím profilové tyče lze dosáhnout různých klimatických situací: zadní větrání nebo odpuzování deště.



b) Kotvení bez Reimo Multirail nebo lišty adaptéru stanu:

Dodané gumové šňůry protáhněte 6 oky vpravo a vlevo. Zavěste elastickou šňůru pomocí dodaných háčků (zauzlených) vpředu do očka na opasku a vzadu do dveří zavazadlového prostoru nebo do smyčky kolem závěsu dveří zavazadlového prostoru.



8. Tipy



V případě potřeby lze vnitřní elastickou šňůru protáhnout předním očkem v předním rohu a zavěsit do očka na přední popruhy.



Okna lze otevřít pro větrání interiéru.

9. Abyste předešli poškození způsobenému nahromaděním vlhkosti, nenechávejte ochranný kryt proti povětrnostním vlivům na vozidle delší dobu ve vlhkém klimatu. Vždy skladujte digestoř v suchu.

Pokud budete s Climacoverem zacházet opatrně, budete se moci z tohoto produktu těšit po dlouhou dobu.

10. Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo k odstranění chyb. Záruka je vyloučena na jakékoli poškození způsobené vadou používáním nebo nesprávným zacházením.

Omezení odpovědnosti:

Společnost Reimo v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, následné škody nebo nepřímé škody, náklady, náklady, ztráta použití nebo ztráta zisku. Uvedená prodejní cena produkt představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

Climacover pro zvedací přední zvedák střechy

Pro VW T5/T6 > 2003:

VW T5 < 2020 krátký rozvor, zvedací střecha Reimo EasyFit a California, normální nůžky 37391

VW T6 > 2021 krátký rozvor, zvedací střecha Reimo EasyFit a California, vysoké nůžky 373941

VW T5 < 2020 dlouhý rozvor, zvedací střecha Reimo EasyFit 37394

VW T5 < 2013 krátký rozvor, zvedací střecha Reimo super plochá 37393

VW T5 > 2013 krátký rozvor, zvedací střecha SCA 37360

VW T6 > 2021 dlouhý rozvor, zvedací střecha Reimo EasyFit 373940

Pro Mercedes Benz Vito/Metris/třída V:

Zvedací střecha Reimo EasyFit - vysoké nůžky 373942




Pro Pössl Campster > 2016:

zvedací střecha SCA 260 Panorama 373943

1. Rozsah dodávky:

Velikost balení L = cca 105 cm



b	C	tj	E	F
Elastický popruh Ø 4mm, 2 kusy L=3,00m, každý se dvěma háčky	13 kusů 2 knoflíky (15 kusů u dlouhého rozvoru) Ø 7 mm s pryžovým připojením	2/4 dílné seřízení pásu (plast*)	2/4 kusů plastových háčků*	2/4 dílné vycpávky*
				

*Číslo závisí na modelu

2. Připravte se

Kryt lze namontovat bez speciálního nářadí.

Mnohem jednodušší je montáž krytu ve dvou lidech.

Prostor vozu (zejména střecha) by měl být před montáží krytu co nejčistší.

Před montáží na čistý a suchý povrch kryt rozložte stříbrnou stranou na zem, abyste našli správné nastavení.

Vyšší strana krytu by měla být zarovnána se zvedající se stranou střechy, okna do strany.

EN

EN

3. Přetáhněte kryt přes auto

Zvedací střecha a zadní výklopné dveře by měly být zavřené, než přetáhnete kryt ze zadní strany přes střechu vozu.

Pomohla by druhá osoba, která by vytáhla přední rohy (u pásu) paralelně přes střechu. Poté by měly být přední rohy umístěny v horní části předního štítu a zadní rohy v zadní části střechy.

Před otevřením zvedací střechy byste měli připevnit pásy na těsnění dveří tak, aby měly směr, když zvedáte střechu. Aby nedošlo k poškození, mějte na paměti, že seřizovací prvky a háčky pásů jsou umístěny na konci pásů.

4. Zvedání střechy

Nyní můžete zvednout střechu jako obvykle.

Druhá osoba zabrání sklouznutí krytu dolů na straně střechy.

5. Přetáhněte roh krytu dolů

Jemně táhněte za rohy krytu na pásech, dokud není poloha krytu správná.

Pokud není předinstalovaný, přetáhněte podložky přes řemen a upevněte plastové seřizovací prvky a háčky se čtyřmi konci řemenů.

6. Upevněte pásy k vozidlu

Pásy budou upevněny vpředu k podběhu kola a vzadu k nárazníku.



7. Upevnění krytu

Pro dosažení optimální odolnosti vůči povětrnostním vlivům by měl být kryt upevněn následovně:

a) Upevnění na kolejnici Reimo Multirail nebo California-Tent:

Vložte 6 knoflíků na každé straně vozu do kolejnice. Protáhněte knoflíky očky krytu zezadu dopředu. Složíte-li nebo překryjete rám krytu s kolejnicí, můžete vytvořit různé klimatické podmínky: větrání nebo dešti.



b) Upevnění bez Reimo Multirail nebo adaptérové lišty:

Protáhněte každý (dodaný) elastický pásek na pravé / levé straně skrz 6 ok. Poté můžete elastické popruhy připnout pomocí háčků na očko opasku (vpředu) a na zadní výklopné dveře nebo pomocí smyčky kolem pantu zadních výklopných dveří.



8. Rady



Podle potřeby můžete elastický pásek zevnitř protáhnout očkem v předním rohu. Poté můžete popruh upevnit na očko předních pásů.



Pro větrání vnitřku vozu můžete otevřít okna.

9. Aby se zabránilo hromadění vlhkosti, kryt by neměl být ponechán na autě v obdobích vlhké klima. Kryt skladujte pouze v suchém stavu.

Pokud budete s Climacoverem zacházet opatrně, budete se z tohoto produktu dlouho těšit.

10. Záruka

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případné nedostatky.

Záruka je vyloučena na všechny škody způsobené chybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

Omezení odpovědnosti: Společnost Reimo nebude v žádném případě spolehlivá na zajištění, sekundární nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ušlé dávky nebo ušlý výdělek. Uvedená prodejní cena produktu je představující ekvivalentní hodnotu omezení odpovědnosti Reimo.



REIMO TRAVEL MOBILE CENTER GMBH
63329 EGELSBACH BOSCHRING 10
NĚMECKO · WWW.REIMO.COM
VYROBENO V ITÁLII © REIMO 03/2023