

CARBEST

INOVACE PRO MOBILNÍ ŽIVOT

Duální chladič 45

Chladicí box kompresoru / chladič kompresoru

71469



- CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
- EN - POKYN PRO UŽIVATELE
- IT - MANUALE DISTRUZIONI
- ES - MANUÁL DEL USUARIO
- FR - PRO MANUEL D'UTILISATION
- NL - INSTUCCIEHANDLEIDING
- FI - KÄYTÖOHJE
- DK - BRUGERHÅNDBOG
- SE - ANVÄNDARMANUAL

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Uchovávejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2. VLASTNOSTI PRODUKTU	4
3. ROZMĚRY	4
4. SLOŽENÍ	5
5. FUNKCE A PROVOZ	6
6. PÉČE A ÚDRŽBA	7
7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	8
8. TECHNICKÉ ÚDAJE	9
9. ZÁRUKA	10
10. LIKVIDACE	10
11. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	11

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ!

- Nepoužívejte zařízení, pokud je viditelně poškozené.
- Nepřipojujte zařízení k jiným zdrojům napájení než 12V/24 DC.
- Neblokujte otvory chladničky předměty, jako jsou špendlíky, dráty atd.
- Nevystavujte zařízení dešti ani jej neponořujte do vody.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla (topidla, přímé sluneční světlo, plynové sporáky atd.).
- Neskladujte výbušné materiály, jako jsou spreje obsahující hořlavé pohonné látky.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel suchý a není přeskřipnutý nebo poškozený. Nepokládejte prodlužovací kabely nebo přenosné napájecí adaptéry na zadní stranu zařízení.
- Ujistěte se, že údaje o napájení na typovém štítku odpovídají údajům napájecího zdroje. Zařízení lze používat pouze s přiloženým napájecím zdrojem.
- V příhrádkách na potraviny nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Po vybalení a před zapnutím musí být zařízení umístěno na rovném povrchu po dobu delší než 6 hodin.
- Zařízení musí být dobře větrané. Ujistěte se, že je vzadu alespoň 200 mm vůle a po stranách 100 mm.
- Udržujte větrací otvory v krytu přístroje nebo v instalační konstrukci bez překážek.
- Umístěte zařízení pevně na podlahu nebo do vozíku. Nevyprazdňujte dnem vzhůru.

POZOR!

- Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Neodborné opravy mohou vést k nebezpečí.
- Instalaci stejnospěrného napájecího zdroje musí provést kvalifikovaný elektřák. • Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí nebezpečí.


UPOZORNĚNÍ

- Před každým čištěním a údržbou a po každém použití odpojte zařízení od napájení.
- K rozmrazování nepoužívejte ostré nástroje. Nepoškozujte chladicí okruh.
 - Nebezpečí uvěznění děti. Než použijete svou starou nebo starou ledničku Vyhodte mrazničku: Odstraňte dveřka: Nechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlezít dovnitř. • Zkontrolujte, zda je chladicí kapacita zařízení vhodná pro skladování potravin nebo léků. Potraviny lze skladovat pouze v původních obalech nebo ve vhodných nádobách.
- Pokud spotřebič necháte delší dobu prázdný, vypněte jej, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a ponechte dveřka otevřená, aby se ve spotřebiči netvořily plísně.


2. VLASTNOSTI PRODUKTU

- 12/24V
- Dvouzónová chladnička/mraznička - dvě samostatně nastavitelné teplotní zóny
- Odnímatelné víko
- S prkénkem
- Vysoce účinný DC kompresor
- Provoz ve dvou režimech (MAX & ECO)
- Digitální dotykový LCD displej
- 3-stupňová nízkonapěťová ochrana baterie
- LED osvětlení interiéru
- 2 vyjmíatelné koše
- USB port

3. ROZMĚRY



4. KOMPONENTY



5. FUNKCE A PROVOZ



- Napájení: připojení na DC 12V/24V.
- Zapnutí/vypnutí: Dlouhým stisknutím zařízení zapnete nebo vypnete. Zobrazí se vnitřní teplota a kompresor začne pracovat.
- Poznámka: Pokud nedojde k žádné operaci po dobu 20 sekund, ovládací panel provede automaticky zablokována. Pro odemknutí dlouze stiskněte současně tlačítka + a -.
- Režim chlazení: Stisknutím tlačítka přepněte mezi ECO (režim úspory energie) a MAX (režim rychlého chlazení). Tovární nastavení je MAX.
- Nastavení teploty pro dvě zóny: Stiskněte tlačítka + nebo - pro nastavení teploty pro velkou zónu. Poté stiskněte tlačítka ☰ pro přepnutí mezi nastavením teploty velké a malé zóny.
Stiskněte + nebo - pro nastavení teploty.
- Při zapnutí stiskněte tlačítka + a ☰ po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí velké zóny. Stiskněte tlačítka a po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí malé zóny. Poznámka: Nelze vypnout obě oblasti současně.
- Režim ochrany baterie: Zařízení má třistupňovou funkci ochrany baterie (L/M/H ochrana), která zajišťuje nejen normální provoz zařízení, ale také chrání baterii vozidla. Stiskněte tlačítko nastavení * na 3 sekundy, obrazovka bliká H. Vyberte ochranu nízkého napětí L(low), M(edium) a High) kliknutím na tlačítka. Výchozí tovární nastavení je H(vysoká) ochrana. H by mělo být nastaveno, když je zařízení připojeno k napájení automobilu, M nebo L by mělo být nastaveno, když je připojeno k přenosné baterii nebo jiné záložní baterii. Vzhledem k různým výstupním napětím vozidel lze úroveň ochrany baterie upravit z H na M nebo z M na L, když se na displeji zobrazí kód ochrany napětí E1. Úroveň ochrany baterie by měla být nastavena na H, pokud zařízení pokračuje v provozu i po vypnutí motoru vozidla, jinak může dojít k vybití baterie.
- Reset na tovární nastavení: V pohotovostním režimu (zapojení/vypnutí napájení): Tiskněte tlačítka, dokud se nezobrazí „E1“, poté stiskněte současně tlačítka + a -, dokud se nezobrazí „-188“. Poté budou všechna data resetována na tovární nastavení.

6. PÉČE A ÚDRŽBA

O čištění:

- Nejprve vypněte zařízení a odpojte jej ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Pro snadnější čištění odstraňte vypouštěcí zátku a nechte přebytečnou vodu.
 - Zařízení čistěte vlhkým hadříkem a osušte.
 - Chladničku nenamáčejte ve vodě ani ji přímo nemyjte.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit zařízení.

● Uložný prostor:

- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, postupujte podle pokynů:
- Vypněte zařízení a vytáhněte siťovou zástrčku.
 - Odstraňte všechny položky uložené v zařízení.
 - Přebytečnou vodu seříte měkkým hadříkem.
 - Umístěte zařízení na chladné a suché místo.
 - Nechte víko mírně otevřené, abyste předešli zápachu.

O Rozmrazování:

- Vlhkost může způsobit tvorbu námrazy uvnitř chladničky nebo na výparníku. To snižuje chladicí výkon. Odmrazujte zařízení včas, aby se jemu zabránilo.
- Předtím vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
 - Odstraňte všechny položky uložené v zařízení.
 - Nechte víko otevřené.
 - Otífejte rozmraženou vodu.
 - K odstraňování ledu nebo uvolňování zamrzlých předmětů nikdy nepoužívejte tvrdé nebo špičaté nástroje.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLEMŮ

Zařízení nefunguje:

- Pokud používáte stejnosměrný napájecí kabel, ujistěte se, že kabel stále funguje.
 - Zkontrolujte, zda funguje napájecí zdroj.
 - Zkontrolujte, zda jsou zástrčka a zásuvka připojeny.
 - Zkontrolujte pojistku.
 - Zkontrolujte, zda je vypínač zapnutý.
 - Kompresor se spustí se zpožděním 3 minut po zapnutí.

Potraviny v přístroji jsou zmrazené:

- Teplota je nastavena příliš nízko.

Zvuk tekoucí vody v nádrži:

- Chladivo teče, to je normální.

Kapky vody kolem krytu nebo mezery dveří:

- Když vlhkost ve vzduchu zasáhne kryt s nižší teplotou, zkapalní a kondenzuje. Otiče je ručníkem nebo měkkým hadříkem.

Zobrazí se kód F1:

- Podpěťová ochrana, kterou lze vyřešit nastavením tlačítka ochrany baterie z H na M nebo z M na L.
- Při použití Lithium PowerPack 714690: Když se zobrazí kód F1, odpojte nebo vypněte baterii nebo připojte kompresor a baterii ke zdroji napájení DC12/24V včas, abyste zabránili vybití baterie dlouhodobým mikroproudem.

Zobrazí se kód F2:

- Ochrana proti přetížení ventilátoru. Vypněte zařízení a po 30 minutách jej restartujte. Pokud se kód objeví znovu, kontaktujte prosim místo nákupu.

Zobrazí se kód F3:

- Ochrana proti častým startům kompresoru. Vypněte zařízení a po 30 minutách jej restartujte. Pokud se kód objeví znovu, kontaktujte prosim místo nákupu.

Zobrazí se kód F4:

- Kompresor je přetížený nebo pracuje při nízkých otáčkách. Vypněte zařízení a po 30 minutách jej restartujte. Pokud se kód objeví znovu, kontaktujte prosim místo nákupu.

Zobrazí se kód F5:

- Ochrana modulu kompresoru při vysoké teplotě. Přemístěte zařízení do větraného prostoru, vypněte jej na 30 minut a poté jej restartujte. Pokud se kód objeví znovu, kontaktujte prosim místo nákupu.

Zobrazí se kód F6:

- Řídící jednotka nemůže rozpoznat žádný parametr. Restartujte produkt.
- Pokud se kód objeví znovu, kontaktujte prosím místo nákupu.

Zobrazí se kód F7/F8:

- Ochrana proti chybě teplotního čidla. Zkontrolujte připojení snímače.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Poznámka: Z důvodu vylepšení produktu se mohou specifikace lišit od skutečných údajů. Všimněte si typového štítku na výrobku.

11. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



1 71469 DualCooler 45
kompresorový chladicí

2 714690 (volitelné)
Lithium PowerPack
Dobíjecí Li-Ion baterie

3 3714691 (volitelné)
Solární připojovací kabel pro nabíjení
Li-Ion baterie (714690) přes solární panel

4 4850921 (volitelné)
Adaptační kabel pro mobilní Carbest,
solární moduly (82507 nebo 825030)

5 82507 (volitelné)
Skládací solární sada Carbest s integrovaným 10A solárním
regulátorem nabíjení a články Sunpower

6 825030 (volitelné)
Skládací solární sada Carbest s monokrystallickými články a
integrovaným regulátorem solárního nabíjení 10A

9. ZÁRUKA

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo případné chyby odstranit. Záruka je vyloučena na veškeré škody způsobené nesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

Omezení odpovědnosti:

Společnost Reimo nebude v žádném případě odpovědná za náhodné, následné nebo nepřímé škody, náklady, výdaje, ztrátu použití nebo ztrátu zisku. Uvedená prodejní cena produktu představuje odpovídající výši omezení odpovědnosti společnosti Reimo.

10. LIKVIDACE

Nevyhazujte elektronická zařízení netříděná do domovního odpadu. Používejte oddělená sběrná místa. Informace o dostupných sběrných místech získáte od místní samosprávy. Když jsou elektronická zařízení likvidována na skládkách, nebezpečné látky mohou unikat do podzemních vod, a tím i do potravního řetězce, a poškodit vaše zdraví a pohodu. V případě výměny starých zařízení za nová zařízení je prodejce povinen bezplatně převzít vaše staré zařízení k likvidaci.